

## **Forma de instalación**

Retira los tornillos del frontal de la sirena acústica y sonora. Instala la sirena en el lugar necesites.

Cuando la central emite recibe una alarma y activa la salida de la sirena, el transmisor inalámbrico avisa a la sirena inalámbrica.

## **Conexión inalámbrica o cableada**

Cuando el código está en la posición **NO** está preparado para utilizarse con cable.

Si está conectado en **NC** la forma de utilización es inalámbrica.

## **Conectar sirena inalámbrica a mando (sin central alarma)**

En primer lugar desconecta la alimentación de la sirena, incluida la batería interior. Enciende la en este momento y verás la luz de la sirena parpadea rápidamente. Pulsa en este momento una tecla del mando remoto y la sirena emitirá un sonido largo "Di" lo que significa se ha codificado correctamente. Para funcionar correctamente ajusta los 8 jumpers del mando emisor.

## **Conectar sirena inalámbrica a central de alarma**

En primer lugar desconecta la alimentación de la sirena, incluida la batería interior. Enciende la en este momento y verás la luz de la sirena parpadea rápidamente. Pulsa el botón de desarmar del mando asociado a la central de alarmas. La sirena emitirá un sonido largo "Di" lo que significa se ha codificado correctamente.

## **Mantenimiento de la sirena inalámbrica**

Como el resto de accesorios de tu sistema de alarma necesitas un mantenimiento para asegurarte de su correcto funcionamiento.

- Comprueba la central de alarma emite correctamente el aviso de alarma.
- Verifica este aviso es recibido por la sirena
- Comprueba la duración de las baterías internas
- Verifica los sensores hacen correctamente la detección