

Manual usuario KR-M521

1. Introducción

El timbre inalámbrico tiene una tecnología avanzada para recibir la señal del emisor y procesar el aviso. Permite hasta 57 melodías diferentes opcionales e incorpora un chipset muy estable para un funcionamiento continuado.

Funciones

Permite hasta 57 melodías opcionales

4 Niveles de sonido ajustable

Memoria interna para recordar la melodía seleccionada tras apagado.

2. Modo de funcionamiento

A lo largo del manual se tratará sobre 2 tipos de pulsaciones:

Pulsación corta : presionar el botón durante menos de 3 segundos

Pulsación larga: Presionar botón más de 3 segundos


Encendido :


Conecta el timbre en la red eléctrica y emitirá sonido “Di”

El cambiará de color rojo, verde, azul, blanco parpadeando despacio


Seleccionar melodía

Realza una pulsación corta al botón de melodía : Seleccionando la melodía quieres reproducir


Haz una pulsación larga del icono melodía  para modificar la dirección de la reproducción en la lista

Tras reproducir la melodía deseada y esperar 3 segundos realice una pulsación corta del botón melodía  para reproducir el tono.

Configuración de volumen

Haz una pulsación corta del icono con tres líneas  para seleccionar el volumen de reproducción en el siguiente orden: 1—2—3—4—1—2—3—4—1 . Donde 1 es el valor mínimo de volumen y 4 el máximo

Codificar y emparejar con timbre exterior



Realiza una pulsación larga del botón circular , y el timbre emitirá un sonido "drop" iluminando el LED, e indicando está preparado para emparejar un timbre. Pulsa en este momento el botón del timbre y el led parpadeará dos veces indicando se ha emparejado correctamente.

El led parpadeará una vez y la central emitiendo sonido "drop" una vez indica se ha unido correctamente.

Led parpadeando tres veces y la central emitiendo voz tres veces indica no se ha emparejado nada.

El timbre saldrá del modo de unir accesorios si no se realiza ninguna operación en 20 segundos

Programación timbre de puerta.

Realiza una pulsación larga sobre el icono de la nota musical  y sobre el botón circular  y escucharás el sonido "Di" una vez. El led quedará encendido indicando está en modo unión. En este momento puedes activar el botón del timbre de puerta.

El led parpadeará dos veces indicando se ha unido correctamente


Un parpadeo y un pitido significa no se ha emparejado

Tres parpadeos y tres pitidos quiere decir no se puede unir nada más por estar la mejora completa.

Ya que la central permite hasta 20 botones de timbre

Si no se realiza ninguna acción el timbre saldrá del modo de unión en 20 segundos

3. Borrar configuración

Realiza una pulsación larga sobre el icono de configuración  y espera a que el led parpadee 10 veces. Una vez parpadee deje de parpadear rápidamente y vuelva a parpadear de manera lenta quiere decir se ha borrado toda la configuración volviendo a los valores de fábrica

Datos técnicos

- Voltaje funcionamiento 100-240V 50-60Hz AC
- Consumo 0.5W.
- Frecuencia inalámbrica 433MHZ