

Localizador GPS personal G200



Aplicaciones
● Objetos en movimiento, contenedores, y cualquier tipo de maquinaria
● Vehículos en alquiler, flotas de vehículos
● Coches de empresa
● Seguimiento de motocicletas, scooter, bicicletas,...
● Seguridad personal, de niños y personas de avanzada edad

Funciones principales	
●	Sistema de seguimiento inalámbrico con base magnética
●	Compatible seguimiento mediante GPS/LBS/AGPS
●	Alarma anti manipulado tamper
●	Batería recargable para utilización durante largos periodos en reposo
●	Seguimiento mediante web/ APP (Android o IOS)

Botones e indicador	Estado
Encender o apagar	Larga pulsación durante 3 segundos
Led color rojo	Luz parpadeando mientras carga batería. Luz continua encendida después de carga completa
Led color verde	Luz parpadeando indica no tiene señal GSM Luz fija indica está recibiendo señal GSM
Led color azul	Luz parpadeando indica no tiene señal GPS Luz fija indica está recibiendo señal GPS

Especificaciones	Parámetros técnicos
Banda GSM	850/900/1800/1900Mhz
Tamaño	76.1*50*30.2mm
Chip GSM	MT6261
Precisión GPS	Hasta 10metros
Batería	Recargable 3.6V/6000mAh
Temperatura entorno	Entre -20°C a +55°C

Como utilizar el localizador GPS

1. Envía SMS con dirección IP y puerto al localizador a través de la cual realizar el seguimiento, en el formato **adminip+contraseña+espacio+IP+espacio+puerto**

Por ejemplo **adminip123456 121.201.110.210 8989**

2. Envía SMS con información del APN en el formato: **"apn + contraseña+espacio + APN + espacio + nombre AP+ espacio+ contraseña APN"** por ejemplo **apn123456 telefonica.es telefonica telefonica**

3. Por defecto la posición GPS se actualiza cada hora. Si necesitas seguimiento en tiempo real envía SMS **"ITV123456 60"** Donde 60 significa un valor en segundos siendo el valor máximo 180 segundos

Las siguientes funciones no son obligatorias, pero si recomendables para conocer el funcionamiento

El número de teléfono central se utiliza para recibir los avisos de alarma

Función	Comando SMS	Significado comando
Al aparecer "+" no escribas el símbolo +. Quiere indicar un símbolo de unión entre las palabras del comando. Por defecto se utiliza la contraseña 123456, aunque puede modificarse por otra diferente. Los avisos de alarma se enviarán al número de teléfono central configurado		
Inicio	begin123456	Activa configuración de fábrica
Establecer intervalo tiempo	ITV123456 + espacio + intervalo tiempo	Si quieres configurar 60 segundos envía SMS ITV123456 60 . Permite valores entre 10 a 180 segundos
Activar modo reposo	HOUR123456 + espacio + intervalo tiempo	Para configurar 1 hora envía SMS HOUR123456 1
Configurar número teléfono central	Centernum123456 + espacio + número teléfono	centernum123456 13712345678
Configuración bajo nivel de batería	Lowbat123456 + espacio + 1	lowbat123456 1 (por defecto activado)
Cancelar aviso baja batería	Lowbat123456 + espacio + 0	lowbat123456 0
Configurar zona horaria	Timezone123456 + espacio + (zona horaria*60)	Si configuras GMT+1 envía SMS timezone123456 60
Activar alarma al quitar localizador	Remove123456 + espacio + 1	Remove123456 1 (por defecto activado)
Cancelar alarma por quitar localizador	Remove123456 + espacio + 0	Remove123456 0

Comprobar estado dispositivo

[check123456](#)

Comprueba el estado del localizador GPS

Como instalar localizador GPS

Si el cristal sobre el cual se instale tiene algún tipo de adhesivo metálico puede reducir la sensibilidad del localizador GPS



Plataforma seguimiento www.gps228.com

Para acceder necesitas utilizar la contraseña 123456
Mediante la APP secumore puedes realizar el seguimiento



(Android APP)



(IOS APP)