
Instrucciones sirena inalámbrica exterior

Este modelo de sirena viene equipada con un altavoz de 90dB y una luz parpadeante en color rojo. La sirena no puede funcionar de manera independiente, ya que necesita de una central de alarma compatible. En el caso de una intrusión, la central de alarma se comunicará de manera inalámbrica con la sirena mediante una señal RF para hacer sonar la sirena. La sirena incorpora una tecnología de alta calidad para funcionar de manera muy precisa

Especificaciones técnicas:

Frecuencia inalámbrica 315Mhz

Nivel de sonido 90dB

Voltaje de entrada: AC 100 - 240V 50/60Mhz

Información de los leds

Sistema armado: led 2 y 3 encendidos

Sistema desarmado: todos los leds apagados

Sistema armado en casa: Led 2 y 3 parpadeando



Como emparejar sirena con alarma

1. Conecta el adaptador de corriente de la sirena
2. En la parte trasera pulsa el botón SET hasta observar como los 4 leds se iluminan
3. En este momento la sirena está esperando que la central de alarma emita una señal inalámbrica para emparejarse con ella. Sigue las instrucciones de tu alarma para que emita esta señal
4. La sirena emitirá un pitido al recibir la señal inalámbrica de la central y emparejarse con ella correctamente
5. Haz una corta pulsación de Nuevo del botón "Set" y escucharás un pitido largo en la sirena a la vez que se apagan todos los leds y la sirena sale del modo de emparejamiento.

Nota: Si durante el paso 4 la sirena emite 4 pitidos al emparejarse con la central de alarma quiere decir que no se ha emparejado correctamente. En este caso intenta:

- a. Intenta repetir el proceso de emparejamiento más cerca ambos dispositivos
- b. El dispositivo ya ha sido agregado previamente. Ten en cuenta que la sirena permite conexión con hasta 10 dispositivos

Como borrar el emparejamiento

Con la sirena totalmente apagada pulsa el botón SET a la vez que la conectas a la red eléctrica. Mantén presionado el botón hasta escuchar un pitido largo en la sirena