

# Preguntas Frecuentes

Ultima modificación: 17 de Agosto de 2015

## Reset periódico en la cámara que reinician la posición donde enfoca

Según nos indican los técnicos de Wanscam, en los últimos firmware se produce un micro-reset cada 24h para alargar la vida de la cámara.

Desde las opciones PTZ es posible seleccionar cuando la cámara inicia, si desea que se posicione a un preset predefinido o en cambio, no realice ningún movimiento.

**Configuración PTZ → Prohibir el preset** ← Con lo que desactivamos la función de ir a una posición inicial o bien,

**Configuración PTZ → Ir a posición preset** ← Previamente hemos asignado una posición preset a la que queremos apunte la cámara al iniciar.

