Manual usuario DVR

Notas sobre instalación

No instales sobre el DVR objetos muy pesados.

No dejes caer ningún líquido o sólido que pueda introducirse dentro del grabador.

Con el paso del tiempo limpia con una brocha y el DVR apagado los circuitos del polvo y suciedad

No intentes desarmar o abrir el DVR por ti mismo sin consultar con el servicio técnico.

Entorno

Utiliza el grabador DVR en un entorno entre 0°C y 40°C. Evita le den directamente los rayos del sol e instala el grabador alejado de fuentes de calor.

No instales el producto en entornos sucios.

Evita golpes o fuertes caídas del producto,

Instala el grabador DVR en un lugar estable sin vibraciones.

Instala el grabador en un lugar ventilado.

Utiliza correctamente las conexiones de entrada y de salida.

1 Introducción al DVR

1.1 Resumen del producto

El grabador DVR está especialmente diseñado para la seguridad y defensa mediante la grabación de vídeo digital. Incluye un sistema operativo LINUX el cual es más estable y junto a una codificación de vídeo H.264 y audio G711A ofrece una alta calidad de imagen y sonido. Incorpora tecnología TCP/IP para una más estable comunicación y tratamiento de los datos. Puede utilizarse de manera independiente o conectar a Internet para visualizar las imágenes.

Ofrece multitud de usos como desde bancos, pequeños y medianos comercios, gasolineras,... o simplemente para uso en el hogar

1.2 Principales funciones sistema grabación CCTV

Visualización en tiempo real.

A través de salida VGA o HDMI podrás ver las imágenes o grabaciones realizadas.

Almacenamiento.

Realizando grabaciones sobre un disco duro interno puedes consultar en todo momento lo grabado.

Compresión de vídeo

La compresión de las imágenes se realiza en tiempo real sobre el disco duro para optimizar el tamaño utilizado.

Copia de seguridad.

A través de la conexión SATA y USB (como un disco duro externo, memoria USB,...) podrás recuperar las imágenes captadas por el grabador.

Reproducción de vídeo

Permite visión en tiempo real, o recuperar las grabaciones de una fecha concreta

- Reproducción de varias cámaras.
- Zoom en una zona de la imagen.

Opciones en grabaciones

Visualización vídeo en tiempo real.

Control movimiento PTZ (cámaras motorizadas)

Grabaciones, comprobación de grabaciones y reproducción.

Acción en caso alarma

En caso detectar una alarma permite realizar una grabación, mensaje de voz, envío de email, o subida imágenes a servidor FTP.

Sistema de comunicación

- Conexión RS485 con avisos de alarma y control PTZ.
- Interface RS232 con el cual puedes añadir un teclado y manejar como un ordenador a través del puerto serie.
- A través puerto RJ45 con todas sus funciones

Funciones adicionales permitidas

Control mediante ratón

Funciones de copiar y pegar para una agilizar la configuración

2 Contenido del DVR CCTV

1 Verificar contenido

Al recibir el grabador DVR, comprueba el contenido. En primer lugar comprueba si hay alguna parte dañada durante el transporte. Abre el producto y retira los precintos comprobando la apariencia del grabador.

Para finalizar abre el grabador y verifica las conexiones para instalar el disco duro y conexiones internas.

2. Parte frontal y trasera grabador DVR

El frontal del grabador y las conexiones traseras pueden variar según las especificaciones del modelo grabador.

Verifica si el número de conexiones para cámaras CCTV coincide con el número solicitado.

La etiqueta aparece en la parte trasera es muy importante. No dañes o retires las etiquetas incluidas ya que incluyen información relevante como número de serie.

2. Comprobación grabador DVR

Tras abrir la tapadera del DVR podrás apreciar el cable de datos y placa base incluida en el interior del grabador.

2.2 Como instalar disco duro en grabador DVR

La primera vez utilices el grabador es necesario instalar un disco duro SATA



Abre con destornillador



Fija con tornillos disco duro





Instala el disco duro en su posición

Abre tapadera



Conecta cable datos SATA Conecta alimentación disco duro



Cierra la tapadera



Instala tornillos en cubierta.

Instala el grabador DVR teniendo precaución en los siguientes factores:

1. Instala en entornos con temperaturas inferiores a 35°C

2. Deja el grabador DVR separado unos 15 cm para tener una ventilación

3. Instala el grabador DVR en su posición normal

 Si instalas varios productos eléctricos, toma las medidas necesarias para evitar una sobrecarga eléctrica

2.4 Panel frontal

2.5 Parte trasera

2.6 Conexiones de vídeo y audio

2.6.1 Entradas de vídeo

La entrada de vídeo es a través un puerto BNC. Se tata una señal PAL/NTSC BNC(1.0V_{P-P},75Ω). La señal de vídeo debe ser de acuerdo con el estándar para evitar interferencias. Debes apreciar imágenes caras con colores naturales ajustando el brillo y contraste.

Obtener una señal de vídeo estable

La cámara debe instalarse en un lugar apropiado evitando luz en el fondo, y baja iluminación para tener una buena calidad de imagen.

La cámara obtiene la alimentación a través del grabador DVR, por lo que debe conectarse el grabador de una manera estable en cuanto a suministro eléctrico y toma de tierra.

La transmisión de vídeo se realiza mediante un cable coaxial según la longitud necesites. Si la distancia es muy alejada debes utilizar un cable calidad para evitar pérdidas de señal. Debes evitar el cable de señal cerca de interferencias electro magnéticas y emisiones de otros equipos que puedan causar problemas en la señal, teniendo especialmente precaución de lineas de tensión.

El cable de señal debe ser firme y bien conectado para evitar una baja calidad de señal y oxidaciones en los conectores.

2.6.2 Salida de vídeo

La salida de vídeo está separada entre PAL/NTSC BNC($1.0V_{P-P},75\Omega$) y VGA, la cual puedes seleccionar durante la configuración.

Al cambiar desde una reproducción de pantalla a ordenador debes tener en cuenta:

- 1. No dejes conectado durante un largo periodo de tiempo
- 2. Realiza una des magnetización de manera periódica
 - 3. Mantén alejado de interferencias electro magnéticas

2.6.3 Entrada vídeo SDI

Solo modelos compatibles SDI permiten visualización en 1080P

2.6.4 Entrada de audio

Conexión de audio se realiza mediante un puerto BNC.

La impedancia de entrada es alta, por lo que debe ajustarse el nivel de entrada.

La linea de entrada audio debe ser estable y firme para evitar interferencias electro magnéticas, evitar malas conexiones y conectores oxidados. Debes tener especialmente precaución con lineas de tensión.

2.6.5 Salida de audio

Normalmente la salida de audio del DVR es superior a 200mv 1KΩ(BNC) la cual puedes conectar a un auricular de baja impedancia o un altavoz u otro sistema de reproducción a través de un amplificador.

Si el altavoz no puede emitir un sonido de manera clara puedes tener en cuenta los siguientes factores:

- 1、 Ajusta el tono desde el DVR
- 2、 Ajusta el nivel del volumen desde el altavoz
- 3. Utiliza altavoces de madera para reducir este efecto.

2.7 Entrada y salida conexiones de alarma

Antes de realizar estas conexiones ten en cuenta los siguientes factores:

*Nota: Algunos modelos de grabadores no disponen entrada/salida de alarma.

1.Entrada alarma

- A. Entrada de alarma está conectada a tierra.
- B. Entrada de alarma será el voltaje de la señal.
- C. Cuando se conecta la alarma a 2 o más DVRs u otros productos debe ser aislada por un relé

2. Salida alarma

La salida de alarma no puede conectarse a una linea alta tensión (no más de 1 A). Al realizar la salida puede utilizarse un relé de la potencia deseada.

3. Conexiones controlador PTZ

A. La conexión a tierra del controlador PTZ y del DVR deben ser la misma, ya que de lo contrario se producirá un error en el control PTZ. Se recomienda un cable pareado blindado.

B. Evita entradas de alta tensión realizando la instalación adecuada. Ten precaución con rayos.

C. En la línea de salida conecta una resistencia de 120Ω en paralelo para mejorar la calidad de señal

D. La línea 485 AB del DVR no puede conectarse con otras líneas de salida 485 en otros equipo en paralelo.

E. El voltaje entre la linea AB y el decodificador debe ser menor de 5V.

4. Nota sobre línea tierra frontal

Una incorrecta toma de tierra puede dañar el equipo.

5. Linea entrada alarma

La salida alarma del DVR está continuamente abierta.

Esquema conexiones alarma



- 1: Entrada alarma (1,2,3,4)
- 2 Toma de tierra
- 3. RS232
- 4 RS485
- 5 Entrada alarma (5,6,7,8)
- 6 Toma tierra
- 7 Salida alarma

Esquema 16 conexiones de alarma externas



Entrada alarma tierra salida alarma RS485 RS232

Parámetro	Significado
G	Tierra
R,T	Puerto RS232
A,B	Comunicación 485, el cual está conectado con el sistema
	grabador de control como por ejemplo un decodificador

2.7.1 Especificaciones entrada alarma

8 Canales entrada alarma. Sin limite entrada alarma

La toma de tierra y el puerto COM están en paralelo (el sensor de alarma necesita alimentación externa)

La tierra de la alarma y el DVR debe ser compartida.

El puerto NC del sensor alarma debe conectarse con el puerto entrada alarma del DVR.

La toma tierra de la fuente de alimentación y lel sensor de alarma deben compartirse con un alimentador externo.

2.7.2 Especificaciones puerto salida alarma

2 Canales salida alarma. Existe un suministro de alimentación mientras utilices el equipo

Utiliza un relé para evitar sobrecargas de tensión que puedan dañar el equipo.

2.8 Conexiones cámara motorizada

1. Conecta las lineas de la cámara domo en las conexiones 485



Conexiones 485 de la octava salida alarma.



Conexiones 485 de la 16 salida alarma

- 2.Conecta la linea de vídeo con la entrada vídeo del DVR.
- 3.Conecta la alimentación de la cámara

3 Funcionamiento grabador CCTV

Nota: Un botón en color gris quiere decir no permite la función.

3.1 Encendido

Conecta la alimentación y enciende el equipo. El indicador de la fuente alimentación iluminado quiere indica está conectado a la red eléctrica. Tras iniciar escucharás un pitido.

La configuración por defecto del grabador permite varias ventanas. Aparecerá la sin visualización de vídeo automáticamente la luz de vídeo del canal correspondiente se iluminará señalando está funcionando con normalidad.

Notas:1. Comprueba la alimentación corresponde con el correcto modelo del grabador.

2. El cargador necesita utilizar : 220V ±10% / 50Hz.

Es aconsejable utilizar un sistema de baterías SAIS UPS para evitar cortes eléctricos.

3.1 Apagado

Existen dos métodos para apaga el DVR. Accediendo a **Menú** y seleccionando la opción **Apagado** o pulsando el botón de encendido en el grabador.

1、 Auto encendido tras corte eléctrico.

Si el DVR se apaga de manera inesperada permite en la mayoría de los casos guardar las grabaciones y continuar el proceso estaba realizando antes del corte eléctrico.

2、Cambiar disco duro

Antes de cambiar o instalar el disco duro interno es necesario apagar el DVR.

3、Cambiar la batería

Antes de reemplazar la batería del grabador DVR, debes guardar la configuración. El sistema debe comprobarse de manera frecuente, ya que si la hora o fecha no es correcta y se retrasa puede ser debido a un nivel de baja batería. Recomendamos cambiar la batería cada año y utilizar el mismo tipo de batería incluida.

Nota: La configuración realizada en el DVR debe guardarse antes de quitar la batería, ya que al retirar la batería toda la configuración se borrará.

3.3 Acceso al sistema grabador CCTV

Al iniciar el DVR, el usuario debe introducir contraseña de acceso para poder operar con él. Existen tres nombres de usuario con diferentes privilegios siendo **admin** el usuario con mayores privilegios de acceso. Cada nombre de usuario debe acceder sin indicar una contraseña de acceso:

admin Usuario administrador

guest Usuario invitado

default Usuario por defecto

	SYSTEM LOGIN	
	User Name Password	admin 🔽
Ple	ase Login	Cancel

Imagen acceso al sistema

Protección contraseña: Si la contraseña se introduce errónea tres veces se activará la alarma. Si continua y se introduce 5 veces de manera incorrecta la cuenta se bloqueará solo pudiendo acceder pasado una hora o haciendo un reinicio.

Por seguridad en el sistema recomendamos modificar la contraseña por una más segura después de un primer acceso

3.4 Vista previa grabador CCTV

Haz clic en el botón derecho del ratón para elegir entre las diferentes ventanas.

En cada canal aparecerá: fecha, hora, y nombre del canal. Junto a esta información un icono mostrará el estado del canal:

1		Grabación	3	? -	Perdida conexión
2	<mark>`v</mark> "	Detección movimiento	4	đ	Cámara bloqueada

Iconos vista previa canal

3.5 Menú acceso directo

En el modo de vista previa puedes hacer clic con el botón derecho del ratón para mostrar un acceso directo a algunas opciones frecuentes del grabador. Las opciones permite son : main menu, record mode, playback, PTZ control, High Speed PTZ, Alarm Output, color Setting, Output adjust, Logout, view mode shift ,spot.

*Solo la gama 6000 permite función Spot



Acceso directo menú DVR

Main Menu Record Mode PlayBack PTZ Control HighSpeedPTZ Alarm Output Output Adjust	Main Menu Control Con
View 1	□View 1 → ⊡View 4
⊟View 4	Spot +

Acceso directo en modo digital.

*Comparando el modo entre señal analógica y digital, observarás el modo digital no tiene función de configuración.

3.5.1 Menú principal grabador CCTV

Al entrar en el sistema se mostrará la siguiente imagen:

Menú principal DVR

3.5.2 Reproducción grabaciones CCTV

Existen dos métodos para reproducir las grabaciones del disco duro:

- 1, Desde accesos directos con el botón ratón
- 2、 Menú principal >Record->Playback

Nota: El disco duro que permita grabar los ficheros debe estar configurado en modo lectura - grabación (4.5.1).

Imagen 3.4 Reproducción de vídeo

- 1. Control de reproducción
- 2. Hora grabación
- 3. Buscar ficheros
- 4. Ficheros localizados
- 5. Información del fichero

Listado de ficheros: Comprueba los ficheros mostrados de acuerdo a los criterios de búsqueda. Información del fichero: Puedes echar un vistazo a la información del fichero localizado Control de reproducción: Puedes ver la siguiente tabla con el significado cada botón

Botón	Función	Botón	Función
> / ()	Reproducir / Parar		Reproducción atrás
	Despacio adelante		Rápido hacia delante
L	Imagen anterior	E	Siguiente imagen
	Fichero anterior		Siguiente fichero
69	Reproducción cíclica	×	Pantalla completa
0	Detener		

Imagen 3.5 Botones control reproducción

Nota: Para reproducir fotograma a fotograma la reproducción debe estar pausada en primer lugar.

Funciones especiales:

Reproducción exacta: Introduce hora ,minuto y segundo en la columna y haz clic en el botón

reproducción 🥝. El sistema reproducirá las imágenes de acuerdo con la hora indicada.

Zoom localizado: Al visualizar una única ventana puedes arrastrar el ratón para seleccionar una sección de la imagen y con el botón izquierdo del razón hacer zoom. Pulsa el botón derecho para salir

Nota: Cuando visualices en la máxima resolución del canal se mostrará una X en color rojo.

3.5.3 Control de grabaciones

Comprueba si aparece un circulo vacio indicando no está grabando o un circulo relleno indica si está en modo grabación activado.

Puedes acceder mediante el acceso directo en Menú principal -> Grabación -> Configuración grabaciones para entrar en el siguiente control.

Imagen 3.8 Modo grabación

[Schedule] Grabación de acuerdo a una agenda establecida.

[Manual] Haz clic en el botón del canal indicado para grabar en cualquier momento manualmente.

[Stop] Haz clic en el botón para detener la grabación en cualquiera las formas anteriores.

3.5.4 Salida de alarma

Ten en cuenta un circulo vacío quiere decir no está en modo alarma y un circulo relleno se encuentra en modo alarma.

Puedes acceder mediante el acceso directo en **Menú Principal -> Funciones alarma ->** Salida alarma para acceder a la siguiente configuración.

*Nota: T series no incluye salida de alarma.

Imagen 3.9 .Salida alarma

Configuration. La alarma se activa de acuerdo a la configuración.

Manual. La alarma no se activará en ningún estado

Stop. Haz clic en el botón para detener la alarma en cualquier estado.

3.5.5 Control PTZ para cámaras motorizadas

*T series no incluye función PTZ

*Control PTZ es ligeramente diferente entre acceso analógico y digital.

Modo digital: El dispositivo remoto debe conectarse mediante protocolo PTZ.

Modo analógico: Solo permite acceder cuando el dispositivo está conectado y el protocolo PTZ está correctamente configurado.

El funcionamiento es como se indica a continuación. Las funciones que incluye son PTZ, pasos, zoom, enfoque, iris.....

Notas:

1. Líneas A(B) del decodificador se conectan con las líneas del DVR A(B)line.

2. Clic Menú principal -> Configuración de sistema -> PTZ Configuración para establecer los

parámetros PTZ.

3. Las funciones PTZ se determinan por el protocolo PTZ.

Imagen 3.10 Configuración PTZ

Estas funciones solo están disponibles en cámaras que incluyen esta característica

Speed. Configura el ángulo de rotación con cada pulsación (rango 1-8)

Zoom. Pulsa sobre - o + para ajustar el zoom de la cámara

Focus. Pulsa sobre + o - para ajustar el enfoque de la cámara

Iris. Pulsa sobre + o - para ajustar el enfoque de la cámara

Hide. Oculta control tras pulsar en el botón

Controles de dirección. Mediante las flechas si la cámara permite funciones motorizadas puedes orientar el objetivo a la zona deseada.

PTZ alta velocidad: Desde pantalla completa puedes pulsar botón izquierdo del ratón y en cámaras PTZ controlar la orientación.

Set. Guarda configuración realizada

Page switch. Cambia entre diferentes páginas.

Funciones especiales :

1、Guardar posición en la configuración (Preset)

Establece una posición para la cámara para situarse en esta posición más tarde cuando se requiera. Esta función solo puede realizarse en cámaras motorizadas.

1) Configuración Preset.

En primer lugar establece una posición como se indica:

Paso 1. Desde imagen 3.10, haz clic en las flechas de dirección para situar en el punto deseado.

Haz clic en el botón configuración para acceder a imagen 3.11.

Paso 2. Haz clic en botón Preset e introduce los valores en blanco.

Paso 3. Guarda los cambios y vuelve a imagen 3.10 para completar la configuración.

	PTZ Co	onfig	X
Pulsa botón	Function Preset Tour Pattern Border	Preset 1 Interval 3 Patrol No.1 Set Del Preset	Introduce número posición

Imagen 3.11 Configuración preset

Para borrar una posición selecciona el número de posición preset y pulsa en el botón "Remove".

2) Ir a posición Preset previamente memorizada

Desde imagen 3.10, haz clic en "*Page Shift*" para acceder al control PTZ como aparece en imagen 3.12. En el cuadro blanco introduce el número de posición y haz clic en botón *Preset* para la cámara se sitúe en la posición previamente memorizada.

Imagen 3.12 Control PTZ

2、Movimiento crucero entre dos puntos

Se pueden definir dos posiciones y que la cámara realice un movimiento entre ellos.

Configuración movimiento crucero entre dos puntos

Paso 1. Como aparece en imagen 3.10 sitúa la cámara mediante los controles PTZ en una posición deseada. Accede a configuración como en imagen 3.13,

Paso 2: Desde la configuración de crucero escribe los valores apropiados y pulsa sobre botón "Add Preset Points" para añadir un nuevo punto a la configuración.

Paso 3: Puedes repetir paso 1, y 2 las veces necesites para asignar los puntos necesarios.

Borrar posición preset: Introduce el número de valor en el cuadro blanco y pulsa sobre botón "*Remove Preset*"

Borrar línea movimiento : Escribe el número de la línea movimiento para eliminar esta travectoria creada.

Imagen 3.13 Movimiento crucero entre dos puntos

2) Ir a movimiento de trayectoria entre puntos

Desde imagen 3.10, haz clic en botón "*Page Shift*" para entrar en configuración PTZ como aparece en imagen 3.12. Escribe el número de crucero en el cuadro en blanco y haz clic en "*Cruise between Points*" para comenzar movimiento PTZ entre los puntos previamente almacenados. Pulsa *Stop* para finalizar el movimiento.

3)Movimiento Escáner. El movimiento PTZ también puede realizarse repetidamente en las líneas establecidas.

1) Configuración escáner. Pasos configuración:

Paso 1: Como aparece en imagen 3.10, haz clic en botón configuración para entrar en imagen 3.14

Paso 2: Haz clic en botón Scan e introduce valor apropiado en cuadro blanco.

Paso 3. Haz clic en botón inicio para acceder a imagen 3.10 desde donde puedes configurar los valores de zoom. Enfoque, apertura,... haz clic en botón *Setup* para regresar a imagen 3.14

Paso 4: Haz clic en botón *Finalizar* para concluir la configuración. Clic botón derecho del ratón para salir.

Imagen 3.14 Configuración escáner

2) Activar movimiento escáner

Sobre imagen 3.10 haz clic en botón *Page Shift* para entrar en configuración PTZ como aparece en imagen 3.12. Escribe el número de movimiento escáner para comenzar el movimiento.

Para finalizar pulsa el botón Stop

4、 Limite movimiento escáner

Establece un movimiento llamado escáner para que se repita según necesites.

1) Configuración limite movimiento escáner

Establece un periodo de un movimiento escáner de la siguiente forma:

Paso 1: Sobre imagen 3.10, haz clic en las flechas de movimiento PTZ para ajustar la posición. Haz clic en botón configuración para entrar en imagen 3.15 y selecciona límite final. Regresa a imagen 3.10

Paso 2. Selecciona con las flechas PTZ el segundo punto y entra en configuración como aparece en imagen 3.15. Regresa a imagen 3.10

Paso 3. Completa de esta forma la posición izquierda y derecha

Nota: Cuando el movimiento escáner se encuentra en una línea horizontal, el movimiento se realizará de izquierda a derecha y luego de manera inversa.

Imagen 3.15. Configuración límite movimiento escáner.

2) Activar movimiento límite escáner

Sobre imagen 3.10, pulsa en *Page Shift* para entrar en la configuración PTZ como se muestra en imagen 3.12. Escribe el número de movimiento escáner y haz clic en botón *Scan* para comenzar el movimiento.

5、Rotación horizontal

Haz clic en el botón rotación horizontal para comenzar un movimiento relativo horizontal sobre la posición de la cámara. Para detener el movimiento pulsa el botón *Stop*.

6、Rotación

Haz clic en el botón rotación horizontal para girar al rededor.

7、Reset

Configuración PTZ se reiniciará, estableciendo todos los valores en 0.

8、Page Shift

Sobre imagen 3.12, haz clic en *Page Shift* para mostrar la imagen 3.16, de configuración auxiliar en el grabador DVR.

5	
Open	Close
Open	Close
	Cancel
	Open Open

Imagen 3.16 Funciones control auxiliar.

Intuitive Auxiliary Operation: Selecciona un equipo auxiliar pulsando Open o Close para activar o no.

Auxiliary Number.: Corresponde al dispositivo auxiliar PTZ.

Page Shift. Sobre imagen 3.16 selecciona el botón para acceder a la imagen 3.17 de PTZ menú principal.

3.5.6 Configuración de color

*La configuración solo puede realizarse en modelos Hibridos (HVR) y full analógicos (DVR) y únicamente sobre el canal seleccionado.

Configura los parámetros de imagen en el canal seleccionado. Puedes acceder mediante menú acceso directo. Los parámetros de imagen incluyen: tonalidad, brillo, contraste, saturación, pudiendo configurar diferentes parámetros en diferentes franjas horarias.

Color Settin	ig:05	×
Period	00:00 - 24:00 [19:	00 - 07:00
Brightness	5 0	 50
Contrast	5 0	 50
Saturation	50	 50
Hue	5 0	 50
Gain	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0
Horizon Sharpr	iess 8	8
Vertical Sharph	ess 8	8
	Advanced	OK Cancel

Imagen 3.18 Configuración de color

3.5.7 Ajustes de salida

*Modelo híbrido mostrará un margen vertical y horizontal mientras no esté en modo full digital.

Ajusta los parámetros de salida TV. Puedes acceder a la configuración desde Menú principal ->

Output Adjust		Output Adjust		2
Top Deflate Bottom Deflate Left Deflate Right Deflate Black vertical Black horizontal		Top Deflate Bottom Deflate Left Deflate Right Deflate		
	OK Cancel		OK Cancel	

Herramientas ajuste -> Ajustes de salida

Modo híbrido (HVR)

Modo FULL digital (NVR)

Nota: El margen negro vertical y horizontal aparece por el ajuste en modo híbrido de un canal analógico.

3.5.8 Salir grabador DVR

Logout, permite salir del sistema o reiniciar. Puedes acceder a esta configuración desde el menú principal.

Imagen 3.20 Salir / Apagar / Reiniciar sistema

Logout: Sale del menú solicitando contraseña para próximo acceso.

Shut down: Apaga el sistema cortando suministro eléctrico tras tres segundos

Reboot: Cierra el sistema y vuelve a iniciar

*Nota: Grabadores serie T no disponen función apagado

Grabador serie T sin función apagado

3.5.9 Configurar número de canales

Puede mostrar vista previa de 1,4,8,9,16 ventanas de acuerdo a la configuración y al número de cámaras permita el grabador.

4 Menú principal CCTV

4.1 Navegación en menú principal

Main menu	Sub menu	Función		
Record	Config	Configura el tipo de grabación, tiempo		
	playback	Reproduce ficheros grabados en el almacenamiento		
	Storage	Configura el perido de grabaciones, tipo		
	Otorage	Nota : Series T y 6000 no disponen esta función		
	backup	Detecta almacenamiento de seguridad para formatear y guardar		
		ficheros seleccionado		
	Motion	Configura detección movimiento canal, sensibilidad, zona, acciones a		
	detection	realizar en caso detección, salida alarma, grabación , aviso por		
	detection	email		
	Video			
	blind	Establece máscara cámara, sensibilidad,		
	Video			
	loss	Configura accion en caso perder senar con un canal de grabación.		
		Configura alarma de entada, tipo de equipo, acciones a realizar, salida		
Alarm	Alarm input	de alarma		
		Nota : Seres T no disponen esta función		
		Configura el modo de salia alarma, manual o desconectada		
	Alarm output	Nota : Seires T no tienen esta función		
	Exception	Error por no tener disco duro, error en disco duro, no tener suficiente		
	handling	capacidad, conflicto IP,		
	Intelligent	Configura las reglas de algoritmo en grabador como trayectoria,		
	analveie	mínimo pixels alerta, periodo alarma, salida pantalla		
	anaiysis	Nota: Series 6000 no tienen esta función		

	General	Configura parámetros como hora, formato fecha, acción en caso		
	configuration	llenarse disco duro, formato de vídeo, salida video, horario verano,		
		Establece información adicional sobre parámetros codificación como		
		número fotogramas por segundo, codificación, calidad imagen, y		
	Encode	activar/desactivar audio		
	configuration	Nota : Solo modelos Hibridos u FULL analogicos permite esta		
		configuración.		
	Network	•		
	configuration	Realiza configuración básica parámetros de red, DHCP, DNS,		
	NetService	Configuración parámetros PPPOF, NTP, Email, IP, DDNS		
	GUI display	Configura título canal, vista previa, transparencia, carpeta título		
System		Nota : Solo en un canal analógico puede configurarse nombre		
Configuratio		del canal, zona a cubrir, fecha, hora…		
n		Configura en canal protocolo PTZ, comunicación baudios,		
		Nota : Modelo híbrido permite configuración PTZ. Series T no		
	configuration	tiene esta función.		
	RS485	Configura comunicación por puerto, respecto baudios, bit de parada,		
	Device	comprobación		
	Serial port	Configura función puerto serie. Baudios, bit de parada,		
	Configuration	comprobación		
	(RS232)	Nota : Series T no tienen esta función		
		Configura modo patrulla e intervalo de tiempo entre diferentes		
	Tour	imágenes		
		Configura modo movimiento e intervalo de tiempo		
	Spot	Nota : Solo algunas versiones de la gama 6000 permiten esta		
		función.		

	Digital	Configura el modo de canal, comprueba el modo verificación y configura canal digital. Nota : Solo HVR y 6000 permiten esta función		
	Hard disk	Realiza configuraciones relacionadas con permisos de lectura /		
	management	escritura del disco duro, grabación cíclica		
	User	Modifica nombre de usuario, contraseñas, añade o borra nuevos		
	management	usuarios		
	Online user	Rompe la conexión con el usuario actual, bloqueando la cuenta hasta que inicie de nuevo.		
		Ajuste vertical, horizontal, bloquea margenes verticales u horizontales.		
	Output adjust	Nota : Solo canales analógicos tienen un margen vertical y		
Management		horizontal		
tools	Automatic	Configure un minicip outemático u horredo outemático do ficheros		
	maintenance	sonngura un reinicio automatico y borrado automatico de licheros.		
	Restore	Restaura configuración general, codificación, configuración de		
		grabación, alarma,		
	Upgrade	Realiza una actualización mediante un almacenamiento externo como		
		USB		
	Device Info	Muestra información del hardware		
	Import/Export	Guarda o recupera la configuración o historial del grabador en un		
	ImportExport	almacenamiento externo como USB		
	Hard disk	Muestra canacidad del disco duro y tiempo de grabación		
System information	information			
	BPS	Información codificación vídeo		
	Log	Borra toda la información del historial acceso al grabador		
	information			
	Edition	Muestra información de edición		
	information			

Shut down	Salir de registro, apagar o reiniciar.
	Nota : Series T no tienen función apagado

4.2 Como hacer grabaciones en DVR CCTV

Realiza operaciones relacionadas con la grabación incluyendo grabación, reproducción, copia seguridad, captura de imágenes (solo modelos híbridos y full analógicos)

4.2.1 Hacer configuración grabación CCTV

Realiza la configuración de parámetros en sistema grabación. El grabador permite una grabación continua durante 24 horas en la configuración inicial. Puedes acceder a **Menú principal -> Grabaciones -> Configuración grabaciones** para realiza la configuración

Nota: Para realizar esta función necesitas tener instalado un disco duro

Channel Length Record Mode	Kedur Kedur Man PreRe Schedule O Ma	ecord 5	Sec.	
Week	Thu	Regular	Detect	Alarin
Period I	00:00 - 24:00	. 2	2	1
Period 2	00:00 - 24:00			
Period 3	00:00 - 24:00			
Period 4	00 00 - 24 00			

Imagen 4.1 Configuración grabación

Channel. Selecciona el canal correspondiente sobre el cual se va a realizar la configuración. Selecciona todos los canales para realizar la acción sobre todos ellos.

Redundancy. Selecciona esta opción para realizar la grabación sobre dos discos duros. Al seleccionar esta función comprueba tengas dos discos duros instalados donde uno estará configurado como lectura-escritura y otro como redundante..

Length. Configura la longitud de cada fichero grabado. Siendo 60 minutos la duración por defecto

Pre-Record. Realiza una grabación entre 1-30 segundos antes de la acción. (El valor de tiempo será decidido según el stream seleccionado)

Record mode. Establece el modo de grabación entre por agenda, manual o detenido.

Schedule: Realiza grabaciones de acuerdo a la agenda establecida.

Manual: Haz clic en esta función para grabar manualmente cuando el operador lo seleccione.

Stop: Detiene la grabación en el canal o canales indicados independientemente del estado se encuentren.

Period. Configura el horario en el cual realizar las grabaciones.

Record type. Establece el tipo de grabación entre regular, por detección o alarma.

Regular: Realiza una grabación en el horario indicado. El tipo de fichero será "R"

Detect: Se activa por una detección de movimiento, máscara en cámara o pérdida de señal vídeo.

Cuando se active una de estas alarmas se realizará una grabación con el formato de fichero "M"

Alarm: Al activarse una señal de alarma externa se realizará una grabación por detección con el formato de fichero A

4.2.3 Copia de seguridad grabaciones CCTV

Puedes hacer copia de seguridad de los ficheros de vídeo en un almacenamiento externo a través de esta configuración

/		Main Menu->Record->B	ackup	<u> </u>
	1	I Name(Type) Ø sdb1(USB DISK)	Remain/Total 528.06 MB/1.86 GB	De Detect Backup Burning Erase Stop
				Cancel

Imagen 4.2 Copia de seguridad

Detect. Verifica el almacenamiento conectado al grabador DVR.

Backup. Clic en este botón para iniciar el proceso de hacer la copia seguridad en el cuadro que aparecerá. Debes seleccionar el fichero de acuerdo al tipo, canal y horario.

Backup	<u> </u>	×		
Туре	All Read/Write			
Channel	1			
Start Time	2001 - 01 - 11 00: 00: 00	Remove		
End Time	🧕 2001 - 01 - 11 22: 51: 45	Add		
3 🔲 Ch	annel File Name	Length		
1 🛛 01	2001-01-11/22.10.57-22.14.0	02[R] 778.00 KB		
2 🛛 01	2001-01-11/22.16.19-22.17.1	17[R] 288.00 KB		
3 🛛 01	2001-01-11/22.17.55-22.51.4	40[R] 7.18 MB		
Required/Remaining:8.22 MB/528.06 MB				
	Backup format H264 🔹	Start Cancel		

Imagen 4.3 Backup

Remove : Borra la información introducida

Add : Busca ficheros de acuerdo a los parámetros indicados.

Backup format : Configura el formato de la copia seguridad que según necesites puedes seleccionar

Start/pause : Haz clic en el botón para comenzar la el proceso o detenerlo. Nota : Durante se realiza

el proceso puedes salir para hacer otras funciones.

Burning. El fichero será eliminado una vez realizada la copia.

Erase. Elimina el fichero seleccionado.

Stop. Detiene el proceso de copia seguridad

4.2.4 Almacenamiento capturas imágenes

En este capitulo trataremos como hacer la configuración de capturas para diferentes canales. La primera vez se permite hacer capturas durante las 24 horas de manera continua. Para modificar estos parámetros accede a **Menú Principal -> Grabación -> Configuración almacenamiento capturas**

Main	Menu->Record->Snap	Shot Conf.	No.
Channel PreSnap Mode Week	1 → 2 Pictures ○ Schedule ○ Mant	ual 💿 Stop Regular Detect	Alarm
Period 1	00:00 - 24:00	a	.
Period 2	00:00 - 24:00	0 0	0
Period 3	00:00 - 24:00		
Period 4	00:00 - 24:00		
		Advanced	Cancel

Imagen 4.2 Almacenamiento capturas

Channel: Selecciona el canal sobre el cual realizar la configuración o selecciona todos los canales. **Presnap**. Indica el número de imágenes antes de la grabación, por defecto son 5 imágenes.

Record. Establece el modo grabación entre "Schedule", "Manual" y "Stop"

Grabación Schedule : Realiza capturas de imágenes de acuerdo al tipo de grabación

(regular y alarma) en el periodo indicado.

Grabación Manual : No importa el estado del canal, una vez se active el botón manual

realizará grabaciones en dichos canales.

Grabación Stop : Independientemente del estado del canal, una vez se pulse Stop se

detendrá las capturas en dichos canales.

Period. Establece el horario de capturas imágenes.

Type. Dispones tres tipos diferentes: regular, detección y alarma.

Regular : Capturas en el periodo establecido.

- **Detect :** Capturas en el periodo establecido cuando detecte un movimiento, pérdida de vídeo....
- Alarm: Capturas cuando se active la alarma en el periodo indicado.

4.3 Funciones de alarma en grabador CCTV

Funciones de alarma incluye opciones como: detección movimiento, perdida de vídeo, entrada de alarma...

4.3.1 Configurar detección movimiento grabador DVR

Cuando el sistema detecta un movimiento mayor de la sensibilidad configurada y la configuración de alarma está activada se activará esta función

Nota: Pulsar sobre "Advanced" botón tiene la misma función que pulsar botón derecho.

La función detección de movimiento es diferente en modelos Híbridos y Full-Digital.

En modelos digital no solo puedes activar la detección de movimiento de manera local, sino además puedes activarla en dispositivos remotos. Cuando el dispositivo remoto detecte el movimiento desde el grabador local comenzará la grabación.

En modelos híbridos solo puedes activar la detección movimiento de dispositivos locales.

🗚 Main Menu->	Alarm->Motic	on Detect	8
Channel Sensitivity	1 • Middle •	Enable Region 🧲	
Period Alarm Output Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer	Set 12345 12345 Set	Interval Delay 678910 678910 Delay Send Email FTP upload	1 Sec. 10 Sec. 112131116 112131116 10 Sec.
		Advanced	I OK Cancel

Detección vídeo en modo híbrido

AMain Menu->	>Alarm->Motio	n Detect	8
Channel	1	Enable	2
Period	Set	Interval	1 Sec.
Alarm Output	1	Delay	10 Sec.
Record Channel	12345	678910	
Tour	12345	67890	
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.
Show Message	0	Send Email	
Buzzer	O	FTP upload	0
		Advanced	OK Cancel

Detección vídeo en modo full digital (NVR)

Imagen 4.4

Channel: Selecciona el canal para realizar detección movimiento.

Enable. Activa la función al aparecer el cuadro negro .

Sensibilidad: Elige un nivel de sensibilidad para activar la detección de movimiento con valores

desde "Lo más bajo" hasta "La mayor sensibilidad"". Highest

Nota: Solo puede realizarse la detección de movimiento en modo híbrido o full analógico y solo en el canal y zona seleccionada.

Región. Establece el área sobre la cual actuará la detección de movimiento. La imagen está dividida en zonas PAL22X18. El bloque color rojo quiere decir la zona donde actuará la detección. Mientras que el bloque en color blanco la zona donde no actuará. Puedes seleccionar la zona de la imagen quieres defender como en el siguiente ejemplo.

Nota: La detección de movimiento en modo híbrido / full analógico tienen esta función ,pero solo en modo analógico puedes establecer una región.

Imagen 4.5 Región detección movimiento.
Periodo: Puedes configurar la detección de movimiento solo actúe en un periodo de tiempo. Permite



seleccionar días de la semana y horarios cuando se activará la detección.

Imagen 4.6 Configurar horario detección

Intervalo: Solo una alarma puede activarse en este intervalo si se detectan varias simultáneas.

Alarm output. Configura el equipo externo se activará al ocurrir una detección de alarma.

Delay. Retraso de unos segundo después de activarse tras una alarma. Permite rango 10-300 segundos

Record channel. Selecciona el canal de grabación, también permite seleccionar varios canales a la vez.

Tour. Significa el canal elegido es una ventana con movimiento patrulla. Puedes realizar la configuración desde **Menú principal->Sistema->Tour**

PTZ Activation: Configura un movimiento de la cámara PTZ al detectar una alarma.

*Modo híbrido, la acción movimiento PTZ está unida a la información del canal analógico. Mientras que en modo digital el movimiento PTZ esa unido a la información del dispositivo remoto PTZ

Nota : La unión PTZ, necesita realizarse desde el acceso en el menú **Control PTZ** para fijar los puntos crucero, movimiento entre puntos, tiempo,...



Imagen 4.7 Activación PTZ en modo híbrido

Delay. Al ocurrir una alarma, se producirá un retraso de esta valor (10-300 segundos)

Show message. Muestra mensaje de alarma en la pantalla principal.

Send EMAIL. El cuadro negro a quiere decir enviará un mensaje de email cuando se active la alarma-

Nota: Configura previamente los datos de email envío desde Netservice

FTP upload. Imágenes y vídeo del canal seleccionado se subirán al servidor FTP en caso de alarma

Nota : FTP configuración debe hacerse previamente desde Netservice

Buzz. Al ocurrir una alarma sonará el altavoz interno.

4.3.2 Vídeo cegador

Cuando las imágenes mostradas se ven influenciadas por un entorno como muchos brillos la detección de movimiento puede verse influenciada.

De igual forma que en la detección de movimiento la configuración es diferente según utilices modelo Hibrido y Full digital.

- Modo digital: No solo puedes activar la función de video cegador en modo local sino también en dispositivos remotos. Cuando el dispositivo remoto tenga un video cegador en el grabador se activará la alarma de grabación
- Modo hibrido: Solo puedes activar la función perdida de vídeo en modo local

Nota: Botón "Advanced" tiene la misma función que botón derecho del ratón.

Main Menu->	Alarm->Vide	o Blind		X
Channel Sensitivity	1 - Middle -	Enable		
Period Alarm Output Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer	Set 1 12345 12345 Set	Delay 678910 678910 Delay Send Email FTP upload	10 Sec. 123436 123466 10 Sec.	
		Advanced	OK Cancel	P

Video cegador en modo híbrido

●Main Menu->	Alarm->Video	Blind	X
Channel	1	Enable	
Period	Set		
Alarm Output	1	Delay	10 Sec.
Record Channel	12345	678910	
Tour	12346	67890	
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.
Show Message	0	Send Email	Q
Buzzer		FTP upload	
		Advanced	OK Cancel

Video cegador en modo Full Digital (NVR)

Imagen 4.8 Video cegador

4.3.3 Pérdida señal vídeo

Cuando el grabador no puede obtener la señal del vídeo de un canal la alarma poder pérdida de señal se activará pudiendo crear una acción.

De igual forma que la detección de movimiento la pérdida de señal de vídeo es diferente en modo hibrido y modo Full Digital

* En modo digital puedes detectar la señal de cámaras en modo local y de dispositivos remotos conectados.

Al ocurrir una alarma por pérdida de señal el grabador puede hacer una acción

* En modo hibrido solo puede detectar pérdida de señal de dispositivos locales

Nota: Botón "Advanced" tiene la misma función que botón derecho del ratón.

Main Menu->	Alarm->Video	Loss		×
Channel	[1 -	Enable		
Period	Set	Delay	10 Sec	
Record Channel	12345	67896		
Tour	12346	67890		
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.	
Show Message	0	Send Email	0	
Buzzer	0	FTP upload		
		Advanced	OK Cance	

Pérdida señal vídeo en modo híbrido (HVR)

Main Menu->	Alarm->Video	Loss	8
Channel	1	Enable	
Period	Set		
Alarm Output Record Channel	12345	Delay 678910	10 Sec.
Tour PTZ Activation	12345 Set	678910 Delay	10 Sec.
Show Message Buzzer	0	Send Email FTP upload	
		Advanced	OK Cancel

Pérdida señal video en modo full-digital NVR

Imagen 4.9 Perdida de vídeo

4.3.4 Entrada de alarma

Cuando el equipo recibe una señal externa de alarma y la función de alarma está activada puedes gestionarlo desde esta configuración

La configuración entrada de alarma es la misma en modo híbrido y modo full-digital. Al configurarse en modo normal solo necesitas conectar el sensor de alarma en la entrada de alarma y la información del sensor será recibida por el grabador.

Alarm In Type	1 • Normal O ₁ •	Enable	2
Period	Set	Interval	1 Sec.
Alarm Output	1	Delay	10 Sec.
Record Channel	(1)2)3)4)5)	67896	manananana
Tour	12345	678919	
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.
Show Message	0	Send Email	
Buzzer		FTP upload	
		Advanced	OK Cancel

Entrada alarma en modo híbrido (HVR)

⊁ Main Menu->	Alarm->Alarm	ı Input	
Alarm In Type	1 ▼ Normal Oj ▼	Enable	2
Period Alarm Output Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer	Set 1 12345 12345 Set	Interval Delay 678910 678910 Delay Send Email FTP upload	1 Sec. 10 Sec. 10 Sec.
		Advanced	i OK Cancel

Entrada alarma en modo NVR

Imagen 4.10 Entrada alarma

4.3.6 Alarma por situación anormal en sistema CCTV

El software analiza el hardware del equipo y cuando una situación anormal ocurre emitirá un aviso de alarma como un mensaje de texto o un sonido del altavoz.

Main Menu	->Alarm->Abnormality	
Event Type Enable	No Disk 💌	
Show Message Buzzer		
		OK Cancel

Imagen 4.11 Situación anormal

No Disk Disk Error Disk No Space Net Disconnection IP Conflict

Event Type: Selecciona tipo de situación con el cual se activará la alarma IP Conflict

Enable: Activa el aviso por una situación fuera de lo normal.

Show message. Mostrará un mensaje de texto en la pantalla principal.

Buzzer. Un sonido largo "di" sonará al ocurrir la alarma.

4.3.7 Análisis inteligente CCTV

Nota: Solo algunos modelos de grabadores disponen esta función.

Analizará el vídeo por el grabador y si detecta un objeto de acuerdo a los algoritmos en la imagen permitirá realizar una acción.

Solo el primer canal en modo analógico y modo híbrido permiten esta función. Si se activa esta función la opción de "Video cegador" se desactivará.

Main Menu->	Alarm->Intelli	gent Analysis	5	
Channel Algor	1 Perimeter -	Enable Rule 📻	Set	
Period Alarm Output Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer	Set 1 12345 12345 Set	Interval Delay 678910 678910 Delay Send Email FTP upload	1 Sec. 10 Sec. 11213141316 11213141316 110 Sec.	
		Advanced	I OK Ca	ancel

Imagen 4.12 Configuración análisis inteligente

Channel No.: Solo permitirá 1er canal con una resolución máxima de 1080p en modo analógico (DVR)

y modo híbrido (HVR)

Enable. Marca la casilla para activar la función de análisis de vídeo y poder seguir con la configuración.



permite seleccionar el algoritmo de

Algorithm rule. En el cuadro desplegable Video Diagnosis detección.

Rule. En función el algoritmo seleccionado las funciones de configuración serán diferentes.

Cordon:

- Show traces. Marca esta opción para al activarse una alarma aparezca un cuadro rojo alrededor del objeto.
- > Sensitivity. Basada en la sensibilidad de detección permite tres valores de detección: Alto, Medio



y bajo en el desplegable. Low

- Minimum image distance. Distancia mínima imagen con un rango entre 0 a 30 %, siendo el más sensible la menor distancia a la imagen.
- Alert way. Dispones 2 tipos: "Cordon" y "Warning area". Cordon : Permite configurar 3 direcciones prohibidas: bidireccional (de arriba abajo y de izquierda a derecha). Si la imagen está inclinada ya sea en movimiento horizontal o vertical se puede activar la alarma. Warning area: Permite tres tipos de direcciones prohibidas: bidireccional como "Cordon" y además entrar salir. Cuando el objeto se mueva en la zona establecida se activará la alarma.
- Rules y haz clic sobre setting. Para acceder a la configuración, permitiendo hacer clic con el botón derecho del ratón añadir 2 o más punto y conectarlos entre ellos creando una zona regular o irregular. Un cuadro con las direcciones prohibidas aparecerá en la pantalla, debiendo elegir una de las direcciones y pulsando sobre Si para finalizar la configuración.

Perimeter alert		
Show Traces Sensitivity Minimum image distance Alert way	High • 5 %	
O Cordon Rule	• Warning Area	
	ОК	Cancel

Imagen 4.13 Configuración de reglas - Cordón

Items care: (Cuidado artículos)

- Show traces. Marca la casilla para mostrar un cuadro rojo alrededor del objeto detectado en movimiento.
- > Sensitivity, permite ajustar la sensibilidad detección en tres valores entre Alto, Medio, Bajo del



- Minimum image distance. Distancia mínima imagen con un rango entre 0 a 30 %, donde es más sensible en corta distancias.
- Alert way: Dispones tres tipos de alertas: *Items stranded* (artículos sujetos), *Items stolen* (artículos robados), *Illegal parking* (aparcamiento prohibido). Artículos sujetos: Aquellos artículos que aparezcan en el área de detección con una distancia mínima. Artículos robados: Objetos que desaparezcan del área vigilada siendo definido su tamaño y posición previamente. Aparcamiento prohibido: Funciona de similar forma a artículos sujetos
- Rules y haz clic sobre setting, para entrar en la página de configuración y añadir diferentes puntos que se conecten entre sí para crear una forma irregular. Pulsa botón derecho del ratón y clic en Si para guardar la configuración realizada.

Items care	
Show Traces Sensitivity Minimum image distance Alert way	High • 1 %
● Items stranded Rule	Oltems stolen shift Ollegal parking Set
	OK Cancel

Imagen 4.14 Configuración reglas – cuidado artículos

Análisis de vídeo:

 \triangleright Sensitivity, basado en diferentes algoritmos permite tres diferentes niveles Alto, Bajo y Medio que



puedes seleccionar el desplegable Low

Detection type: Dispones 9 tipos de diferentes tipos detección, Anormal detección brillo, \triangleright Detección nitidez, Detección ruido, Desviación color, Congelación imagen, Cambio detección escena, Detección interferencias antropogénicas, Detección huida.

Video Diagnosis			- ×
Sensitivity High			
 Brightness anomaly detection Noise detection Screen freezes detection Anthropogenic interference detection 	Sharpness detection Color cast detection Scene change detection PTZ runaway detection	OK Can	cel

Imagen 4.15 Configuración reglas análisis vídeo

Ejemplo. Análisis de video siguiendo las reglas de algoritmo PEA, donde la regla de detección es un cordón prohibido en una unida dirección. De forma que cuando un objeto cruce la línea en una dirección se active la alarma



Imagen 4.16 Análisis del vídeo objeto cruzando línea cordón

Vídeos explicativos

http://v.youku.com/v show/id XNDY5Mjc0OTcy.html http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc3MjAw.html http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc4ODg4.html http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc4MDA0.html ,items stolen shift

,Cordon Warning area Items stranded

4.4 Configuración del sistema

Permite configurar parámetros del sistema como General, Encode (bajo híbrido / full analógico), Network, Net service, GUI display, PTZ configure/RS485 device, RS232, Tour setup, Spot and digital.

4.4.1 General

X Main Menu-	>System->Gen	eral		
System Time	2001 - 01 - 12	20: 21: 50		
Date Separator	-			
Language	24-HOUR • ENGLISH •			
HDD Full DVR No.	Overwrite •			
Video Standard Auto Logout		min		
Machine Name	LocalHost	j		
			ОК	Cancel

Imagen 4.17 Configuración general

System time. Establece fecha y hora del sistema

Date format. Selecciona formato de fecha entre Año-Mes-Día, Mes-Día-Año, o el habitual en España

Día-Mes-Año.

Date Separator. Selecciona el carácter separador en la fecha.

Time Format. Elige entre formato 24 horas o 12 horas.

Language. Selecciona entre 29 idiomas incluido Español y además Árabe, Checo, Inglés, Finlandés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Tailandés, T-chino, S-Chino, Tunecino, Brasileño, Búlgaro, Persa, Francés, Alemán, Hebreo, Húngaro, Polaco, Rumano, Español, Sueco, Vietnamita

HDD full: Permite dos opciones diferentes:

Stop record: Detiene grabación cuando el disco duro está lleno.

Overwrite: Borra las grabaciones más antiguas para seguir grabando cuando el disco duro está lleno.

DVR No.Solo disponible al utilizarse mediante un mando distancia y guardar el número de DVR asociado.

Video Standard: Selecciona formato de vídeo entre PAL o NTSC. En España se utiliza normalmente PAL

Auto Logout. Configura un tiempo para desconectar DVR entre 0-60 minutos. Valor 0 indica función desconectada.

Machine Name. Permite configurar un nombre para el DVR y así identificarlo fácilmente.

DST. Selecciona la opción horario de verano mostrando un cuadro de la siguiente forma.

DS	3T							8
🖌 En O Da	able iy of W	eek () Da	ite				
Start:	Jan	- D (1st		Mon 💌	01 : 0)1	
End:	Jan	•	1st	•	Mon 🔻	01 : 0)1	
						e	K Ca	ancel

Imagen 4.18 DST Horario verano por semana

DS	Т	<u> </u>
<table-cell> Ena O Day</table-cell>	ble / of Week 🌑 Date	
Start:	2001 - 01- 01 01: 01	
End:	2001 - 01 - 01 01: 01	
		OK Cancel

Imagen 4.19 DST Horario verano por fecha

4.4.2 Configuración codificación

*Función solo disponible en serie 6000 y HVR (otros productos solo tienen canal analógico), bajo modo híbrido/FULL-analógico tienes configuración de codificación para canal analógico.

Configura los parámetros de vídeo y audio para visión remota y local. Para cada stream en el lado izquierdo aparece un stream extra. Este stream extra se utilizará con una compresión diferente cuando se realice la visualización en multi canal simultáneamente, o mediante visión remota, ajustando de esta forma la resolución de la imagen al lugar donde se verán las imágenes.

channel	a -			
ompression	H.264		Estra Streaml	
tesolution	CIF(352x288)		OCIE0768144)	
Frame Rate(FPS)	25		25	-
sit Rate Type	VBR		VBR	-
puality	Good		General	-
sit Rate(Kb/S)	512	P.	19:2	-
Frame Interval	2		4	-
video/Audio			0 0	

Imagen 4.20 Codificación configuración

Channel. Selecciona número de canal

Compression. Por defecto selecciona codificación H.264

Resolution. Tipo de resolución 1080P/720P/960H/D1/ HD1/CIF / QCIF.

Frame Rate: Imágenes por segundo hasta 25 o 30 fps.

Bit Rate Type. Puedes definir un valor limitado o variable. Al seleccionar código variable dispones 6 calidades de imágenes

Bit Rate. Establece el valor para la calidad de imagen. Un valor más alto implica una mayor calidad.

1080P(1024 a 8192kbsp) 720P(1024 a 4096kbps) 960H(869a 4096kbps) D1 (512 a

2560kbps) HD1 (384 a 2048kbps) CIF (64 a 1024kbps) , QCIF(64 a 512kbps)

Frame Interval. Puedes indicar el intervalo entre dos imágenes.

Video/Audio. Al mostrarse los iconos se incluirá vídeo y/o audio en el canal.

Configuración stream extra:

Extra stream. Utilizado para visualizar en modo cliente y modo móvil.

Channel title. Selecciona título canal en el cual necesitas activar un stream extra. Por defecto la resolución bitrate,.. serán los mismos del stream principal.

4.4.3 Configuración de red

Main Menu->	System->Network
Net Card	Wire Netcar 🔽 🗆 DHCP Enable
IP Address	192 . 168 . 1 . 10
Subnet Mask	255 - 255 - 255 - 0
Gateway	192 . 168 . 1 . 1
Primary DNS	192 . 168 . 1 . 1
Secondary DNS	8 . 8 . 8 . 8
Media Port	34567
HTTP Port	80
HS Download	
Transfer Policy	Quality Prefe -
	OK Cancel

Imagen 4.21 Configuración de red

Net Card. Puedes elegir conexión mediante cable o Wireless según la conexión del DVR.

DHCP Enable. Obtiene una dirección automática o permite configurar manualmente

Nota : Por defecto está activaa la configuración DHCP

IP address. Configura una dirección IP para el DVR. Por defecto 192.168.1.10.

Subnet mask. Máscara subred. Por defecto 255.255.255.0.

Gateway. La puerta de enlace por defecto será 192.168.1.1.

DNS setup. Configuración servidor DNS para resolver la dirección IP.

Media port. Puerto media, por defecto: 34567.

HTTP port. Puerto http, por defecto 80.

HS Download

Transfer Policy: Tienes disponible hasta 3 estrategias diferentes: *self-adaption, image quality precedence y fluency precedence*. El código stream se ajustará de acuerdo a la configuración realizada:

Self-adaption es un valor equilibrado entre calidad de imagen y fluidez.

Image quality es una mayor calidad de imagen

Fluency precendece se trata una configuración con mayor fluidez de imagen a costa de una menor resolución

4.4.4 NetService

Selecciona configuración de red y pulsa el botón de configuración avanzada.

Net Server	Net Server Info				
PPPoE	0:				
NTP	0: NTP:10				
EMAIL	0: Your SMTP Server:25				
IP FILTER	0: :0 :0				
DDNS	DDNS Set Invalid				
FTP	0: FTP				
ARSP	1:secu-link.com:15000				
AlarmServer	1: 192.168.0.101				
Wireless Config	Not enabled				
Mobile Monitor	0: 34599				
UPNP	0				
Wifi	Not enabled				
RTSP	1: 554				
Cloud	Enable				

Imagen 4.22 NetService

PPPoE setup

User Name					Ę				
IP Address	0	85	Ö.	13	0	16	0		

Imagen 4.23 PPPOE

Enable: Significa la configuración esta o no activada

Introduce el nombre de usuario y contraseña tu proveedor de Internet (ISP) te suministre para hacer la conexión. Tras hacer la configuración reinicia el sistema y el DVR creará una conexión basada en PPPoE. La dirección IP cambiará a ser dinámica tras realizar el proceso

NTP

Main Men	u->System->NetSer	vice->NTP
Enable	0	
Server IP	NTP	
Port	[123	
Time Zone	GMT+08:00	
Update Period	10	min
		OK Cancel
		Cancer

Imagen 4.24 NTP

El servidor NTP debe instalarse en un PC.

Enable : Significa configuración activada o desactivada.

Host computer IP: Escribe la dirección IP del equipo donde está instalado el servidor NTP.

Port: Por defecto se utiliza puerto 123, aunque puedes utilizar otro puerto.

Time zone: Zona horaria donde está localizado el DVR, siendo GMT+1 el caso de península Ibérica.

Update Period: Se trata el periodo de tiempo con el cual se sincronizará la hora con el servidor. Por defecto 10 minutos

Configuración EMAIL

Si la alarma se activa y has configurado envie un aviso por email, se adjuntarán imágenes al correo electrónico configurado en este apartado.

Main Me	nu->System->NetService->EMAIL
Enable	
SMTP Server	Your SMTP Server
Port	25
Need SSL	
User Name	
Password	
Sender	
Receiver	
Title	Alarm Message
	OK Cancel

Imagen 4.25 Configuración email

SMTP server: Consiste en el servidor de correo el el cual estás utilizando el email desde el cual se enviará el correo electrónico.

Port: Puerto utilizado por el servidor de correo electrónico.

SSL: Decide utilizar servidor seguro SSL para la identificación

User Name: Email con el nombre de usuario utilizado para acceder al email.

Password: Contraseña acceso al correo electrónico.

Sennder: Remitente con el email desde el cual se enviará el email.

Receiver: Receptor del email con el aviso de alarma, permitiendo configurar hasta 3 direcciones a la vez.

Title: Título del mensaje email recibirás con la alerta.

IP Filter setup

Cuando seleccionas White list, solo aparecerán las direcciones IP pueden acceder al DVR.

Al seleccionar *Black list*, las direcciones mostradas no podrán conectarse al DVR.

Permite hasta 64 direcciones diferentes para la Black List o White List

Nota : Cuando una misma dirección IP aparece en la Black List y White List al mismo tiempo, se considera de maoyr importancia la Black List para impedir el acceso.

	Main Menu->System->NetService->IP FILTER
Enab Restr	le Dicted Type Blacklist
0	. 0 . 0 . 0 Add
0	Banned IP
	Delete OK Cancel

Imagen 4.26 Filtrado IP

DDNS

DDNS Type	CN99	
Enable		
Drumain Name	your 3122 org	
User Itame		
Password	Ċ.	

Imagen 4.27 Configuración DDNS

Domain name : Escribe el nombre registrada en un servicio DDNS.

User name : Nombre de usuario registrado para el servicio DDNS.

Password : Contaseña de acceso para la cuenta registrada DDNS.

Cuando se ha configurado correctamente el servicio DDNS, puedes conectarte al DVR a través de esta dirección

FTP

La configuración FTP se utilizará cuando ocurra una alarma para subir las grabaciones y capturas imágenes al servidor FTP.

Enable	
Server IP	FTP
Port	21
User Name	
Password	Anonymous
Max File L	ength 128 M
DirName	

Imagen 4.28 Configuración FTP

Enable. Indica si la configuración está o no activada.

Server IP. Dirección IP para el servidor FTP.

Port. Puerto del servidor FTP. Por defecto se considera el puerto 21

User Name. Nombre usuario de acceso al servidor FTP

Password. Contraseña acceso al servidor FTP

Anonymous. Activa esta casilla si no es necesario identificación para acceder al servidor FTP.

Max File Length. Máximo tamaño para ficheros subidos. Por defecto el tamaño son 128Mb.

Dir Name. Directorio en el servidor FTP donde se subirán los ficheros creados

Nota: El usuario configurado debe tener permisos para poder subir ficheros en el servidor FTP.

ARSP

Configura servidor DDNS para añadir dispositivos y manejárlos en el servidor DDNS

ARSP		
Туре	DNS 🔻	
Enable	~	
Server IP	192.168.1.112	
Port	15000	
User Name	test	
Password		
Update Period	1	min
		OK Cancel

Imagen 4.29 ARSP

Type: Selecciona "DNS"

Enable: El cuadro marcado significa la configuración está activada.

Sever IP. Dirección servidor DDNS.

Port. Puerto del número dispositivo.

User name. Nombre usuario puede acceder a servidor DDNS.

Password. Contraseña del nombre usuario accederá servidor DDNS.

Update Period: Tiempo de intervalo actualización dispositivo y servidor DDNS.

Nota: Recuerda configurar en primer lugar servidor DDNS.

Alarm center

Cuando ocurre una alarma, enviará un informe al servidor de alarma.

AlarmServe	er 🛛 🔀
Protocol Type Enable Server Name Port Alarm report Log report	GENERAL ▼ ✓ AlarmServer 15002 ✓
	OK Cancel

Imagen: 4.30 Configuración servidor alarma.

Protocol type: GENERAL

Enable: Marca para activar la configuración.

Server IP. Dirección IP del servidor alarma

Port: Puerto servidor alarma.

Alarm Report: Marca para enviar informe a servidor.

Log Report. Marca para enviar historial a servidor.

Wireless Config

Conexión ADSL a través tarjeta 3G necesita configurar el dispositivo.

Гуре	AUTO	
wireless AP	AccessPoint	
Dial Number	#777	
User Name	ctnet@mycdma.c	
Password	•••••	
P Address	000	

Imagen 4.31 Configuración Wireless

Enable: Marca para activar la configuración
Type: Tipo de dial, por defecto AUTO
Wireless AP: Punto de acceso 3G
Dial Number: Número llamada 3G
User Name: Nombre usuario acceso 3G
Password. Contraseña acceso punto de acceso
IP Address: Dirección IP de punto acceso.

Nota : parte de modelos en serie A y T no permiten esta función.

Mobile Monitor Setup

Para visitar el DVR desde un móvil debes permitir acceder mediante este puerto.

Ма	in Menu->System->NetService->Mobil	×
Enable Port	O 34599 OK Cancel	

Imagen 4.32 Configuración móvil

Enable: Activa o desactiva esta configuración

Port: Se trata el puerto de acceso mediante móvil el cual necesitas abrir en el Router para poder ser accesible.

UPNP

UPNP se trata un protocolo permite hacer de manera automática apertura de puertos en el Router. Para ello es necesario tener la función UPNP activada también en el Router

Main Menu->System->NetService->UPNP
EnableHTTP Port0TCP Port0MobilePort0
Make sure UPNP is running on router,before using this OK Cancel

Imagen 4.33 UPNP

Enable. Selecciona esta casilla para activar la configuración UPNP.

HTTP. El router permitirá ver las imágenes a través del puerto http remotamente.

TCP. Router distribuirá la información a través del puerto TCP cuando se visualice a través CMS.

Mobile Port. Router distribuirá automáticamente la información a través de este puerto cuando se accede mediante móvil.

WIFI

Si el DVR incluye connexion inalambrica permitirá conectarse inalambricamente. Una vez configurada la conexion accede y configuración para comprobar se ha realizado la conexion.

Wifi	8
SSID	Authentication Signal
dd-wrt DVRSE-tplink	OPEN Very Low OPEN Excellent
	Search
Enable	0
SSID	AP350
Password	
IP Address	192 . 168 . 1 . 10
Subnet Mask	24 - 255 - 255 - 0
Gateway	192 . 168 . 1 . 1
	OK Cancel

Imagen 4.34 Configuración DVR WIFI

Search. Haz clic para buscar todas las redes WiFi cercanas al DVR.

Enable. Marca para poder seguir con la configuración.

Auto obtain IP address. Marca la casilla para obtener automáticamente una dirección IP del Router.

SSID. Nombre de la señal WiFi conectado.

Password. Contraseña de la red WiFi al que se conectará.

IP address. Establece una dirección IP para el DVR. Por defecto será 192.168.1.12

Subnet mask. Establece una máscara subred, por defecto es 255.255.255.0

Gateway. Establece la dirección de la puerta de enlace, por defecto 192.168.1.1

RTSP

Se utiliza para realizar la vigilancia a través de un navegador web (Safari, Firefox, Google Chrome) y el software VLC. **Esta function solo se utiliza para visualizar, no para controlar el dispositivo.**

RTS	SP		<u> </u>
Enable Port	✓		
10-002	Na Siloni Silo	ОК	Cancel

Imagen 4.35 Configuración RTSP

Enable. El cuadro marcado quiere decir permite realizar la configuración.

Port. Puerto utilizado para la comunicación RTSP

4.4.5 Visualización GUI

Permite configurar la salida de video de acuerdo con las necesidades tengamos.

Salida frontal: En el modo vista previa incluye: Título canal, hora, canal, estado grabación, estado alarma y transparencia sobre zona

Codificación salida: En la salida a través de red incluye: Título canal, hora, canal, estado grabación, estado alarma y transparencia sobre zona

Solo series 6000 permiten vista previa en resolución 1920*1280(1080P)

Main Menu	i->System->GUI Display
Channel Title Time Display Record Status Deflick Transparency Resolution	Set Channel Title Alarm Status 175 1920*1080 VGA priority V
Channel Region Cover	1
Time Display	🖉 Channel Title 🔽 🦲 Set
	OK Cancel

Configuración GUI en modo híbrido (HVR) y modo analógico (DVR).

Main Menu	i->System->GUI Display		<u> </u>
Time Display Record Status Deflick Transparency Resolution	 ✓ Channel Title ✓ Alarm Status ✓ 175 1280*1024 ✓ VGA priority 		×
		ОК	Cancel

Configuración GUI en modo NVR.

Imagen 4.36 Configuración salida

Channel Title. Haz clic para modificar el nombre del canal. Permite hasta 25 caracteres.

Time Display. Para el canal seleccionado mostrará la fecha y hora en la imagen.

Channel display. Indica el canal seleccionado. Muestra el canal que indica en la pantalla.

Record Status. Muestra infornación del canal seleccionado en cuanto la realización de grabaciones.

Alarm Status. Muestra información en el canal seleccionado del estado de alarma.

Transparency. Selecciona el color fondo en la transparencia con un rango entre 128 - 255.

Resolution.Configura la resolución de imagen.

Channel. Selecciona el canal de salida

Region Cover. Indica una la zona seleccionada aparecerá cubierta por un cuadro de color negro, no mostrando la imagen. Puedes seleccionar con el ratón la máscara en la zona desees no se muestre en el DVR.

Time display y Channel display. Configura la posición del título del canal y fecha sobre la imagen.

Las funciones número de canal, región, título solo están disponibles cuando el dispositivo se conecta en modo híbrido (HVR) o en full analógico (DVR).

4.4.6 Dispositivo PTZ / RS485

* Esta función solo está d	isponible en modo	híbrido o full-digital
----------------------------	-------------------	------------------------

💁 Main I	Menu->Syst	em-	>PTZ Conf	ig	×
PTZ Devi	ce		RS485 D	evice	
Channel	1	-			
Protocol	PELCOD	+	NONE		
Address	1		1		
Baudrate	9600		9600		
Data Bits	8	•	8	-	
Stop Bits	1	•	1		2
Parity	None	-	None		2
					OK Cancel

Imagen 4.37 Configuración PTZ / RS485

Channel. Elige canal entrada domo

Protocol. Selecciona protocolo domo (PELCOD como ejemplo)

Address. Establece la dirección de la cámara domo, por defecto 1.(La dirección debe contener una

cámara motorizada)

Baudrate. Selecciona la longitud de onda en baudios. Por defecto 115200.

Data bits. Incluye 5-8 opciones, por defecto 8

Stop bits. Incluye 2 opciones, por defecto 1

Parity. Permite varias opciones de paridad como odd check, even check, sign check, blank check. Por

defecto se utiliza vacío (void)

Al acceder en full-digital mostrará un apartado RS485.

🔒 Main I	Menu->Sy	stem->RS485 Device	
Protocol	NONE		
Address	1		
Baudrate	9600		
Data Bits	8		
Stop Bits	1		
Parity	None		
			*
			OK Cancel

Imagen 4.38 Dispositivo RS485

Protocol. Selecciona el protocolo o marca (por ejemplo Dahua)

Address. Configura la dirección correspondiente, por defecto 1.

Baud rate. Selecciona la tasa en baudios utilizada por el dispositivo, por defecto 115200.

Data bits. Permite 5-8 opciones, por defecto 8

Stop bits. Permite 2 opciones, por defecto 1

Parity. Incluye varias opciones de paridad como *odd check, even check, sign check, blank check.* Por defecto vacío (void).

Nota: Al existir un canal analógico aparecerá configuración PTZ y RS485. Si el dispositivo está en modo digital (NVR) solo mostrará configuración RS485.

4.4.7 RS232

*Series T no permiten esta función.

	7		
Function	Console		
Baudrate	115200	•	
Data Bits	8	-	
Stop Bits	1	-	
Parity	None		

Imagen 4.39 Configuración puerto serie

Function. El puerto serie se utiliza para actualizaciones y registros a través puerto serie.

Baud rate. Selecciona la longitud de onda en baudios-

Data bits. Permite 5-8 opciones

Stop bits. Permite 2 opciones

Parity. Incluye varios tipos de paridad como odd, even, mark, space, siendo por defecto ninguno (none).

4.4.8 Tour

Configura el tipo de movimiento entre cámaras en la vista previa. Al activar la función puedes ver una cámara, cuatro, seis o una cámara cambiando en modo híbrido.

Main Menu->	System->Tour			<u>×</u>
Enable Tour	2			
Interval	5	Sec.		
View 1	1234			
View 4	1			
Alarm Tour Type				
Interval	5	Sec.		
Return after finis	hed 🔽	-61		
		_	01/	
1			OK Ca	ncel

Imagen 4.40 Configuración tour

Interval. Configura el tiempo entre intervalo con valores entre 5-120 segundos.

Alarm tour. Configura el intervalo de tiempo repetir el movimiento tras reproducirse totalmente.

Nota: En el modo de vista previa pulsa en la parte superior derecha en los iconos de actualizar 100 /

D para activar o desactivar el movimiento manualmente.

4.4.9 Spot

*Solo una parte de los modelos de la seria 6000 permiten esta función.

Configura el tour en la televisión, cambiando ente modo una única vista, cuatro, nueve o modo híbrido.

Main Me	enu->System->Spot Set		×
TV channel	1		
Enable Tour Interval View 1 View 4 View 16	5Sec. 1234567891011313 1234 1	31913	
	(OK Ca	ncel

Imagen 4.41 Configuración Spot

Interval. Configura el tiempo intervalo entre cambio imagen con un rango entre 5-120 segundos.

4.5.0 Control del canal

* Solo HVR y series 6000 poseen esta función.

La configuración digital incluye número de canal, estado y modo (solo en modo analógico si el dispositivo esta en modo full analógico)



Manejo de canal en modo analógico (DVR)



Manejo del canal en modo híbrido (HVR) / full digital (NVR) Imagen 4.42 Configuración canal
Canal digital

 Digital channels 			$\overline{\mathbf{x}}$
Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Connection mode Souther Southe	I ▼) Single conn∢▼ st	Enable 🔽	
2 Configur. name 1 ☑ chConfig01 2 □ chConfig02	Device Type IPC IPC	IP Address 10.6.10.9 10.6.5.54	Remote acce 1 5
Add Delete	Adva	nced OK	Cancel

Enlace único página canal digital

 ■Digital channels 	$\mathbf{\overline{\mathbf{x}}}$
Channel 3 🔽 Enable 🔽	
Time synchronization 🔽	
Connection mode Multi-link 🔻 Polling time 10	Sec.
Network Configuration list	
0 Configur. name Device Type IP Address Re	emote acce
]
Add Delete	
Advanced OK	Cancel

Multi-link página canal digital

Imagen 4.43 Pantalla canal digital

Channel. Selecciona el título del canal

Enable. Activa el canal digital para poder completar la configuración.

Time Synchronization. Marca la casilla para que la hora de este canal sea la misma del dispositivo.

Connection Mode. Puede ser una única conexión, múltiple o conectado a diferentes dispositivos. El

dispositivo se mostrará uno a uno en un intervalo no inferior a 10 segundos.

Delete. Si el usuario cambia de dispositivo, selecciona el dispositivo existente y clic en **Delete** para eliminarlo.

Add. Pulsa para que añadir un nuevo dispositivo.

R	emote acce	ess configuratio	n		\mathbf{x}		
Confi Devia Rema Devia Port Useri	gur. name ce Type ote access ce address	chConfig01 IPC ▼ 1 10.6.5.54 34567 admin) Protocol) Stream	TCP ▼ Main Stream ▼			
0	DeviceNa	ame M	AC	IP Address	Port		
	Search OK Cancel						

Imagen 4.44 Página configuración remota canal

Configure Name. Aparecerá el nombre por defecto, aunque el usaurio puede modificarlo si lo considera.

Device Type: Permite elegir entre tres tipos de dispositivos, IPC, DVR, HVR, pudiendo el usuario

selecionar el necesario. Por defecto es IPC

Protocol. Por defecto se utiliza el protocolo TCP

Remote channel: El usaurio puede introducir el título del canal remoto quiere conectarse.

Stream. Por defecto es el stream principal, no permitiendo un stream adicional.

Device address. Dirección IP del dispositivo

Port. Por defecto el puerto es 34567

User name. Nombre usuario, por defecto admin

Nota: Haz clic en "search" para buscar todos los dispositivos conectados y elegir el que deseas configurar.

onfi	gur. name	chCo	nfig02	S.		
Device Type Remote access Device address Port		IPC		Protocol	TCP	
		1	Stream		Main Stream *	
		10.2.	47.49		Summer and the second sec	
		3456	7 —	1		
lserr	name	admi	n	Password		
55	Device N	ame	N	IAC	IP Address	Po
	LocalH	ost	00:0b:3	f:89:45:52	10.2.47.49	345
2	LocalH	ost	00:44:2	2:55:66:22	10.2.7.134	345
3	LocalH	ost	00:10:0	0:01:75:7f	10.2.20.119	345
4	LocalH	ost	00:44:2	2:22:44:22	10.2.4.16	345
5	LocalH	ost	00:10:0	0:02:1c:b3	10.2.29.49	345
6	LocalH	ost	00:ee:0	0:ed:00:01	10.2.17.119	345

Imagen 4.45 Dispositivos encontrados en búsqueda de canal

Estado del canal

Muestra información de todos los canales existentes, incluido su estado, resolución máxima y estado de la conexión.

Chan	nel status		×
Channel	Max. resolution	This Resolution	Connection Status
D05	D1	CIF	Connected
D06	D1	D1	Connected
			Cancel

Cuando un canal se añade a través un dispositivo pero no está activao aparecerá la imagen.

Chan	nel status		X
Channel D05	Max. resolution D1	This Resolution Unknown	Connection Status Not configured
D06	D1	D1	Connected
			Cancel

Estado canal en modo full digital(NVR) uno de los canales sin servicio.

Chan	nel status		×
Channel	Max. resolution	This Resolution	Connection Status
D01	D1	704x576	Connected
D02	D1	704×576	Connected
D03	D1	704×576	Connected
D04	D1	VGA	Connected
D05		720P	Connected
D06	D1	928×576	Connected
			Cancel

Cuando la resolución sea superior a la soportada por el canal, aparecerá una X en color rojo en la vista previa. Por ejemplo en modo full digital, la maxima resolución del canal 3 es D1, por lo que si se conecta un dispositivo con una resolución superior a D1 (como 960H) versa la siguiente imagen:



Modo canal:

2	'Cha	InnelT	уре								5		2
		Ana	log ch	ann	els			1	Digital	char	nneis		
10	80P	720P	960H	D1	HD1	CIF	1080P	720P	960H	D1	HD1	CIF	Γ
	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	8	0	0	0	0	0	16	0	0	
	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	
	0	0	0	8	0	0	2	2	0	0	0	0	
	0	0	0	4	0	0	1	7	0	0	0	0	
	0	0	0	4	0	0	1	1	10	0	0	0	ľ
	0	0	0	4	0	0	0	0	0	20	0	0	
	0	0	0	- 4	0	0	2	0	0	10	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	ŀ
	0	0	0	0	0	0	2	- 1		0	0	0	1

Nota: En modelos con diferentes modos como full analógico, híbrido y full digital, y diferentes modos de canales, el usuario puede cambiar entre ellos si lo considera necesario.

4.5 Avanzado

Puedes manejar funciones como disco duro, cuentas, usuarios conectados, ajustes de salida, mantenimiento y actualizaciones

4.5.1 Control disco duro

Configura y maneja del disco duro interno. El menu mostrará la información del disco duro, como el número, tipo, y capacidad total. Las operaciones incluyen estados como: lectura/escritura, solo lectura, disco duro redundante, formatear disco duro, y valores por defecto.

Nota : Lectura/Escritura: El grabador puede leer o escribir datos.

Solo lectura: El grabador puede leer información pero no escribir. Disco redundante: Crea una copia de los ficheros en un disco duro de lectura-escritura.

1 11 Read/Write Mormal	
I I-I Keau/write Normai	
2 1-2 Read/Write Normal	Snapshot
3 2-1 Read/Write Normal	Read only
4 3-1 Read/Write Normal	
5 4–1 Read/Write Normal	Redundant
6 5-1 Read/Write Normal	
7 6-1 Read/Write Normal	Format Disk
8 7-1 Read/Write Normal	Recover
9 8-1 Read/Write Normal	
	Partition

Imagen 4.46 Manejo disco duro

4.5.2 Cuentas usuarios

Puedes gestionar los diferentes usuarios accederán al grabador.

Notas :

- La longitud de los carácteres son 8 bytes como máximo en el nombre de usuario y equipo. No se permite un caracter en blanco. Permitiendo letras, numeros, barra baja, guión, punto.
- No existe un limite en el usuario y grupos. Puedes añadir o borrar usuarios como necesites.
- La configuración de fábrica incluye el nombre de usuario admin que puede añadirse a cualquier grupo
- 4. El manejo de esta función incluye grupos y usuarios. El nombre de grupo y usuario no pueden ser el mismo.
- 5. Cada usuario solo puede pertenecer a un grupo.

() 1	Main Menu->A	dvanced->Ac	count	
3 1 2 3	User Name	Group admin user user	Status GUI Normal Default Use	Modify User Modify Group Modify Password Add User Add Group Delete User Delete Group
	<u> </u>			Cancel

Imagen 4.47 Manejo usuarios

Modify User. Modifica los atributos del usuario indicado.

Modify Group. Modifica un grupo existente.

Modify Password. Modifica la contraseña del usuario. Puedes escribir una contraseña de 1-6 bits, no permitiendo espacioesen blanco.

Nota : El usuario que posee el control del grabador puede gestionar las contraseñas propias y

de otros usuarios.

User Name	admin		
Old			
New			
Confirm			

Imagen 4.48 Modificar contraseña

Add user. Añade un usuario al grupo. Entra en la configuración y escribe el nombre de usuario contraseña deseas registrar. Selecciona un grupo donde se encontrará el usuario. La función Cover quiere decir esta cuenta de usuario puede utilizarse por varios usuarios al mismo tiempo.

Una vez selecciones el grupo del usaurio puedes seleccionar los privilegios poseerá.

.

Recomendamos los usuarios tengan siempre menores privilegios que el usuario administrador.

Main Menu->Advanced->Account->Add User		×
User Name Keuseable C Password Confirm Memo		
GROUP admin 53 Authority 1 Shutdown the device 2 Channel Title 3 Schedule 4 Backup 5 HDD Management 6 PTZ Control		
ОК	Cance	

Imagen 4.49 Añadir un usuario

Add Group. Añade un usuario al grupo y establece privilegios. Dispones hasta 33 diferentes permisos como : apagar equipo, visión en tiempo real, reproducción, configurar grabación, copia seguridad vídeo.. y otros más.

M	Aain Menu->Advanced->Account->Add Group
Name	
Memo	
53	Authority
	Shutdown the device
2	🖉 Channel Title
3	Schedule
4	🖉 Backup
5	HDD Management
6	PTZ Control
7	🗹 Account
8	🖉 Query System Info
9	🖉 Query Log Info
10	Clear Log
	OK Cancel

Imagen 4.50 Añadir grupo

Delete User. Borra el usaurio actual. Selecciona de la lista para eliminarlo.

Delete Group. Borra el grupo actual. Elige un grupo y pulsa el botón borrar.

Mai	n Menu->Advanced->Account->Delete Group
GROUP Name	user 🔻
Memo	administrator group
	Delete Cancel

Imagen 4.51 Borrar grupo

4.5.3 Número usuarios en online

Permite comprobar los detalles de los usuarios conectados a través de la red con el dispositivo. Puedes seleccionar un usuario para finalizar su conexión congelando la imagen y no actualizando el video en el usuario bloqueado.

🎄 Main Menu->Ad	vanced->Online	User	
User Name	IP	Login Type	
		Disconnect	əl

Usuarios online

4.5.4 Ajuste TV

•

Ten como referencia capítulo 3.5.7 .

4.5.5 Mantenimiento grabador CCTV

El usuario puede configurar una hora en la que el dispositivo de reinicie automáticamente y el autoborrado de ficheros.

Auto-Reboot Syst	em		
Every Thursday	📃 🔽 at	01:00	
Auto-Delete Old I	≓iles		
Never			

Imagen 4.39 Auto mantenimiento

4.5.6 Restaurar configuración grabador CCTV

El sistema permite volver a los valores por defecto. Debes elegir que parte deseas restaurar los valores de fábrica.

C Main Menu->Advanced->Restore	×
Please select setting entries that you want to o	lefault.
Select all Image: Constraint of the second config Encode Record Config Alarm Set Image: Constraint of the second config NetWork NetService Image: Constraint of the second config GUI Display RS232 Image: Constraint of the second config Account Image: Config Image: Config	
The Configuration of Channel Encoding/ Regional Coverage/Video Color	Channel title/Time title

Imagen 4.54 Restaurar valores de fábrica

4.5.7 Actualizar grabador DVR

🚔 Main Menu->.	Advanced->Upgrade	<u> </u>
Upgrade Position	USB DISK	
Upgrade file	bootfont.bin	
		Ipgrade Cancel

Imagen 4.55 Actualizar DVR

Upgrade. Selecciona desde donde actualizar, como USB

Upgrade file. Selecciona fichero de actualización.

4.5.8 Información del dispositivo

Ofrece información del dispositivo como información de audio, conexión alarma,... útil para el usuario.

n Main Menu->Advance	d->Device Info. 🛛 🛛 🔀
Audio In Channels	4
Alarm In Channels	8
Alarm Out Channels	1
GUI Theme	General 🔻
Remote control type	General 🔻
Maximum Playback large	4
Default playback large	
Enable RS232 🛃 Enable	PTZ 🔽
	OK Cancel

Imagen 4.56 Información del dispositivo

4.5.9 Importar / Exportar configuración grabador CCTV

El usuario puede guardar la información del log (registros realizados) y la configuración a través una memoria USB para restaurarla más tarde si fuese necesario.

I Main Men	u->Advanced->Import/Export		8
Device Name	í	•	
LOG			
File Name	Log_1102_1857.zip		Export
Set			
File Name	Cfg_MBD6016E-E_1102.cfg		Export
File Name	[Import
			Cancel

Imagen 4.57 Menú importar / exportar

4.6 Información sistema grabador CCTV

Muestra información del disco duro, stream, historial, versión.....

4.6.1 Información HDD

1171	0000			
8-1	Туре	Capacity	Left Capacity	Status
All		639.96 GB	549.80 GB	
1-1	Read/Write	58.29 GB	0.00 MB	Normal
1-2	Read/Write	21.69 GB	0.00 MB	Normal
2-1*	Read/Write	79.99 GB	69.83 GB	Normal
3-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
4-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
5-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
6-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
7-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
8-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal

Visualiza información del disco duro, incluido capacidad total, disponible, tipo de estado,...

Imagen 4.58 Información disco duro

Nota: El cuadro vacío quiere decir el disco duro esta funcionando normalmente. X quiere decir no hay disco duro u ocurre algun problema con su conexión. Para cambiar el disco duro es necesario apagar el DVR y realizar las conexiones necesarias en su interior.

Detrás del número de serie indica el estado de funcionamiento como por ejemplo 1*. Si el disco duro está dañado mostrará "?"

4.6.2 BPS

Muestra información de la codificación stream (Kb/S) y capacidad disco duro (MB/H) en tiempo real como por ejemplo en la siguiente imagen:

Imagen 4.59 BPS

4.6.3 LOG

Permite buscar infornación en el registro del grabador. La información disponible incluye: operaciones del sistema, configuraciones, manejo d datos, alarmas, grabaciones, control de usuarios, ficheros.

Debes indicar el tipo de registro estas buscando y el periodo de tiempo aproximado. El sistema mostrará un listado de eventos de hasta 128 operaciones por página, permitiendo mediante los botones **Página Arriba / Abajo** desplazarte. Pulsa el botón **Delete** para borrar información del registro.

	Main N	Menu->Info->LOC)	
Туре		All	3	
Start	Time	2010 - 08 - 12	00 : 00 : 00	Search
End 7	Fime	2010 - 08 - 13	00 : 00 : 00	NextHuge
30	Log	Time	Туре	LOG
1	2010-	-08-12 10:31:49	Reboot	2000- 0-00 00:00:0
2	2010-	-08-12 10:31:49	Log In	User default Log
3	2010-	-08-12 10:31:50	RecoverTime	2010-07-31 11:44:28
4	2010-	-08-12 10:32:30	Log Out	User default Log
5	2010-	-08-12 10:32:30	Log In	User admin LogI
6	2010-	-08-12 10:32:38	Save Configura	tio Location
7	2010-	-08-12 10:32:38	Save Configura	tio Regular
8	2010-	-08-12 10:32:39	Shut Down	2010- 8-12 10:32:39
L				
			Rer	nove Cancel

Pic: 4.60 Información historial

4.6.4 Versión

Muestra la información básica del grabador como version del hardware, software, fecha integración, número de serie, estado NAT y otros datos.

S Main Menu->	Info->Version	×
Record Channel	8	
Extra Channel	0	
Alarm In	8	
Alarm Output	1	
System	V4.00.R10.0000002.1	
Build Date	2012-10-26 09:00:26	
MAC	260040620002	
SerialNo	28822101bdb62d13	
Status	209	
Nat status	Connecting	
Nat status code	1:202.130.112.247	
		OK

Imagen 4.61 Información grabador

Capítulo 5: Acceso CCTV servicio en la nube.

5.1 Tecnología visualización en la nube

La tecnología en la nube hace que poder ver las imágenes desde otro lugar sea un proceso realmente fácil.

Nota: Para poder accede al grabador remotamente es necesario se conecte a un Router con conexión a Internet.

> Comprueba el estado de la conexión

Conecta el dispositivo a un Router en primer lugar. Acceder a **Menú Principal -> Info -> Versión** para comprobar si está conectado o no.



Fallo en conexión a Internet.

Correctamente conectada

Imagen 5.1 Diferentes estados conexión a servidor en la nube

> Registro servidor en la nube

Entra en la web http://xmeye.net para registrarte y poder ver imágenes. Se puede accede en dos modos diferentes, **por usuario y por dispostivo**, pudiendoelegir el modo más conveniente. **Nota: para accede mediante usaurio es necesario haberse registrado previamente**.



Acceso mediante usuario

El usuario debe registrarse previamente con un nombre y contraseña como aparece en la siguiente imagen.



Imagen 5.3 Registro usuario tecnología en la nube

Device manage

Una vez registrado debes añadir un dispositivo, para ello haz clic en "**add**" y puedas añadir el numero de serie del dispositivo a visualizar.

8 h	Devices			🏠 • 🔯 - ⊐ 🖶 • ⊼⊞@• ±±@• ±#@•	0 - '
M	/ Devices 🗄 🖥	evice Manage User Info Logout			
	Add				
	SerialNo.	Device Name	Utername	Operation	

Imagen 5.4 Manejo del dispositivo

6 17	Jerices				💁 • 🗟 · 📼 🖶	• Xm@•	完全 ⑤・	I#©•®• '
W _y	Devices Device Manage User Info Logou	t						
		SerialNo.						
		Device Name						
		Usemane	admin	(default is "admin")				
		Password		(default is mill)				
			Ok Cancel					

Imagen 5.5 Como añadir un dispositivo a servicio CCTV en la nube

*Nota. En la imagen 5.5, el nombre de usuario y contraseña hace referencia a los datos de

acceso al DVR.

My Device

Muestra todos los dispositivos añadidos. Puedes acceder para ver todas las cámaras añadidas



Imagen 5.6 Visualización cámaras CCTV acceso mediante usuario

*Nota: El icono X color rojo significa está desconectado y no puede conectarse a la cámara correctamente.

Acceso mediante dispositivo

Escribe el número de serie del dispositivo para acceder directamente.



Imagen : 5.8 Visualización CCTV. Acceso mediante dispositivo

6 Preguntas frecuentes sobre CCTV y mantenimiento del grabador

6.1 Preguntas frecuentes

Si el problema ocurrido no aparece en este listado contacta con tu vendedor para revisar la causa.

1. EI DVR no puede encender

Las posibles causas a este problema son:

- 1 Alimentación no conectada
- 2 Adaptador de corriente dañado
- 3 Actualización errónea en DVR
- 4 Disco duro dañado o cableado disco duro roto.
- 5 Grabador DVR dañado

2. El DVR se apaga solo o se detiene de funcionar tras unos pocos minutos.

- 1 Voltaje de entrada inestable o muy bajo
- 2 Disco duro dañado o cableado disco duro roto.
- 3 Mala ventilación en DVR o suciedad impide la ventilación.
- 4 Hardware DVR dañado.

3. **DVR no detecta disco duro.**

- 1 Disco duro no conectado
- 2 Cableado disco duro dañado.
- 3 Disco duro averiado.
- 4 Puerto SATA placa base dañado.

4. No muestra señal de video en un canal ni en varios.

- 1 Software DVR no actualizado.
- 2 Brillo imagen en 0. Restaura los valores por defecto.
- 3 No hay señal de video de la cámara o es muy débil.
- 4 Protección de video mediante mascara activado.

5 Hardware grabador DVR dañado

5. **Problemas en visualizar imagen como cambiar color, brillo o distorsión.**

- 1 Al utilizar la salida BNC, la conexión esté el modo N o PAL es incorrecta y la imagen se muestra en blanco y negro.
- 2 En el DVR no está configurado la impedancia del monitor.
- 3 La transmisión de la señal es muy alejada y se produce una pérdida señal video.
- 4 La configuración de color, y brillo está desajustada en DVR.

6. No puedo encontrar ficheros en el modo reproducción.

- 1 Cable datos disco duro dañado.
- 2 Disco duro dañado
- 3 Actualización incorrecta software.
- 4 Los ficheros de video han sido borrados o sobre escritos.
- 5 Grabación no activada.

7. La imagen no se ve nitida en CCTV

- 1 Calidad de imagen mala en cámaras
- 2 Lectura incorrecta en DVR. Reinicia DVR.
- 3 Cable datos disco duro dañado.
- 4 Disco duro dañado.
- 5 Hardware DVR dañado.

8. No hay audio en reproducción imágenes.

- 1 Las cámaras no permiten audio.
- 2 No hay un altavoz conectado
- 3 Cableado audio dañado.
- 4 Hardware DVR dañado.

9. Si hay audio en visualización directo, pero no en grabaciones.

- 1 Problema configuración: La opción de audio no ha sido seleccionada para hacer grabaciones.
- 2 El canal no está seleccionado para hacer grabaciones con audio.

10、 Hora incorrecta

1 Configuración incorrecta

- 2 Batería en mal estado o voltaje muy bajo.
- 3 Fallo en DVR
- 11, EI DVR no puede controlar el movimiento PTZ
 - 1 Algún error en el frontal en el controlador PTZ.
 - 2 La configuración, conexión o instalación del decodificador PTZ no es correcta.
 - 3 Conexiones incorrectas
 - 4 La cámara no permite movimiento PTZ
 - 5 Configuración PTZ no está realizada en el DVR.
 - 6 Los protocolos del decodificador PTZ y del DVR no coinciden.
 - 7 La dirección del decodificador PTZ y del DVR no coinciden.
 - 8 Si hay varios decodificadores conectados, el puerto PTZ de decodificador (línea A(B)) debe conectarse con una resistencia 120 Ω para reducir la reflexión o el control PTZ no será estable.
 - 9 Distancia muy alejada.

12. La detección de movimiento no funciona.

- 1 Rango de tiempo no es el correcto
- 2 Área de detección incorrecta
- 3 Sensibilidad muy baja
- 4 Limitado por alguna función

13. No puedo ver vídeo a través navegador o CMS.

- Intentas acceder mediante Windows 98 o Windows Me. Recomendamos al menos utilizar Windows XP o versiones superiores.
- 2 ActiveX no actualizado o no permitido.
- 3 Tarjeta gráfica antigua no compatible.
- 4 Fallo en conexión de red.
- 5 Nombre de usuario o contraseña acceso incorrecto al DVR.
- 6 CMS no configurado correctamente con DVR.

14. La imagen no se muestra clara o no se muestra vídeo en canal o reproducción

- 1 Problema en red.
- 2 Insuficiente recursos en equipo.

- 3 Existe máscara o protección en el canal.
- 4 El usuario no tiene privilegios para visión.

15. Conexión de red inestable

- 1 Red inestable.
- 2 Conflicto en dirección IP.
- 3 Conflicto en dirección MAC.
- 4 Problema en tarjeta de red del DVR.

16. **Problema con copia seguridad USB o al grabar CD.**

- 1 La unidad de grabación y el disco duro utilizan el mismo cableado.
- 2 Demasiados datos. Detén la grabación y realiza la restauración.
- 3 La cantidad de datos excede la capacidad de la unidad.
- 4 Dispositivo para sacar la copia de seguridad no es compatible.
- 5 La unidad copia seguridad está dañada.

17. El teclado no puede controlar el DVR.

- 1 La conexión puerto serie no está configurada correctamente.
- 2 Dirección incorrecta
- 3 Si varios dispositivos están conectados el suministro eléctrico no es suficiente. Utiliza transformadores independientes
- 4 Distancia muy alejada

18. Alarma no funciona correctamente

- 1 Configuración alarma incorrecta.
- 2 Acción en caso de alarma no configurada correctamente
- 3 Entrada de alarma dañada o conexiones incorrectas.

19、 Alarma no funciona

- 1 Configuración de alarma incorrecta.
- 2 Entrada señal de alarma incorrecta.

20、 El mando remoto no funciona

- 1 Dirección configurada en el mando no es correcta.
- 2 La distancia del mando al DVR es muy alejada o ángulo incorrecto.
- 3 Batería agotada en mando.

- 4 Algún objeto delante del DVR impide su visión con el mando.
- 5 Mando remoto o frontal DVR dañado.

21. Almacenamiento insuficiente para hacer grabaciones

- 1 Frontal de lente dañado. Lente con mucha suciedad.
- 2 Capacidad disco duro insuficiente
- 3 Disco duro dañado

22. No puedo reproducir ficheros descargados.

- 1 No hay instalado un reproductor
- 2 No dispones un software DX8.1 o superior
- 3 No dispones DivX503Bundle.exe para reproducir ficheros en formato AVI.
- 4 Los ficheros DivX503Bundle.exe y ffdshow-2004 1012 .exe deben instalarse en Windows.

23. No recuerdo la contraseña para acceder al menú.

Contacta con tu vendedor local o el servicio técnico para verificar el modelo y ayudar a acceder.

24. No puedo ver imagen previa en canal digital.

- 1 Dispositivo no añadido
- 2 Dispositivo selecciona no disponible
- 3 Dispositivo no seleccionado
- 4 El dispositivo no tiene conectado cable vídeo.
- 5 El canal seleccionado no existe.
- 6 Stream en dispositivo incompatible.
- 7 Nombre de usuario o contraseña incorrecta.
- 8 Verifica dirección IP y Puerto al añadir dispositivo.
- 9. La resolución del dispositivo de mayor de la soportada por el monitor.

25. Al hacer clic en "search" no encuentra ningún dispositivo.

- 1 No hay otros dispositivos en la misma red local.
- 2 Máscara subred incorrecta.

26, Función captura imagen activada pero no toma imágenes.

- 1 Disco duro sin partición definida para capturas imágenes.
- 2 La función de captura no está activada en Grabación -> Almacenamiento del canal.

27、 La hora aparece en el canal no coincide con la hora real.

Activa la función sincronización en canal digital.

28、 No puedo ver imagen vista previa en canal analógico.

- 1 La cámara no tiene conectado salida vídeo.
- 2 Fuente de vídeo averiada.

29、La imagen se ve congelada cuando se conectan varios dispositivos

La imagen que se obtiene de forma digital necesita unos segundos para recibirse, por esta razón al mostrar un canal digital es necesario esperar unos segundos a que se llene el buffer.

6.2 Mantenimiento grabador CCTV

- Limpia con una brocha o un pequeño cepillo la placa, ventiladores y circuitos del DVR siempre cuando esté apagado.
- 2 Comprueba esté conectado correctamente a la toma tierra para prevenir el vídeo o audio se vea interferido por energía estática o corriente inductiva.
- 3 No desconectes la señal de vídeo, RS-232 o RS-485 con el DVR encendido.
- 4 No utilices una TV como salida de vídeo a través de (VOUT) del DVR, puede dañarse el circuito de vídeo fácilmente.
- 5 No apagues el DVR directamente. Utiliza la función del menú o mantén pulsado el botón del panel durante 3-4 segundos para cerrar los ficheros abiertos y proteger el disco duro.
- 6 Mantén el DVR alejado de fuentes de calor.
- 7 Mantén el DVR ventilado para una corriente disipación del calor.

Ten cuenta estas recomendaciones de manera periódica para su correcto funcionamiento.

Apendice 1. Mando remoto.



Número	Nombre	Función	
1	Multi ventana	Misma función que pulsar entre multi ventana en el	
		panel.	
2	Botones numéricos	Introduce manualmente código, número o canal.	
3	[Esc]	Misma función que pulsar 【Esc】 en el menú	
4	Flechas dirección	Misma función que flechas de dirección en panel .	
5	Control grabación	Permite manejar las reproducciones, con botones,	
		delante, detrás, rebobinar,	
6	Modo grabación	Misma función que "Record mode" en menú.	
7	ADD	Introduce número de DVR para manejar.	
8	FN	Función asistente	

No todas las versiones de DVR incluyen mando remoto. Verifica el accesorio está incluido en tu sistema CCTV.

Apendice 2. Manejo con ratón

*Tomando como ejemplo una configuración ratón para diestros.

Conecta ratón con conexión USB

Operación	Función		
	Doble clic en una opción de la lista para reproducir		
	vídeo		
Doble clic	Doble clic en reproducción para acercar o alejar zoom.		
izquierdo.	Doble clic en canal para mostrar en pantalla completa		
	Doble clic de nuevo para volver a varias ventanas tras		
	ver en pantalla completa.		
Clic izquierdo	Selecciona función en menú		
Clic derecho	Muestra menú acceso directo en vista previa.		
	Acceso directo en menú.		
	Suma o resta número en configuración numérica.		
Botón central	Cambia entre opciones en cuadro.		
	Sube o baja página		
Mover ratón	Selecciona Widget o lo mueve.		
Arractrar ratán	Configura área detección.		
Anastianaton	Configura máscara área		

Apendice 3.Calculo espacio necesario disco duro

Comprueba el disco duro está correctamente instalado en el DVR, prestando especial atención al cableado

1, Capacidad disco duro

Recomendamos un tamaño al menos 120-250Gb para un funcionamiento estable.

2、 Capacidad total grabación

La formula de cálculo la capacidad es:

Total capacidad (Mbps) = Número canales x Tiempo (horas) x Capacidad en una hora

(Mbps/hora)

La formula grabación es:

Tiempo grabación (horas) = Capacidad total(Mbps)

Capacidad en una hora (Mbps / hora) * Número canales

El grabador DVR utiliza una codificación del vídeo H.264 la cual tiene una alta tasa de compresión.

Ejemplo:

Para un disco duro 500GB, grabación en tiempo real todo el tiempo puede grabar unos 25 días 4 canales.

La capacidad disco duro por canal son 200Mbps /hora. Si grabas 4 canales 24 horas interrumpidamente puedes grabar en 500Gb (200Mbs x 24horas x 4 canales)= 26 días