Guia de Usuario: Wanscam HW0032

www.wans-cam.es

Contenido

1. Descripción del software

2. Requisitos de sistema. Instalación y des instalación

- 2.1 Requisitos de sistema
- 2.2 Instalación del software
- 2.3 Desinstalar Software

3. Acceso y salida

- 3.1 Accediendo a la cámara
- 3.2 Salir del sistema

4. Menú principal

- 4.1 Zona de vista previa vídeo
- 4.2 Zona captura vídeo
- 4.3 Zona de control
- 4.4 Barra de botones

5. Conexión cámara y configuración

- 5.1 Conexión cámara IP
- 5.2 Modificar parámetros dirección IP y puerto de la cámara

6. Funciones básicas



6.1 Reproducción de vídeo

- 6.1.1 Vista previa de vídeo
- 6.1.2 Capturar una imagen
- 6.1.3 Ajustes de vídeo

6.2 Grabación

- 6.2.1 Grabación manual
- 6.2.2 Grabación por alarma

6.3 Plan de trabajo

- 6.4 Manejo PTZ
- 6.5 Manejo de usuarios
- 6.6 Manejo de historial
- 6.7 Configuración de almacenamiento
- 6.8 Configuración auto re inicio
- 6.9 Configuración de acceso
- 6.10 Exportación e importación de configuración
- 6.11 Restaurar valores de fábrica

7. Corrección angular ojo de pez

8. Función de red

8.1 Configuración servidor vigilancia

8.2 Configuración cliente

- 8.2.1 Software cliente
- 8.2.2 Navegador web



Powerful player (Time playback and file playback)

1. Descripción del software

JSurveillance Fisheye Software es utilizado para la visión de cámaras con angular "ojo de pez" y puede permitir hasta 25 cámaras con angulares hasta 360º. JSurveillance permite manejo de cámaras montadas en techo y pared. Permite hasta visión hasta 4 /9 cámaras y visión 360º o 180º. Zoom mediante ratón.

2. Configuración del sistema. Instalación y desinstalación

2.1 Requisitos sistema recomendados

2.1.1 Requisitos hardware

Para una visualización básica

	1 canal	4 canales	9 canales	16 canales	25 canales	
	Ojo de pez	Ojo de pez	Ojo de pez	Ojo de pez	Ojo de pez	
СРЦ	Intel E5200	Intel i3	Intel i5	Intel i7	Intel Xeon CPU	
	O superior					
Memoria	2Gb o superior	2 Gb o superior	4Gb o superior	4Gb o superior	4Gb o superior	
Tarjeta gráfica	Compatible con todo tipo de tarjetas. Recomendado 512Mb o superior					
Disco duro	Capacidad mayor de 200Gb. Grabación necesita sobre 1Gb en 1 hora de grabación por canal					
Alimentación	Recomendado 350W					

 $\stackrel{\wedge}{\searrow}$ Se recomienda una fuente alimentación 350w o superior debido a que suministra un voltaje de salida mas estable. Así puede evitar en ocasiones aparezca la imagen en color negro

2.1.2 Requisitos Software

- ① Windows XP/ Windows 7 /Windows 2003 server/Windows 2008 server
- ② Necesario tarjeta gráfica con últimos controladores

Nota: Con **Windows 7** es necesario acceder mediante una cuenta de '**Administrador'** para instalar y funcionar con el software JSurveillance

2.2 Instalación software

淤 Nota:

Antes de instalar JSurveillance desactive Antivirus y Firewall. Puede volver a activarlos tras su instalación

Haga doble clic sobre el fichero de instalación



incluido en el CD. Tras ello le aparecerá

una ventana:

線	Software I	nstallation	- 🗆 ×
		Driver,main soft	software ,client ware installation
Ŕ	JSurveillance Install		
Ŕ	Client Install		
1			Exit

(1) Instalación JSurveillance

Haga clic en 'JSurveillance install' y aparecerá una ventana como a continuación:

19 19	Software Installation	- 🗆 🗙
	Main softwa	re installation
	☐ Installation Path ☐C:\Program Files\JSurveillance <bac< td=""><td>Browse k Next ></td></bac<>	Browse k Next >



Puede cambiar la ruta de instalación y hacer clic en 'Next'

Usuario puede modificar modo de vídeo y hacer clic en 'Install'. Tras finalizar instalación, aparecerá el siguiente menú



Haga clic en 'Finish', para volver al menú de instalación

(2) Instalación software cliente

Haga clic en 'Client Install' y aparecerá la siguiente ventana:



Puede modificar la ruta de instalación. Tras ello pulsar clic en 'Install'. Al finalizar instalación se mostrará la siguiente ventana



Haga clic en 'Finish', para volver al menú principal

2.3 Des instalar software

2.3.1 Desinstalar Jsurveillance

- **Modo 1:** Clic "Inicio/Programas / ServerUninstall y el software se des instalará.
- Modo 2: Usuario puede acceder a la carpeta C:\Programas\Jsurveillance y hacer doble clic sobre

el icono Server Uninstall. exe

2.3.2 Des instalar software Cliente

Modo 1: Clic "Inicio/Programas/ Intelligent Surveillance / ClientUninstall y el software se desinstalará

Modo 2: Usuario puede acceder a carpeta C:\ Programas \AVMS y hacer doble clic sobre el



3. Acceso y salida

3.1 Accediendo al sistema

Haga clic sobre el acceso directo "Jsurveillance" del escritorio o haga clic sobre Inicio->

Programas -> Intelligent Surveillance → Jsurveillance y tras ello aparecerá la siguiente imagen:



Nombre de usuario (username) y contraseña (password) debe ser validados previamente por el administrador. Tras el software es instalado, el nombre por defecto de usuario es "admin" y la contraseña "admin" aunque puede modificarse en cualquier momento.

Nuestros sistemas permite recordar nombre de contraseña y usuario para acceder

☆ Durante la primera vez acceda la carpeta de almacenamiento es la unidad D (la capacidad debe ser mayor de 16Gb) y la ruta de almacenamiento es D:\AVMS_REC

Si su sistema no dispone de unidad D: o la capacidad es menor de 6Gb el sistema buscará un almacenamiento mayor de 6Gb en la unidad E, F,... tras encontrar la unidad, la carpeta de almacenamiento es **AVMS_REC**

Si el usuario solo tiene una unidad C y la capacidad es mayor de 6Gb el sistema utilizará la unidad C como almacenamiento.

3.2 Salir del sistema



del menú principal y seleccione "Exit". Tras introducir la contraseña

$\stackrel{}{\sim}$ Recomendación :

Haga clic 'Exit surveillance'

puede salir.

Para realizar una vigilancia mas estable, utilice sistemas Windows. Es recomendable reinicie el sistema al menos una vez por semana.

Para realizar automáticamente un reinicio del sistema tenga como referencia el capitulo "Sistema y configuración de reinicio"

4. Descripción del menú principal

Tras acceder al sistema puede visualizar el menú principal:



4.1 Zona de vista previa vídeo

| No Device |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| No Device |
| No Device |
| No Device |
| No Device |

4.2 Zona de captura de vídeo

7	No Picture						

4.3 Zona de control



② Control PTZ (solo cámaras motorizadas tienen esta función)



8	Acercar enfoque	Acerca enfoque
8+	Aleja enfoque	Aleja distancia de enfoque
\odot	Abrir apertura	Acerca zoom con apertura lente
\oplus	Cerrar apertura	Aleja zoom con apertura de lente
Т	Tele	Ajusta en la lejanía distancia focal
W	Ancho	Ajusta en la cercanía la distancia focal
\$	Inicia auto movimiento	Inicia movimiento entre posiciones pre establecidas
⊕ _x	Desconecta auto movimiento	Desconecta movimiento
1	Bloqueo	Bloquea el control PTZ
	Luz	Abre la luz auxiliar
₹%÷+	Ir a posición pre establecida	PTZ se desplaza a posición pre establecida
	Establece posición pre establecida	Establece posición
1. S.	Eliminar posición pre establecida	Eliminar posición

3 Zona de estado sistema: Muestra la capacidad del disco duro, uso CPU y memoria



Visualización ventana vista previa

Layout Preview Win	dow

4.4 Barra botones función



Salir vigilancia (Incluye Pantalla completa, bloqueo)





Configuración (Incluye Configuración canal, Configuración sistema, Configuración de importación / exportación, Restaurar valores de fábrica)



Funciones de sistema (incluye Inicio todos los canales, grabación, detener todos los canales, control usuarios, historial, plan de trabajo,...)



Reproducción (Incluye Reproducción y reproducción por tiempo.)



Network (Abrir servidor o detenerlo)



🖉 Configuración de cámaras IP



Detener alarma



Capturar imagen



5. Conexión de cámaras IP y configuración

5.1 Conexión de cámaras IP

5.1.1 Método 1 : Auto configuración

(Usuario puede conectar todas las cámaras IP de una vez)

En el menú principal haga clic en y seleccione "Auto configuración" En este momento aparecerá una barra de proceso en mitad de la pantalla. El sistema estará buscando todas las cámaras conectadas en su red local



Tras finalizar búsqueda, todas las cámaras IP encontradas serán distribuidas en cada canal Automáticamente.

5.1.2 Método 2 : Configuración manual

En el menú principal haga clic en Una ventana se abrirá.



y seleccione "Manual configuration".

para añadir cámaras

Clic

		ADD IPC OF W	N OR LAN		
IP addre	ss or domain	n	Channel 1	•	
D	ata port	554			
u	ser name				
P	assword				
ł	ITTP	80		ОК	Cancel
o Domain	Data por	t Http port Channel id	Channel id Came	ra name Statu: Free Free Free Free Free Free Free Fre	5
			19	Free	

$oldsymbol{\widehat{U}}$ Búsqueda automática y configuración (**solo en red local LAN**)

Search sobre la parte inferior izquierda, tras ello buscará cámaras. Cuando finalice las mostrará como aparece en la siguiente imagen:

No	Domain	Data port	Http port	Channel id
0	192.168.1.188	554	80	Free

Tras finalizar búsqueda 100% en la parte derecha de la configuración.

Channel id	Camera name	Status	
1		Free	
2		Free	
3		Free	
4		Free	
5		Free	
6		Free	
7		Free	
8		Free	
9		Free	
10		Free	
11		Free	
12		Free	
13		Free -	-

Haga doble clic **Haga doble clic** y se abrirá una nueva ventana con información de la dirección IP, puerto, al que debe añadir nombre de usuario y contraseña

OK

Camera ip address or domain name	192.168.1.188	
Data port	554	
Jsername		
Password		
ITTP port	80	
ок	Cancel	

Tras completar nombre de usuario y contraseña haga clic en:

(Puede seleccionar todas las cámaras IP y completar la información una a una)

2 Configuración manual

IP address or domain	Channel 1		
Data port 554			
User name			
Password			
HTTP 80		0 K	Cancel
Seleccione el canal desea configurar	Channel 1	_	

Complete "Camera IP address or domain ": con la dirección IP de la cámara o el dominio que desea configurar.

"Data port": Puerto de la cámara IP

"Username": Nombre de usuario de la cámara IP

"Password": Contraseña de la cámara IP

"HTTP": HTTP for IP camera.

Tras rellenar los campos haga clic en

0 K

(Nota: Si tiene ya configurada una cámara IP y desea configurar otras cámaras, no necesita salir del menú. Seleccione otros canales y realice la configuración directamente).

5.1.3 Método 3(configuración solo de un canal)

Tras acceder al menú, seleccione el canal al que desea conectar la cámara IP. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Ip Camera configuration".

IP Camera configuration Full screen

Aparecerá un cuadro de diálogo:

IP Camera Configuration		×
Camera ip address or domain name		
Data port	554	
Username		
Password		
HTTP port	80 .	
ОК	Cancel	

Rellene "Camera IP address or domain name": la dirección IP de la cámara o el dominio sobre el que desea configurar la cámara.

"Data port": Puerto datos de la cámara

"Username": Nombre usuario cámara

"Password": Contraseña cámara

"HTTP port": Puerto http de la cámara

Tras completarlos haga clic en

para regresar al menú principal

5.2 Modificar dirección IP y puerto de la cámara

Si en red local hay mas de una cámara, necesita modificar la dirección IP, porque

Por defecto la dirección IP es 192.168.1.128

Clic Inicio \rightarrow Todos los programas \rightarrow Intelligent Monitoring Software-DeviceSearch

		MAG	Te address	National anali	Defuit esteuru	Data a		Versien	187ala	Totorfore	CMOS	
	Name	Photo:	tp address	Network mask	Default gateway	Data p	ritip p	VERSION	WED .	Internace	0.005	
											1	
pda	te Ip	Update Mac	Clear Log									

(1). Buscar cámaras conectadas en su red

Haga clic en y buscará automáticamente información de las cámaras conectadas en su red para mostrarla en la siguiente pantalla.

19-000 000000000000000 1220004100 2202002000 12200041 100 100 22201 1003C 1000 100	5750131

(2) Modifique la dirección IP de su cámara

Seleccione la dirección IP de la cámara desea modificar y haga clic en tras lo cual, aparecerá la siguiente pantalla:

Update Ip

	Old	New
p address	192 , 168 , 1 , 108	192 . 168 . 1 . 108
letwork mask	255 , 255 , 255 , 0	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway	192 . 168 . 1 . 1	192 . 168 . 1 . 1
lser name	admin	
assword	****	

Rellene la información desea modificar e introduzca nombre de usuario y contraseña. Tras ello haga clic en el botón:

6. Funciones básicas

6.1 Visualización de vídeo

6.1.1 Previa video

- Arrastrar canal: Utilice el botón izquierdo del ratón para arrastrar un canal a la posición deseada
- Configuración múltiples canales Puede configurar en la zona de control el número de canales que desea visualizar. Permite 4/6/9/16/25 canales simultáneos

Tramo de vídeo Puede hacer clic en la zona de vista previa en la parte derecha de la barra de desplazamiento y en la parte inferior para visualizar pantalla completa.



Si desea cancelar pantalla completa haga clic con el botón derecho del ratón en la parte derecha de la barra de desplazamiento.

Pantalla completa: Haga clic sobre: pantalla completa y seleccione "Full Screen" para mostrar en

6.1.2 Captura de imagen

Seleccione el canal desee tomar la captura y haga clic en el botón "Draw the picture" en la parte derecha del menú. La imagen será guardada en la carpeta seleccionada. Esta ruta puede modificarse en la configuración.

Imágenes capturadas

Haga clic en 'System function' Una ventana se mostrará: en el menú principal y seleccione "image scan".



Si necesita buscar una imagen, haga clic en search y seleccione al canal deseado. Haga clic en **OK**

y seleccione la imagen correspondiente

ime	Begin time:	2010/ 5/20	▼ 16:45:22 -	•
	End time:	2010/ 5/20	▼ 16:45:22 -	•
Channel -				
	Channel1	Channel2	Channel3	Channel4
	Channel5	Channel6	Channel7	Channel8
	Channel9	Channel 10	Channel11	Channel 12
	Channel13	Channel 14	Channel 15	Channel 16
	C Select a	all channels	C Cancel all cha	nnels

6.1.3 Ajustes de imagen

Usuarios pueden ajustar algunos valores como brillo, contraste, saturación,..

Hay dos maneras de realizar este proceso:

Modo 1: Pueden ajustar los parámetros en el menú principal, zona de control

Modo Haga clic sobre el botón Configuración para acceder al menú de configuración. y clic sobre "Channel configuration)

Tras seleccionar "Video device configuration" puede ajustar los parámetros tal como aparece en la siguiente pantalla:

	Channenniormadon	
 Wideo device Other video device USB camera 	Channel id: Channel1	• Manual rec
Video capture card Video capture card Video server	Channel name: 192.168.1.188	C Alarm rec
nage adjustment		
Brightness _		-
Brightness		
Contrast J Sharpness J		
Brightness J Contrast J Sharpness J Gamma J		
Brightness J Contrast J Sharpness J Gamma J Saturation J		

6.2 Grabación

La grabación por defecto es manual. Tras el usuario configure el canal sobre el que desea grabar o todos los canales, la grabación se realiza de forma continua

③ Grabación sobre un solo canal

Seleccione canal sobre el que desea grabar. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Open the selected Channel" seleccione "Start the recording of selected channel" como muestra la imagen. Así comenzará la grabación sobre el canal indicado



② Grabación sobre todos los canales

Sobre el menú principal haga clic sobre "System function" y seleccione "start all channnels recording" para comenzar la grabación en todos los canales.

Para finalizar la grabación haga clic sobre "Close all channels recording".

6.3 Plan de trabajo

El plan de trabajo permite hacer una grabación programada. Tras seleccionar un plan de trabajo si el usuario selecciona grabación ,manual o grabación en caso de alarma la grabación programa permanece ejecutandose.

6.3.1 Crear nueva agenda

Haga clic en el menú principal en 'System function' y seleccione "Work Plan" , seleccione nuevamente "Create schedule" como muestra la siguiente imagen



👹 Vork j	olan																															1	×
One-shot	list actio	n I we	ekly	• actio		Creati Delete Save	e e	1																									
Operating	chann	el	,	[Start	time		1			E	nd ti	me		_		_		Exec	rute	even	t	_			1	_			_	_	_	_
										1	Sche	dul	e na	ane				(X														
												Jew si	:hedu	le																			
Time ruler :	zoom	-1-					D	ate se	ection	1		[["	OK		1	Canc	el	1															
00:0	0:00	03:	00:00	0	6:00:0	0	09:0	00:00) 1	12		<u></u>					_	_	0	0:0	D	00:0	0:00)	03:0	0:00)	06:0	0:00	0	9:00):00	
01																																5	^
02																																	
03																																	
04																															-		
05						-																									-	5	
060															-								_								-		
07																																	*

Tras introducir el nombre del plan en "New schedule" y hacer clic en "Ok" seleccione una acción según por semana, días para este plan (Solo una acción puede configurarse por canal).



① Acción una vez : El plan de trabajo solo se ejecutará una vez

En primer lugar seleccione la fecha y la hora en la barra (color negro) de cada canal. Haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione "Start recording".

06:00:00	08:00:00	10:00:00	12:00:00
	06:25:15		
	Start recor	ding	
	Delete	•	

En la misma barra de tiempo arrastra hasta el final y haga clic con el botón izquierdo. De esta forma finaliza la configuración. (En un canal el usuario puede hacer diferentes configuraciones de planes siempre que no entren en conflicto unos con otros)

06:00:00	09:00:00	12:00:00	15:00:00	18:00:00	21:00:00	
0						
			n n			

② Acción semanal Usuario puede configurar un plan semana de trabajo que se ejecute cada semana. La configuración similar a la grabación de una vez.

👹 Work plan				
Schedule list	Create Delete			
1.1130	Save			
One-shot action Weekly action	Daily action			
Operating channel :	Start time	End time	Execute event	
Time ruler zoom				
00:00:00 12:00:00 00:00:00	12:00:00 00:00:00 12:00:00	00:00:00 12:00:00 00:00:00	12:00:00 00:00:00 12:00:00	00:00:00 12:00:00 00:00:00
01				
02(
03(
04				
051				
061				
07(

③ Acción diariaUsuario puede configurar un plan diario que sea ejecutado cada día. La configuración es similar a la grabación de una vez

👹 Vork pla	an																				×
Schedule list			Create	-																	
1.wsc		•	Delete																		
<u> </u>			Dellus																		
Operating ch	nannel	dy action	art time				End	time				E	xecute	event			-				-
Time ruler zoor	m																				
00:00:00	02:00:00	04:00:00	06:00	0:00	08:00:	:00	10:0	0:00	12:0	0:00	14:00):00	16:0	0:00	18:0	0:00	20:0	0:00	22:0	0:00	
			1 1		_	1			-	-			12		1		10 S				
01																					
02(
03(
04																					
051																					
061																					
								2									10 V				
074			-							-											

Tras finalizar configuración haga clic en el botón "Save"

6.3.2 Editar plan de agenda

 \star Para editar el plan de agenda es necesario detener la ejecución primero

Haga clic en el menú principal en el botón "System function" y seleccione "Work plan", seleccione nuevamente "Edit schedule" como muestra la siguiente imagen

Star Stop Map User Imag Log Worl	rt a p al man r man ge s inf s pl	ll c l ch agem nage can orma an	han ann ent men tio	nels els' t	s' r	rec	ord rdi	lin; ng	E		Ed Ex Cr	lit : cecu	sch te e s	edu scł che	ul e nedu	ıle Le	• •		123 121 1. w 091	.ws 3.w sc 8.w	ic sc sc										X	
an ora l					Г	Cre	anto	_																								1
Schedule I	ist			100	1	De	lete	-																								
123.0050				-	1	Sa	ive																									
One-shot	actio	n We	ekly	actio	n I	Daily	acti	ion																								
Operating	chann	el			Sta	rt ti	ne	-				End	time						Exe	cute	even	t		 						_		1
Channel2					201	J-07-	19 09	1.15	25			2010	FU7-1	19 1:	5.42.	25			Kec	ordin	ő											
Time ruler z	zoom					-		Da	te seler	ction	2010	0- 7-19			•																	
00:00	0:00	03:	00:00	1 0)6:0	D:00	0	<mark>)9:0</mark> /	0:00	12	:00	:00	15:	:00:	00	18	:00:0	00	21:0	00:00)	00:0	0:00	03:0	0:00		06:0	0:00	0	9:00:	00	
_		1		1		1						1	1		-	1		1	1			1		1			1	1	1		~	
01																																
02									1																							
03																																
04								-							-																	
05																																
06																																
07																									201	0-07	-20	02:4	3:55)			
- 07																															-	

1 Modificar plan

Seleccione el plan desea modificar y haga clic con el botón derecho del ratón en el canal correspondiente. Seleccione "Edit" para editar o "Delete" para borrar

-

One-shot action	Weekly action	Daily action	
Operating channe	el	Start time	
Channel1		2010-05-20 09:28:5	Edit
			Delete

tart time			
Week	year	month	Day
	04 Hour	04 Minute 44	Second
End time			
Week	year	month	Day
	10 Hour	52 Minute 06	Second
Operating cha	nnel		
1			
Execute event			
Recordin	9		•

Tras modificar 'Timing plan to edit', haga clic en 'OK'.

Finalmente en 'Work plan' haga clic en "Save" para guardar los cambios.

D Borrar plan

Tras seleccionar el plan desea borrar haga clic "Delete plan".

🧐 Tork plan					
Schedule list	Crea Dele Sav	ate /e			
One-shot action Wee	kly action Daily	action			
Operating channel	Start tim 2010-07-1	e E 9.09.15.25 2	nd time 010-07-19 15:42:25	Execute event	
	2010 01 1		010 01 10 10.12.20	ALC OF MANY	
Time ruler zoom		Date selection 2010- 7	-19 🔹		
00:00:00 03:0	0:00 06:00:00	09:00:00 12:00:00		21:00:00 00:00:00	03:00:00 06:00:00 09:00:00
01					
			a a a a a a a a a a a a		
02					
03					
04					
05					
061					
070					2010-07-20 (02:43:55)

6.3.3 Ejecutar plan agenda Comenzar y detener plan de grabación

Haga clic en el menú principal en el botón "System function" y seleccione "Work plan" e indique a continuación "Execute schedule".

Haga clic en la agenda desea ejecutar y en este momento el usuario puede ejecutar el plan de grabación. **Solo un plan puede ejecutarse cada vez.**

La agenda marca el plan de grabación. Si el usuario necesita detener el plan, debe hacer clic sobre la agenda para detenerlo.

Start all channels' recording Stop all channels' recording Map management User management Image scan Log information		
Work plan 🔸	Edit schedule 🕨 🕨	
	Execute schedule 🕨	123. wsc
	Create schedule	1213. wsc
	- C!	1.wsc 0918.wsc

6.4 Manejo de usuarios

Esta función es utilizada para manejar los usuarios acceden al sistema de vigilancia. El tipo de usuarios incluidos son: super administrador, administrador y usuario.

Solo super administrador y administrador pueden utilizar las función de manejo de usuarios.

El nombre por defecto de super administrador es "admin" y la contraseña "admin". Tras acceder puede modificar la contraseña. Solo hay un super administrador y tiene todos los permisos del sistema.

Administrador puede crear su propio grupo de usuarios, cambiar contraseñas usuario, borrar usuarios, etc. Un usuario de grupo puede tener varios administradores.

Haga clic en el menú principal en "System function" y seleccione "User management" para acceder a la siguiente configuración:

🍕 User 🛛 🗛 🖏 🖏						×	
User information	User photo		Access permission				
	No Picture	1	2	З	4	5	
		6	7	8	9	10	
	User Type	11	12	13	14	15	
	Administrator	16	17	18	19	20	
	C Normal user	21	22	23	24	25	
Add user group Add user	Add user PTZ Control management		Select	al h	select a		
Delete user Change passwor	Channel configuration management	Ţ	Save		Exit		

6.4.1 Manejo de información usuarios

(1) Manejo grupos usuario Solo super administrador puede manejar los grupos de usuarios

Crear nuevo grupo de usuario: haga clic en: Add user group para crear un nuevo grupo, en el cuadro de diálogo aparece, introduzca nombre de usuario, contraseña, vuelva a introducir la contraseña para confirmar, y con ello el nuevo grupo de usuario ha sido creado.

Borrar grupo usuario: Tras seleccionar grupo, haga clic en de usuario y toda su información serán borrados.

2 Manejo usuarios

Tras seleccionar grupo de usuarios haga clic en Add user para poder crear un nuevo usuario. En el menú aparece introduzca: nombre de usuario, contraseña, confirme contraseña, y tras ello el nuevo usuario ha sido creado.

Los tipo de usuario son: **Administrador**, y **usuario**. Administrador puede manejar el grupo de usuario incluyendo añadir nuevos usuario, modificar contraseñas, borrar usuarios

Un grupo de usuario puede tener varios administradores. El tipo de administradores y usuarios puede modificarse en **"User type"** por ejemplo un usuario puede modificarse a administrador y a la inversa.

6.4.2 Configuración permisos de canal

Solo super administrador tiene permisos para cambiar permisos del canal.

Si super administrador ha configurado los permisos del canal en este grupo, solo él puede volver a modificarlos.

El Administrador puede configurar los permisos para su propio grupo de usuarios.

Tras finalizar configuración haga clic en "Save" para guardar los cambios y salir.

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ Nuevos grupos de usuario y grupos debe tener permisos de canal, de otra forma no podrán utilizar todas las funciones.

y seleccione

6.5 Manejo de historial

Haga clic sobre el menú principal en la función "System function" "Log Information". Una ventana aparecerá:

▲ 2010年5月 ▶						
周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Seleccione la fecha y toda la información del sistema se mostrará. Incluida el historial de acceso usuario, salidas, e información del dispositivo, acciones de alarma y otras informaciones de relevancia.





El software permite la función de buscar información en el historial :

Búsqueda en el tiempo: Seleccione la hora inicial y puede buscar toda la información a partir de una fecha indicada.

Búsqueda en canal: Seleccione el canal y usuario puede buscar en este canal toda la información en este día.

Nivel de búsqueda: Hay hasta 3 niveles como alarma, evento e información. Seleccione el nivel desea buscar toda la información es este día.

6.6 Configuración de almacenamiento

6.6.1 Haga clic en el menú principal en el botón "Configuratión" y seleccione "System configuration" para acceder a la configuración del sistema.

Seleccione "local storage configuration" como muestra la siguiente imagen:

Drive	Free	Total
D:\AVMS_REC	27.9G	54.3G
E:\AVMS_REC	13.0G	53.7G
F:\AVMS_REC	313.3M	7.2G
urrent storage directory recording time configur File recording time: 15	: D:\AVMS_REC	

Usuario puede seleccionar mas de un almacenamiento. La carpeta de almacenamiento es **AVMS_REC.**

La capacidad mínima de sistema para almacenamiento es 6Gb.

Si un almacenamiento es menor de 6Gb la selección de este almacenamiento se cancela.

La grabación de los ficheros de vídeo puede configurarse entre 5 y 15 minutos. El tiempo por defecto es 15 minutos.

6.6.2 La organización de almacenamiento de ficheros (incluye ficheros de vídeo y capturas de imagen) es como muestra la imagen:

Tiempo → Canal → Tipo fichero (video o fichero de imagen)



6.7 Configuración auto reinicio de sistema

Haga clic sobre el menú principal en el botón" configuration" y seleccione "System configuration"

System configuration	×
Local storage configuration System auto rebooting configuration Login configuration	
System auto rebooting configuration	
Enabel system auto rebooting	
Day interval: 1	
OK Cancel	

Seleccione "'System auto rebooting configuration" como muestra la siguiente imagen

Puede establecer el intervalo en días y hora para el reinicio y hacer clic en "Enable system auto rebooting" y hacer clic en el botón "OK" para confirmar.

6.8 Configuración de acceso

Haga clic en el menú principal "Configuration" y seleccione "System configuration". A continuación seleccione "Login configuration" como muestra la siguiente imagen:

System configuration	
Local storage configuration System auto rebooting configuration	Login configuration
J Auto login	
🦵 Auto start	
OK Cance	I

Auto login: Si el usuario ha guardado su nombre de usuario y contraseña cuando accede y desea omitir este paso de acceso para acceder directamente cuando accede puede seleccionar "Auto login".

Auto reinicio Si el usuario desea ejecutar JSurveillance cuando inicia o reinicia ordenador puede marcar la casilla "Auto restart". Si el usuario ha seleccionado "Save password" y "Auto login" tras seleccionar "Auto restart" se omitirá la ventana de acceso al software y se abrirá automáticamente el software cuando se inicie el ordenador.

6.9 Exportar e importar configuración

Esta función puede ayudar al usuario para hacer una copia de seguridad de de la configuración o volver a utilizarla en otro ordenador.

6.9.1 Exportar configuración

Haga clic en el menú principal en la función "Configuration" y seleccione "Configuration Export"



Seleccione el nombre de un fichero y la ruta de grabación y haga clic en "Save". De esta forma ha exportado la configuración

另存为				? 🛛
保存在 (L):	Confi g	<u>•</u>	* 1	.
3				
我最近的文档				
B				
我的文档				
3				
我的电脑				
网上邻居				
	文件名(图):	admin_20100522131139. dat	•	保存(5)
	保存类型(工):	Configuration Files (*. dat)	•	取消

6.9.2 Importar configuración

Haga clic en 'Configuration' y seleccione 'Configuration Import'



Seleccione el fichero a importar y haga clic en 'Open'. De esta forma ha finalizado el proceso de importación

打开					? 🛛
查找范围 (1): 表最近的文档 通面 表的文档 受 我的文档 受 我的文档 受 和 和 文档 受 和 和 文档 受 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	Config		•	* È d*	.
	文件名 (20): 文件类型 (20):	Configuration Files(*.d 厂 以只读方式打开 @)	at)	•	打开 (0) 取消

6.10 Restaurar valores de fábrica

Esta función puede ayudar al usuario para volver a la configuración inicial del software.

Haga clic en el emenú principal en el botón 'Configuration' y después en "Restore factory settings".

La configuración del software será restaurara a los valores de fábrica como indica la siguiente imagen:



7. Función de red

Cuando usuario necesita visión remota sin configuración LAN o WAN, nuestro sistema no necesita esta configuración, por lo que la configuración es mas sencilla.

7.1 Configuración servicio de vigilancia

7.1.1 Vigilancia puede conectarse desde Internet

No es necesario realizar ninguna configuración. El usuario solo necesita activar el ella opción de "Network" y seleccionar "Open the server" y el sistema creará un fichero nuevo llamado como:

"201000001.isur" que aparecerá en la pantalla principal como la siguiente imagen:

Si el usuario necesita detener la visión remota solo es necesario hacer clic sobre el botón del menú principal y seleccionar "Stop the server".

7.1.2 Servidor de vigilancia en red local, no a través de Internet

Usuario no necesita realizar ninguna configuración, solo hacer clic en el botón del menú principal "Network" y seleccionar "Open the server" y seleccionar una dirección IP local como "192.168.1.105" por ejemplo donde este instalada su cámara.

Si el usuario necesita detener la visión a través del servidor, solo necesita hacer clic en el menú principal y seleccionar "Stop the Server".

7.2 Configuración cliente

Se permiten dos formas de vista remota y reproducción: **Client Software** (Cliente software) y Web Browser (navegador web).

7.2.1 Client software

Recomendamos "Client software" desde desde el que puede realizar la vigilancia, vista previa, visualización remota, movimiento PTZ, control de alarmas y visualizar hasta 64 canales.

Para instalar o desinstalar Client Software tenga como referencia la Parte 2 de este manual en como instalar y desinstalar **Cliente Software.**

(1) Acceso

 (i) Haga clic en el acceso directo "JsurClient" del escritorio o haga clic sobre Inicio → Programas → Intelligent Surveillance → JsurClient y aparecerá a ventana de acceso como la siguiente imagen:





Introduzca el nombre del servidor, nombre de usuario y contraseña para acceder.

Server name: No importa que red está utilizando entre servidor y cliente, el usuario solo necesita introducir el nombre de servidor utilizado por el sistema indicado en el fichero del tipo 201000002.isur en la casilla **Server Name**

User name y password Nombre de usuario y contraseña es el nombre de usuario y contraseña del servidor.

Tras introducir esta información haga clic en "OK" y el puede acceder al menú en modo cliente.

(ii) Si el usuario necesita conectarse a otro servidor haga clic sobre el botón izquierdo del software cliente y seleccione "login" así una ventana de acceso aparecerá para acceder:



Login	
Server name:	J
User name:	F
Password:	
Ok	Cancel

El usuario necesita introducir el nombre del servidor, nombre de usuario y contraseña nuevamente y hacer clic en "OK". Así el usuario puede hacer vigilancia en varios servidores. La lista conexiones de servidores aparece en la parte derecha como en la imagen:



(2) Vista previa remota y reproducción de ficheros remota

(i) Vista previa remota

Tras acceder acceda al menú de vista previa

Doble clic en el canal de la parte derecha del menú para detener la vista previa de este canal. El canal detenido se visualizará como desconectado como aparece en la siguiente imagen:



Para recuperar la conexión doble clic en el numero del canal

Doble clic en el nombre del servidor permitirá borrar el servidor:

Tip		\times
Delete server?	,	
是①	否侧	

Hacer clic en "Y" eliminará el servidor de la lista

i. Reproducción remota de ficheros

Haga clic en "Playback" sobre la parte derecha del menú y selecccione "Remote file playback". La reproducción de ficheros remotos aparecerá de la siguiente manera:



Introduzca el nombre del servidor, nombre de usuario, contraseña y pulse OK.

Usuario puede conectarse al servidor de grabación de ficheros. Los ficheros se muestran en la parte inferior derecha de la siguiente forma:

201000006.isur	
D:llemplabc	
E 2010	
06	
07	
- 23	
E 26	(
	log
Ė	CHANNEL1
	2010_07_26_09_
	2010_07_26_18_

El usuario necesita hacer doble clic sobre el fichero con el nombre de la grabación y clic en el botón Play para iniciar la reproducción del fichero.



(iii) Control PTZ

Haga clic en 'System function' y seleccione "PTZ control". Un panel PTZ aparecerá en la parte superior izquierda como muestra la imagen:



(iv) Información de historial

Haga clic en 'System function' y seleccione "Log". Tras ello usuario puede comprobar el historial de la información.



7.2.2 Navegador Web

Cliente es compatible con navegadores como Internet Explorer para tener una vista previa y reproducción remota.

NOTA: Verifique el estado de seguridad en su navegador Herramientas \rightarrow Opciones de Internet \rightarrow Seguridad y haga clic en "Nivel personal".

Modifique "Descargar controladores ActiveX sin firmar" a Permitir o preguntar antes. Como muestra la siguiente imagen: Usuario puede conectar al servidor de grabación de ficheros. Estos ficheros aparecen listados en la parte derecha inferior como en la siguiente imagen:



Usuario necesita hacer doble le clic en el nombre de la grabación y hacer clic en el botón "Play" para ver el fichero remotamente



(iii) Control PTZ

Haga clic en "System function" y seleccione "PTZ control". Aparecerá unas flechas de movimiento en la parte superior izquierda como aparece en la siguiente imagen:





(iv)Información del historial

Haga clic en "System function" seleccione "Log" de esta forma el usuario puede comprobar el historial.



7.2.2 Web browser (Navegador)

Cliente permite navegadores como Internet Explorer para vista previa remota y reproducción remota.

NOTA: Modifiuqe el nivel de seguridad en su navegador Herramientas \rightarrow Opciones de Internet \rightarrow Seguridad \rightarrow Marque nivel personalizado y en el menú aparece modifique **Descargar controles ActiveX sin firmar** a "Permitir" o "Preguntar antes" como muestra la imagen:

() () ()	Download signed ActiveX controls Disable Enable (not secure) Disable (not secure)	*
	Download unsigned ActiveX controls (not secure) Disable (recommended) Enable (not secure) Prompt	
	nitialize and script ActiveX controls not marked as safe for s Disable (recommended) Enable (not secure) Prompt Only allow approved domains to use ActiveX without prompt Disable Enable	
	Finite Annual Statement Freedomen	
<	et aller vou restart internet explorer	
*Takes eff	nectaner you restart internet explorer	
*Takes eff eset custo eset to:	Medium-high (default)	1

(1) Tras introducir <u>www.isdvr.com</u> como dirección en su navegador. ActiveX controladores se mostrarán de la siguiente forma. El idioma por defecto de Chino puede modificarse a Ingles

● 简体中文			
	Server name:		
	User name:		
	Password:		
		Login	

Usuario necesita introducir el nombre del servidor. Nombre de usuario y contraseña desde el navegador.

- (i) No hay forma de saber que tipo de red hay ente servidor y cliente. Usuario solo necesita introducir el nombre del servidor, que debe ser algo como "20100001.isur" en el apartado "Server name"
- (ii) DVR user name y password son el nombre de usuario y contraseña
- a) Tras completar el nombre del servidor, usuario y contraseña haga clic en "Login" para acceder

en modo remoto y reproducir los ficheros

(i) La vista	por defecto del sistema	a es la siguiente: Remote file playback			
(Channel1	Channe	12	- Channel list — Channel I - Channel2 - Channel2 - Channel4	
C	Channe 13	Channe	14		

Visualización remota de video permite control PTZ. Haga clic en "PTZ" y un panel aparecerá en la esquina superior izquierda como un control Active X. Como aparece en la siguiente imagen:





(ii) Usuario puede hacer clic en 'Remote file playback' en la parte superior del control Active X para la reproducción de ficheros remotos como aparece en la siguiente imagen:

User login	Remote video preview	Remote file playback				
Cha	nne11	Cł	ianne12	- File list ⊡ 2010000 ⊡ D:\Te ⊡ 2 [02.isur mp(\abc 010 ⇒ 06 = 17 - log = 18 i log	
Cha	nne13	Cł	anne14			
				FT	Ħ	

Usuario puede seleccionar el fichero para reproducir en la lista aparece en la derecha. Esta lista es acorde a Carpeta \rightarrow Hora \rightarrow Número de canal.

Debe hacer doble clic para reproducir el fichero (permite reproducir hasta 25 canales a la vez).

Haga clic en "Start All"

para reproducir los ficheros remotos.

8. Función corrección ojo de pez

8.1 Conectando una cámara con angular ojo de pez

Tras conectar una cámara con angular ojo de pez, el vídeo original de la cámara le mostrará un canal. Seleccione este canal y haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "fisheye".

Jsurveillance software permite el montaje de cámara en techo y pared. El montaje en techo tiene 5 modos y montaje en pared 2 modos:

Celling mount	Quad PTZ view	
	9 PTZ view	
	2 PTZ view+360° view	Original+2 PTZ view+360° view
	3 PTZ view	Original+3 PTZ view
	3 PTZ view+360° view	1 big PTZ view+2 PTZ view+360° view
Wall mount	Quad PTZ view	
	2 PTZ view+180° view	Original+2 PTZ view+180° view



8.1.1 Montaje en techo

(1) Visión cuatro cámaras



(2) Visión 2 cámaras y visión 360º



8.1.2 Montaje en pared

(1) Visión 4 cámaras



⁽²⁾ Visión 2 cámaras + visión 180º



8.2 Conectando varias cámaras con angular "ojo de pez"

Tras conectar varias cámaras, inicialmente se verá la imagen con angular ojo de pez como se muestra:



Tras las cámaras con angular ojo de pez utilizan este angular se verán por defecto de esta forma.

El usuario puede hacer clic en el botón para avanzar a la siguiente página o el botón de crucero para ver todas las cámaras con angular ojo de pez.

8.3 Función virtual PTZ

Tras abrir en modo "ojo de pez" en vista PTZ usuario puede realizar la función de rotación, zoom y auto movimiento como en modelos PTZ.

JSurveillance "ojo de pez" software permite el manejo de PTZ virtual en dos formas:

8.3.1 Ratón

(1) Rotación : Tras abrir modo "ojo de pez" seleccione una vista PTZ y haga una pulsación larga con el botón izquierdo del ratón mientras se desliza en la dirección deseada.

(2)Zoom: Tras abrir en modo "ojo de pez" seleccione una vista PTZ y mueva la rueda del ratón para acercar o alejar el ZOOM.

8.3.2 Panel PTZ

(1) Rotación: Tras abrir en modo "ojo de pez" seleccione una vista PTZ y utilice el panel PTZ de la parte derecha de la pantalla para rotar.

(2) Zoom: Tras abrir en modo "ojo de pez" seleccione una vista PTZ y pulse el botón





(3) Auto movimiento: Abra en modo "ojo de pez" seleccione una vista PTZ y utilice el panel PTZ para movimiento



Reproductor de ficheros

CONTENIDO

Capitulo 1 Introducción
1.1 Introducción al reproductor
1.2 Funciones del reproductor
1.3 Entorno del reproductor
Capitulo 2 Menú principal
2.1 Barra de TimePlay
2.2 Barra de FilePlay
2.3 Barra de búsqueda ficheros
Capitulo 3 Conceptos importantes del reproductor
3.1 TimePlay y FilePlay
3.2 Sincronización y sin sincronizar con TimePlay
3.3 El canal y la ventana
3.4 Cortar y grabar
Capitulo 4 Guia rápida
Capitulo 5 Guía detallada de TimePlay
5.1 Zona barra de título
5.2 Zona hora sistema
5.3 Zona ventana
5.4 Zona selección canal
5.5 Selección fecha
5.6 Zona botones de selección
5.7 Zona coordenadas de tiempo
5.8 Zona reproducción
5.9 Zona cambio modo reproducción

5.10 Zona de ayuda -----5.11 Zona visualización vídeo------

Capitulo 6 Guía detallada FilePlay

6.1 Zona barra de títulos
6.2 Zona hora sistema
6.3 Zona botones ventana
6.4 Zona selección canal
6.5 Zona selección fecha
6.6 Zona botones función
6.7 Zona coordenadas horarias
6.8 Zona control reproducción
6.9 Cambio modo reproducción
6.10 Zona ayuda
6.11 Zona reproducción vídeo

Capitulo 7 Guía detallada función de búsqueda

7.1 Condiciones zona búsqueda
7.2 Condiciones grupos
7.3 Lista de resultados de la búsqueda

Capitulo 1 Introducción

1.1 Introducción al Powerful player

Este reproductor ha sido desarrollado por nuestro equipo y en combinación con el software de vigilancia permite visualizar vídeos El reproductor permite reproducir ficheros de J-Serveillance mejor que de otros sistemas de vídeo.

Para iniciar el reproductor puede hacer clic sobre el menú principal del J-Surveillance o ejecutarlo directamente. Ficheros guardados como AVI pueden verse con otros reproductores.

1.2 Funciones de Powerful player

- Permite TimePlay y FilePlay.
- Permite reproducir de forma sincronizada o de forma independiente mediante TimePlay
- Puede fijar el programa delante de otros
- Permite reproducción por tiempo
- Permite reproducción hacia atrás
- Permite reproducir en orden o con velocidad de 1 / 16, 1 / 8, 1 / 4, 1 / 2, 2, 4,8,16
- puede moverse sobre el video un paso adelante o atrás
- Permite hacer zoom
- Permite captura de imagen
- Videos cortados pueden ser editados como AVI
- Videos grabados en cualquier periodo pueden ser empaquetados como AVI
- Permite controlar de forma independiente la reproducción de un solo canal
- Diferencia en el video con diferentes colores propiedades como el tiempo grabación, alarma,...
- Localiza en el tiempo el momento de desee en la reproducción

- Deslice el ratón para localizar el momento del video desee
- Busque ficheros de video según eventos de alarma, tiempo, y otros detalles
- Permite reproducción hasta 25 canales simultáneamente o en diferentes ventanas
- Maneje de forma global o individual operaciones para varios ficheros en modo FilePlay

Capitulo 2 Menú principal

2.1 Barra de linea del tiempo



2.2 Descripción de reproducción ficheros





2.3 Organización de búsqueda ficheros

Capitulo 3 Algunos conceptos importantes sobre el reproductor

El reproductor no solo se trata un tradicional reproductor de vídeo También permite un sencillo manejo comparado con otros reproductores hay muchas mejoras e introduce nuevos conceptos.

Es importante comprender estos conceptos de forma que el usuario sea capaz de usar el software y utilizar sus potentes funciones. Este capitulo le indicará detalles para asimilar estos conceptos.

Esta parte es muy importante. Para ello le recomendamos lea con atención este apartado para evitar confusiones y conseguir un correcto funcionamiento.

3.1 Concepto de TimePlay y FilePlay

TimePlay y FilePlay son dos formas de reproducción diferentes. TimePlay reproduce ficheros basado en el tiempo (como un día, cierta hora, cierto minuto del vídeo).

FilePlay permite reproducir según eventos o una hora aproximada (si un objeto se mueve,..) Los Usuarios normalmente puede utilizarlo acorde en algunas condiciones tras un incidente sucedido en un momento concreto..

Hay una relación entre ambos: TimePlay es una reproducción continua de vídeo, pero no puede leer información sobre lo sucedido. FilePlay debe tener información sobre los eventos sucedidos.

Otras diferencias:

TimePlay: la linea del tiempo solo puede mostrar un día y la reproducción solo puede ser durante un día. FilePlay: puede ser una lista de vídeos en diferentes fechas.

TimePlay: Una ventana muestra una cámara de acuerdo a los canales. Diferentes ventanas muestran diferentes canales.

FilePlay una ventana reproduce un fichero de video. Algunos usuarios distribuyen diferentes ventanas de acuerdo al orden del fichero. Diferentes ventanas puede reproducir diferentes ficheros con la misma cámara.

La forma TimePlay es quizás un sistema mas claro y en general recomendamos utilizarla al inicio.

FilePlay es un método mas eficaz y flexible que permite de una forma mas eficaz buscar momentos concretos en el vídeo Recomendamos este método para usuarios avanzados.

Tras comprender la diferencia entre TimePlay y FilePlay podrá elegir la forma mas apropiada de acuerdo con el tipo de reproducción.

3.2 Sincronización y Modo Independiente con TimePlay

El modo TimePlay puede dividirse en: modo sincronización y modo independiente

	Modo sincronización
Time Play $\left\{ ight.$	

Modo independiente

FilePlay

Cuando ejecuta Powerful Player, el modo por defecto es Modo Sincronización (Synchronization Playback). Es guizás el modo mas simple y directo para ver los vídeos

Synchronization of TimePlay: Uniforma el tiempo para cada canal haya vídeo o no.

La mayor diferencia entre este y otros reproductores es que otros reproductores necesitan solamente una ventana. Si el usuario necesita grabar en varias cámaras debe utilizar multi ventana.

En la práctica cuando el usuario necesita analizar el vídeo o el evento ocurre la siguiente situación:

1. El vídeo en cada canal puede no ser continuo. O pueden aparecer partes de vídeo en negro durante la reproducción.

2. El usuario necesita ver el mismo momento de tiempo en varias cámaras para descartar movimientos sospechosos.

3. En reproducción el usuario necesita visualizar ventanas por separado, como avanzar fotograma, retroceder,.. pero estas funciones solo tienen efecto en una ventana.

4. Para reproducir tiempo de reproducción el usuario a menudo necesita omitir partes del vídeo en algunos canales.

El reproductor permite estas funciones para poder hacer un uso sincronizado.

TimePlay un reproductor individual en el canal contiene su tiempo y su puntero de ratón. Omite automáticamente zonas sin vídeo. El usuario puede deslizarse con el ratón para localizar el momento preciso de su interés.

Una vez comprendido el concepto de Synchronization y Syncronization con TimePlay el manejo de la aplicación es muy sencillo.

3.3 Concepto de canal y ventana

Canal es una cámara que acceder en para vigilancia. Una cámara es un canal. Ventana es la posición en la que se muestra vídeo de cada canal cuando se ejecuta.

La visualización cuando ejecute J-Surveillance es fija para cada cámara y debe verse en tiempo real. Ventana y canal es lo mismo en este caso.

Por ejemplo vídeo del canal 1 aparece en ventana 1, y vídeo del canal 2 aparece en ventana 2. El propósito es dar facilidad al usuario y poder realizar la configuración de una forma mas intuitiva.

1. Puede usar de forma más efectiva la ventana. Reproducir mucho mas vídeo en el mismo tiempo. Por ejemplo un canal de 24 horas el usuario puede necesitar solamente reproducir 1 hora. De forma que el usuario no necesita emplear 24 horas para reproducir todo el vídeo.

2. Reducir ventanas lo más posible para mejorar la reproducción. Por ejemplo si necesita reproducir los canales 1,8,9, bajo 4 ventanas, por lo que se hace un uso de una ventana aparecerá en negro.

3. Vídeos importantes puede reproducirse en diferentes ventanas para ajustar las comparaciones entre los diferentes canales.

3.4 El concepto de cortar y grabar

Cortar y grabar son dos formas de almacenamiento diferentes de acuerdo a sus necesidades. Cortar (Cut) toma ciertas partes de vídeo real y aleatorias.

Puede reproducirlo en global, con las funciones: reproducir, reproducción hacia atrás, subir/bajar velocidad, paso adelante o atrás.

Cuando el usuario encuentra el momento que desea verificar, puede cortar y centrarse en este punto. El tiempo del vídeo en esta parte es normalmente continuo excepto periodos en negro.

Guardar (Save) quiere decir cortando diferentes periodos del vídeo, en total obtiene un vídeo. Normalmente empaquetar varios periodos de vídeo puede no tener continuidad. Vídeos grabados en este formato quedarán en formato AVI y podrán reproducirse en su reproductor habitual.

Capitulo 4 Guía de manejo rápido

4.1 Comenzando con el reproductor "Powerful Player"

Hay dos formas de iniciar el reproductor

- 1. Hacer clic sobre el botón en la parte izquierda de la pantalla en el menú para iniciar el reproductor.
- 2. Doble clic sobre el acceso directo en la izquierda de la ventana para iniciar el reproductor.

4.2 Seleccione el vídeo que desea reproducir

Haga clic sobre la agenda. Tras seleccionar la fecha de su interés, el sistema seleccionará todos los vídeos en los canales. Si solo desea reproducir un canal concreto, haga clic en el botón del canal.

4.3 Iniciar reproducción de vídeo

Haga clic sobre el botón Play para reproducir el vídeo seleccionado.

4.4 Control reproducción de vídeo

Haga clic en el control de reproducción desde donde puede unificar el control de todos los canales.

De izquierda a derecha son: reproducción hacia atrás, reproducción hacia adelante, detener, paso hacia atrás, paso hacia adelante, bajar velocidad y subir velocidad de reproducción.

1X











Seleccione la ventana, y haga clic sobre el botón de funciones, desde donde puede: capturar imagen, hacer zoom, cortar (CUT), guardar (Save) sobre el canal seleccionado.

4.6 Página

Si el canal sobre el que esta reproducción no puede mostrarse en la pantalla haga clic sobre botón de página

4.7 El caso de visualización multi página. Inicio o salida del reproductor

Haga clic sobre el botón del tiempo en la barra de herramientas y fije el intervalo de tiempo que desea, o directamente en detener.

4.8 Cambiar canal sobre el que se reproduce vídeo

Hay dos formas de cambiar la forma de seleccionar el panel deseado 1. Haga clic sobre la ventana directamente para seleccionarla con el marco azul

現頻1	视频2
1/50	19.454
0763	14274
(1994年) (1994年)	1

2. Haga clic sobre la lista de canales 通道04

4.9 Buscar los ficheros de video deseados

Paso 1: Cambiar a FilePlay

Paso 2: Clic en el botón de búsqueda

Paso 3: Tras establecer parámetros de búsqueda haga clic en:

Paso 4: Haga clic sobre los ficheros de la búsqueda y añada en la lista para reproducirlos Add to

Paso 5: Salir cuadro de diálogo

4.10 Reproducir vídeo desde inicio en la lista de ficheros

Paso uno: seleccione los ficheros necesita reproducir manteniendo pulsado CTRL y así permitiendo seleccionar varios ficheros

Paso dos: haga clic sobre el botón Play

Search

2s
5s
10s
30 s
Stop

4.11 Salir sistema reproducción

Haga clic sobre el botón de salir directamente sobre la reproducción en el menú principal sin introducir nombre de usuario, contraseña para salir del programa

4.12 Instrucciones sobre manejo Powerful Player

Dos formas de obtener instrucciones en el uso de la aplicación

1) Ver introducción en el programa

2) Hacer clic en el icono 2 en la esquina superior derecha durante la reproducción del programa para mostrar instrucciones.

4.13 Mas ayuda

1. Si tiene ayuda sobre el manejo del programa puede volver a consultar capítulos 3,5,6.

2. Para usuarios no iniciados, que no hayan leído los capítulos 3,5,6 no hagan clic sobre el botón Sync / Async y evitar confusiones durante su utilización.

 El botón de búsqueda solo puede ejecutarse en modo FilePlay. Recomendamos para usuarios principiantes leer sobre el modo FilePlay antes de utilizar esta función.

Capitulo 5. Guía detallada sobre TimePlay

En esta sección vamos a comprender la funciones de TimePlay

5.1 Barra de título

La función principal es iniciar en una variedad de modos el programa

5.1.1 Función Topmost Permite el menú mostrarse encima de otras ventanas en Windows.

Por defecto se utiliza este modo. Haga clic en este icono para establecer este modo de visualización o cancelarlo.

Nota: El manejo de Windows puede afectar a otros programas, como por ejemplo ventanas de diálogo. Que no se mostrarán al activar esta función.

Nota: Si su resolución es baja o inapropiada (puede ocurrir en portátiles con pantalla pequeña) puede aparecer un estrechamiento en la ventana que no permita ver barra de herramientas.

Modifique la resolución para solucionar este Problema.

El propósito de esta función es facilitar al usuario visualizar la aplicación o cambiar a otra aplicación. Recomendamos tener la aplicación delante de otros para poder realizar una vigilancia correcta.

5.1.2 Help Haga clic para mostrar ayuda sobre el reproductor en cualquier momento

5.1.3 Minimize El programa se minimiza en la barra de aplicaciones.

5.1.4 Maximize / zoom out Desde la pantalla principal puede cambiar entre maximizar imagen y quitar zoom

5.1.5 Exit the program Salir del programa

5.1.6 Doble clic en la barra de títulos puede rápidamente Maximizar / hacer zoom en el programa

5.2 Zona hora del sistema

Muestra la fecha, hora, día de la semana obtenida del sistema Windows

5.3 Zona visualización ventanas

La función principal es seleccionar el modo de reproducción de acuerdo a las ventanas que desee.

5.3.1 Full screen5.3.1.: Pantalla completa5.3.2 Timing poll5.3.2.: Intervalo de tiempo5.3.3 Window layout5.3.3.: Número de ventanas

5.3.1 Pantalla completa: Realiza la reproducción en pantalla completa

5.3.2 Intervalo de tiempo múltiples opciones para controlar el intervalo de tiempo

Haga clic en el botón para mostrar hacia abajo los intervalos disponibles: 2,5,10, 30 segundos

5.3.3 Numero de ventanas clic en este icono para mostrar el numero de ventanas entre 1,4,6,9,16,25

5.4- Zona selección canal

El modo normal es $_{\bigcirc}$ en el que se muestra el estado si hay vídeo o no en cada canal en la fecha indicada. $_{\bigcirc}$ Inicia el canal desea visualizar

- **5.4.1 All (Todos)** Selecciona todos los canales que tienen vídeo Si el canal no tiene vídeo, no puede seleccionarse.
- **5.4.2 None (Ninguno)** Cancela canales seleccionados o canales en reproducción. Cancelar significa cerrar canal.

5.4.3 Botones de canal y barra de estado: muestra ayuda sobre el canal seleccionado sobre si hay Reproducción.

Por ejemplo, si selecciona botón icono 🕕 y aparece iluminado significa tiene vídeo y esta seleccionado

Si el numero de canal se ilumina pero el botón no, significa que tiene vídeo pero no está seleccionado.

Si el numero del canal y el logo aparece apagado

significa no esta seleccionado ni tiene vídeo

5.5 Selección fecha

2011年01月26日 🔻

5.6 Zona botones de función

La función principal es seleccionar la fecha. Por defecto el sistema utilizará la fecha actual.

El propósito de esta información es facilitar la reproducción	【Pasos】 Paso 1: Haga clic sobre el cuadro de fecha hasta que aparezca calendario Paso 2: Seleccione la fecha correcta Paso 3: Haga clic fuera de la ventana del calendario.

【Nota】 Una vez seleccionada la fecha la hora y fecha en el canal se actualizarán

La función principal: ① Incluye: captura de imagen, zoom, cortar y grabar el vídeo seleccionado.

⁽²⁾ Permite cambiar entre modo Sync / Async

5.6.1 Capturar imagen: captura imagen en la ventana de reproducción actual. Solo captura sobre el canal

Está reproduciendo. Haga clic en el icono y el programa mostrará un cuadro de diálogo:

5.6.2 Zoom. Puede ampliar la ventana actual o realizar zoom en varias ventanas al mismo tiempo

5.6.3 Cortar Corta y graba el fichero que esta reproduciendo. Tras cortar es grabado como AVI, por lo que puede reproducir fácilmente.

Haga clic en el icono e para iniciar la zona a cortar. Tras ello aparece el icono e que quiere decir se ha iniciado el corte del vídeo

Cuando necesite finalizar la zona de corte, haga clic en el icono **IIII** y el sistema mostrará un cuadro de diálogo para guardar el vídeo

另存为							? 🛛
保存在 (1): 我最近的文档 桌面 我的文档 我的文档	 我的文档 Access Conn Favoritss The MR1ayer 河生防心液 理我的视频 現時内心液 現時の流 現時の流 現時(初前) 	ections r		± +		•	
	文件名 (8): 保存类型 (1):	 (*. jyh)			•		存(5) 取消

5.6.4 Guardar vídeos de diferente tiempo y unirlos todos en un canal en un mismo fichero. El fichero es guardado como AVI, por lo que puede reproducirse fácilmente.

Pasos: Seleccione un canal y haga clic en

El usuario puede seleccionar diferentes tiempos para cada corte y guardarlos todos a la vez.

Begin time	00:00:00	÷	End time	23:59:59	÷
Begin time	00:00:00	<u>.</u>	End time	23:59:59	÷
Begin time	00:00:00	*	End time	23:59:59	÷
				Directory	

El propósito de esta función es empaquetar de una forma flexible y en un único fichero las partes de vídeo deseadas, eliminando las partes que no desea visualizar para ahorrar Así un tiempo en la visualización y espacio en su disco duro.

5.6.5 Sync / Async Cambiar entre los modos Sync / Async . (Lea capítulos 3.2 y 5.7,5.8)

Esta función solo esta disponible para TimePlay. La reproducción no se detendrá en la reproducción actual, pero cambia el estado de la reproducción.

El propósito es mantener una continuidad en el momento que está realizando la reproducción.

5.6.6 Salir del programa.

5.7 Zona coordenadas de tiempo

① La función principal muestra la agenda para cada canal de forma individual.

- 2 Muestra el estado de la memoria para cada canal individualmente.
- ③ Localiza el tiempo de una forma rápida para comenzar la reproducción.

En modo TimePlay basado en el tiempo, el usuario puede comprender de una forma clara el tiempo de reproducción y encontrar de una forma clara los eventos sucedidos. Modos Sync y Async diferencia este área (La siguiente imagen pertenece a modo Sync).

5.7.1 Desplegable lista de canales, tenga como referencia el capitulo 5.7.6. Cada canal corresponde con las coordenadas del tiempo. Tiene su propia linea del tiempo.
25 Canales quiere decir que permite hasta 25 canales.
Haciendo clic sobre la barra puede ver otros canales para de esta forma facilitar la visualización.

5.7.2 Identificación de vídeo La linea azul significa grabación, o grabación programada. Naranja grabación por alarma. El propósito es identificar la grabación en cada canal de una forma ágil.

Grabación manual significa: si el botón de grabación es pulsado durante la visualización se realiza una grabación en ese momento.

Grabación programada: el usuario establece un horario de grabación y la grabación se activará en el periodo seleccionado

Grabación por alarma: si se activa la alarma (como detectar un movimiento) el software puede activar el proceso de grabación.

5.7.4 Barra coordenadas de tiempo deslice la barra para localizar el momento de tiempo deseado.

5.7.5 Puntero del tiempo sincronizado quiere decir reproduce el tiempo exacto para cada canal. Esta barra de tiempo es la única diferencia con el modo Sync.

Modo reproducción Sync. El usuario puede desplazar el puntero rojo al punto de tiempo en que necesita comenzar la reproducción y el vídeo se actualizará rápidamente de acuerdo a la posición.

Puede mover en el sentido de las agujas del reloj y al contrario. Es posible desplazar la barra durante la reproducción y durante la reproducción.

5.7.6 Lista canales muestra en color azul qué canales tienen vídeo y en color blanco los que no.

Si ocurre una alarma aparece en color naranja 🛗 Haga clic sobre cada canal para visualizarlo

5.7.7 Modo Sync con TimePlay

significa reproducción Async. El modo por defecto es Sync. 🌑 Puede cambiar entre los El icono diferentes modos según necesite.

El modo Sync quiere decir: reproducir la linea del tiempo en cada canal individualmente. Tiene su propio puntero del tiempo y el usuario puede controlar el progreso de la reproducción. La siguiente imagen muestra su funcionamiento:

	11:30:00		12:00:00	12:30:00	13:00:00
通道01					
通道02					
通道03					
通道04					
通道05					
通道06					

El cuadro del tiempo de reproducción 15:42:50muestra el tiempo de la reproducción actual. Puede ajustar el mismo tiempo (capitulo 5.8.9 cuadro tiempo de reproducción). El tiempo de reproducción para cada canal de forma individual normalmente no tiene continuidad en reproducción Sync.

Puede ver el capitulo 5.8 Control de reproducción. Puede hacer clic sobre cada botón:

Reproducción hacia atrás, reproducción hacia adelante, detener, paso atrás, paso adelante, bajar velocidad y subir velocidad de reproducción.

5.8 Zona control reproducción

La principal función es controlar la reproducción de los canales, incluido reproducir hacia atrás, adelante, paso atrás o adelante,...

5.8.1 Reproducir hacia atrás / Pausa El programa permite reproducción hacia atrás. De esta forma facilita al usuario encontrar detalles en el vídeo Haga clic en sobre el canal deseado para iniciar la reproducción. Una vez iniciada la reproducción puede hacer clic en el icono para detener la reproducción.

5.8.2 Play / Pausa	haga clic en los canales	deseados 💽	para iniciar la visualización. I	Haga
	nuevamente clic sobre	el botón 🔟	para detener la reproducción	
5.8.3 Detener Haga	a clic en 💽 para deten	er la reproducci	ón	
5.8.4 Paso atrás	Haga clic 🧭 para ret Haga clic nuevamente pa	roceder un paso ara retroceder f	o atrás. otograma a fotograma.	
5.8.5 Paso adelante	e Haga clic 💽 para av Haga clic nuevamente p	vanzar un fotogr para seguir avai	ama adelante. nzando.	
5.8.6 Bajar velocida	ad Haga clic en : reproducción a velocidades inferio	De esta forma hacia adelante res de ½ y ¼	puede bajar la velocidad de e o hacia atrás. Puede reproduc	ir
5.8.7 Cuadro de ve La mitad de velocidad Cuatro veces más ráp	locidad Muestra la veloc d es: 1/2X Un cuarto de bido: 4X .	idad actual de i su velocidad es	reproducción. Velocidad normal : 1/4X El doble de su velocida	es: 1X d: 2X

5.8.8 Subir velocidad Puede aumentar la velocidad en la reproducción hacia adelante o hacia atrás. Haga clic en el icono para subir la velocidad a 2x o 4x

5.8.9 Cuadro tiempo de reproducción muestra el tiempo de la reproducción. Muestra el vídeo actual o todos los canales en el modo Sync.

[Pasos]:
1.Mueva el ratón a la zona: <u>18:00:18</u> , y la hora se convertirá en color rojo
18:00:18, indicando puede modificar la hora
2. Haga clic en el área le permite introducir la hora
3.Introduzca la hora desee. El video se actualizará al momento indicado
5.9 Cambio modo reproducción

La función principal es cambiar el modo de **"Time Mode"** a **"File Mode"** Tras realizar el cambio el sistema detendrá la tarea actual.

5.10 Zona de información

La función principal^① Mostrar información de sistema ^② mostrar numero de páginas

5.10.1Display play information 🔶			
5.10.2 Page button 🖛			
	Current select:channel1	Page Up 1/3	Page Down

5.10.1 Mostrar información del sistema muestra el estado actual del sistema

5.10.2 Botón de página El sistema permite trabajar con diferentes páginas. Esto quiere decir que tras detectar una operación basad en la reproducción de canales y visualización en diferentes páginas asignará la reproducción a las ventanas vacías. El usuario puede hacer clic en Page Up y Page Down para moverse entre las diferentes ventanas.

5.11 Zona visualización video

La función principal es: ① visualizar video ② muestra en color azul el canal actual

5.11.1 Canal de vídeo Ocupa la ventana en la que se visualiza vídeo
5.11.2 Pantalla negra significa el sistema no ha asignado la ventana
5.11.3 Marco seleccionado Significa la ventana ha sido seleccionada

Capitulo 6 Guía detallada de FilePlay

Comparando la ventana de la imagen 2.1, puede ver las diferentes funciones de TimePlay

6.1 Zona barra de título (vea capitulo 5.1)

- 6.2 Zona hora de sistema (vea 5.2)
- 6.3 Ventana zona selección (vea 5.3)
- 6.4 Zona selección canal (vea 5.4)
- 6.5 Zona selección fecha (vea 5.5)

6.6 Zona botones de selección

Las principales funciones de los botones FilePlay son ①4 tipos de operaciones para la ventana seleccionada incluida: capturar imagen, zoom, cortar y grabar ② Comenzar la función de búsqueda

6.6.5 Buscar esta función solo es apta en FilePlay

6.6.6 Salir del programa

6.6.4 Guardar como

el canal seleccionado o diferentes canales pueden guardarse en el mismo fichero. Este es guardado en formato AVI, por lo que puede reproducirlo fácilmente con cualquier reproductor multimédia.

6.7 Zona lista de reproducción

La función principal es mostrar información de la reproducción y el estado

6.7.1 Lista de ficheros muestra una lista con los ficheros

6.7.2 Lista reproducciónIncluye información de los ficheros, atributos y estado. Haga clic en la primera linea para ordenar la lista

6.7.3 Información de fichero muestra información de los ficheros. Mostrando con diferentes colores el estado:

Color blanco: el fichero no se reproduce Gris: El fichero ha sido reproducido. Azul: el fichero se esta reproduciendo. Verde: Documento en la ventana

El propósito es mostrar de una forma mas clara la lista de reproducción. El usuario puede hacer clic sobre cualquier ventana para conocer mas información sobre el fichero.

6.8 Zona de reproducción y control

La función principal es: manejar y controlar todos los canales se están reproduciendo

Cada botón en la zona de reproducción ha sido indicado en el apartado 5.8. Solo resaltar que los botones de función son para todas las ventanas en reproducción. Hora de reproducción: muestra la hora absoluta para el fichero en reproducción

Absoluta quiere decir la hora real para el fichero de vídeo

Relativa quiere decir: muestra el progreso del vídeo con tiempo. Por ejemplo 16:25 s/ 20:45 s/ significa que el fichero tiene 20 minutos 45 segundos y ha reproducido 16 minutos 25 segundos.

6.9 Cambio modo de reproducción (vea capitulo 5.9)

6.10 Zona de información (vea capitulo 5.10)

6.11 Zona visualización video

6.11.1 Vea capitulo 5.11.16.11.2 Vea capitulo 5.11.26.11.3 Vea capitulo 5.11.3

6.11.4 Barra progreso vídeo Muestra el progreso del vídeo en FilePlay. Puede desplazar la barra para situar en la zona deseada.

Capitulo 7 Guía detallada de la función de búsqueda

Visualizando el gráfico de la imagen 2.3 puede comprender la barra de la función de búsqueda

7.1 Condiciones de la zona de búsqueda

La forma utilización es:

- (1) Especificar criterios: canal, hora y eventos (esta información es necesaria para obtener resultados)
- (2) Guardar condiciones establecidas.
- (3) Buscar por condiciones

7.1.1 Botón canal haga clic para buscar en el canal deseado. También es posible seleccionar varios canales

- 7.1.2 Todos selecciona todos los canales
- 7.1.3 Ninguno cancela la selección de todos los canales
- 7.1.4 Primera clase búsqueda por tiempo Selecciona una primera condición de búsqueda por tiempo

Buscar un vídeo por la hora en un día

Buscar un vídeo por una hora cada día (solo puede buscar dentro de un mes)

Every week

Every month

Buscar un vídeo por la hora cada semana (solo puede buscar dentro de un mes)

Buscar un vídeo por la hora cada mes (solo puede buscar dentro de un mes)

7.1.5 Segunda clase de búsqueda por tiempo A diferencia de la primera clase de búsqueda, el contenido de la segunda clase es diferente:

Pasos:

1. Haga clic sobre el cuadro de la fecha. Seleccione una fecha en el calendario.

2. Seleccione el periodo de tiempo en el que desea Buscar.

Nota:

* Si no selecciona fecha, por defecto buscará en la

"fecha de hoy" * El formato de hora es 24 horas.

Pasos:

1. Seleccione el mes en el que desea buscar.

2. Establezca la hora de búsqueda en el mes actual.

Nota

- * El usuario solo puede buscar vídeos en cada día en un mes.
- * El formato de hora es 24 horas.

67

y el sistema realizará

Time Setting Option date O Every day Every week O Every month 2011 Year Month Everyweek 🗹 🗄 ▼Ψ VI ☑六 00:00:00 🕂 23:59:59 To

Time Setting Option date Every day Every week Every month 2011 Everymonth To 31 Day Da 00:00:00 23:59:59 To

Pasos:

- 1. Seleccione el mes en el que desea buscar.
- 2. Seleccione el rango de fechas en el mes actual
- 3. Especifique un periodo de tiempo

Nota

- * La búsqueda no puede ser mas larga de 1 mes * El formato de hora es 24 horas

Pasos:

- 1. Seleccione el año en el que desea buscar
- 2. Seleccione rango de fechas en el mes actual
- 3. Seleccione periodo de tiempo

Nota

- * La búsqueda no puede exceder de 1 año según el mes de búsqueda.
- * El formato de hora es 24 horas

7.1.6 Configuración de eventos. Según la naturaleza del evento es necesario una o varias opciones

7.1.7 Save as tras seleccionar el modo haga clic

Save as y el sistema guardará

las condiciones de grupos ABCDE (vea capitulo 7.2.1)

7.1.8 Search (Buscar) Tras establecer condiciones, haga clic

La búsqueda solicitada.

7.1.9 Cancel (Cancelar) Haga clic

para borrar las condiciones establecidas. Cancel

Search

7.2 Zona de condiciones en búsqueda

La principal función es ① Buscar basado en una condición existente previamente ② Leve modificación de las condiciones básicas existentes para comenzar la búsqueda. Es recomendable que las condiciones que se utilizan con frecuencia se guarden como un grupo.

7.2.1 Condiciones de grupos El sistema permite hasta 5 condiciones. Llamadas ABCDE para indicarlas por separado. Las diferentes letras indican si están o no activadas

Posición vacía: No existe una condición previa. No puede ser seleccionada

Grupos con condiciones pre existentes: si puede ocupar estas condiciones

Seleccionar grupos de condiciones: Tras establecer las condiciones de búsqueda el sistema mostrará los resultados actualizados. El usuario puede buscar en el orden que necesite, modificar condiciones o cancelar las condiciones previas.

7.2.2 Buscar Busca basado en unas condiciones

7.2.3 Borrar Elimina unas condiciones previas

7.3 Zona resultados de la búsqueda

Las funciones principales son: ①mostrar los resultados ② añadir alguno de los resultados a la lista de Reproducción.

	Search	Search Results List:									
	1421										
			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	12_01_01_718_6401.con	2011-03-10	12:01:01:718	12:06:01:703	00:04:59	13244	
			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	12_06_01_734_6401.con	2011-03-10	12:06:01:734	12:11:01:703	00:04:59	13240	7.3.2 Detalle del fichero
	M		D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	12_11_01_750_6401.con	2011-03-10	12:11:01:750	12:16:01:718	00:04:59	13241	
			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	12_16_01_765_6401.con	2011-03-10	12:16:01:765	12:21:01:718	00:04:59	13241	7 3 3 Total de ficheros
			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	12_21_01_765_6401.con	2011-03-10	12:21:01:765	12:24:00:609	00:02:58	7901	7.5.5 local de licheros
721 Usedan			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	14_13_52_015_6401.con	2011-03-10	14:13:52:015	14:18:51:984	00:04:59	10414	
7.5.1 Header			D:\AVMS_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	14_34_04_265_6401.con	2011-03-10	14:34:04:265	14:38:11:234	00:04:06	10948	
			D:\AVMS_REC\2011\03\10\CHA	Manual recording	11_55_37_109_0001.con	2011-03-10	11:55:37:109	11:58:42:390	00:03:05	8238	7.3.4. Añadir a
			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Manual recording	11_59_09_328_0001.con	2011-03-10	11:59:09:328	12:14:09:359	00:15:00	39794	
2 File details 🔸 🗕			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Manual recording	12_14_09_390_0001.con	2011-03-10	12:14:09:390	12:24:01:125	00:09:51	26119	7 3 5 Borrar
			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	14_13_03_734_6401.con	2011-03-10	14:13:03:734	14:18:03:703	00:04:59	10468	7.5.5. Donal
Total files			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Motion detect	14_34_04_265_6401.con	2011-03-10	14:34:04:265	14:38:11:515	00:04:07	10955	
101011103			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Manual recording	11_55_40_906_0001.con	2011-03-10	11:55:40:906	11:58:42:546	00:03:01	8070	
			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Manual recording	11_59_09_359_0001.con	2011-03-10	11:59:09:359	12:14:09:390	00:15:00	39794	
0041111			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Manual recording	12_14_09_437_0001.con	2011-03-10	12:14:09:437	12:24:01:250	00:09:51	26121	
0.4 Add to •			D:\AVM5_REC\2011\03\10\CHA	Manual recording	14_34_44_593_0001.con	2011-03-10	14:34:44:593	14:38:12:031	00:03:27	9186	1223
2250.14		5	D-LAVMS REC120111031101/HA	Motion detect	12 01 24 984 6401 con	2011-03-10	12-01-24-984	12:06:24:953	00.04.59	17600	
1.3.5 Delete											
	Total fil	es:24									

7.3.1 Cabecera: Muestra información de cada columna. Haga clic sobre primera columna para ordenar

7.3.3 Total de ficheros. Muestra total de documentos y tamaño

7.3.4 Añadir a. Tras seleccionar ficheros en los resultados haga clic en Add to y el sistema los añadirá a la lista de reproducción en el menú principal con el modo **FilePlay**

7.3.5 Borrar. Elimina los ficheros seleccionados de la lista.