NVR

Guía usuario

Junio, 2015 Rev1.0

1. Resumen del producto

El NVR es un grabador en red capaz de grabar hasta 4 cámaras en calidad HD.

Las principales funciones son::

- 1) Compatible con la serie M y X de Wansview, para buscar cámaras, moverlas y otras funciones.
- 2) Compatible conexiones P2P
- 3) Incluye sistema operativo propio con bajo consumo para una larga estabilidad
- 4) Compatible ONVIF revisión 2.2;
- 5) Permite hasta 4 canales 720P grabación. Permite ver video en directo y reproducir
- 6) Permite grabar y hablar
- 7) Permite disco duro hasta 4Tb (no incluido)
- 8) Incluye servidor WEB con una fácil configuración.

2. Contenido

El contenido habitual del producto es

- 1x NVR (No incluye disco duro)
- 1x adaptador alimentación 12V
- 1x Ratón USB
- 1x cable HDMI
- 1x cable ethernet
- 1x kit tornillos
- 1x CD

Versión sPoE incluye

- 1x NVR(No incluye disco duro)
- 4x cámara IP 720P
- 1x adaptador alimentación 12V
- 1x ratón USB
- 4x convertidor cable sPoE
- 1x kit tornillos
- 1x cable HDMI
- 1x cable ethernet
- 1x CD
- 1x guía de instalación

3. Apariencia dispositivo

3.1 Apariencia NVR



Imagen 1

En el frontal tiene tres indicadores led: rojo, azul y verde Rojo: Indica el NVR tiene alimentación y esta encendido; Azul: indica esta realizando una grabación; Verde: Indica se ha conectado en red local

Nota: El frontal panel de las diferentes versiones de NVR son iguales

3.2 Conexiones NVR



- 1) Alimentación DC 12V;
- 2) Puertos USB para conectar ratón USB y memoria USB;
- 3) Conector RJ45 para conectar NVR a Internet
- 4) Puerto HDMI para conectar con un TV
- 5) Salida VGA : utilizado para visualizar en un monitor VGA;
- 6) Salida de audio: utilizado para conectar un altavoz externo;
- 7) Entrada de audio: utilizado para conectar un micrófono externo;
 - 8) Botón reset : utilizado para volver a los valores iniciales de fábrica.

1.1. Puertos NVR Modelo PoE



- 1) Alimentación DC 12V
- 2) Puertos USB para conectar ratón o memoria USB
- 3) Puerto HDMI para conectar con un TV
- 4) Salida VGA : utilizado para visualizar en un monitor VGA
- Salida de audio: utilizado para conectar un altavoz externo Entrada de audio: utilizado para conectar un micrófono externo;
- 6) Botón reset: restaura los valores de fábrica.
- 7) Puerto POE: solo utilizado para cámaras POE de Wansview. No permite conectar otros dispositivos
- 8) Conector RJ45 para conectar NVR a Internet

Nota:

- El modelo S-POE permite hasta 5 salidas. Una para salir hacia el exterior y otras 4 para cámaras IP
 - Los 5 puertos de 5 S-PoE son para uso privado. Solo para cámaras con protocolo PoE

4. Comenzando a trabajar con el NVR

- 1) Adquirir un disco duro con conexión SATA (máximo 4Tb)
- 2) Instalar el disco duro quitando la cubierta del NVR y conectando el cable de datos y alimentación, tras ello fijar con tornillos y volver a poner la tapadera.





Imagen 5

3) Conecte el NVR a Internet, a las cámaras Wansview de la serie M o X y a la alimentación.

El esquema de instalación para ambos modelos de NVR es:

Modelo habitual como imagen 6









Imagen 8

5. Funciones básicas NVR

Puede mover el ratón para manejar el ratón. Las funciones básicas son::

- Clic con el botón derecho aparecerá un menú contextual.
- Registre con su nombre usuario
- Botón izquierdo selecciona algunas funciones.
- Desde el teclado puede introducir algunos caracteres.
 Nota: el botón derecho del ratón se utiliza para volver o quitar

5.1 Navegador

Al acceder al menú se mostrarán los siguientes botones:

	Grabando	P	Alarma
<mark>-&</mark>	Cerrar visualización	C.	Terminar de hablar
-{ })	Escuchar	Ō	Hablar

5.2 Menú de navegación

El significado de lo botones son: Menú principal / Reproducción rápida / Modo grabación / Ver 1 cámara / ver 4 cámaras / Salir del menú / cerrar sistema



Imagen 8

5.3 Registro

Haga clic en el botón derecho para seleccionar menú principal y poder registrarse. Nombre usuario por defecto es **admin** y contraseña **123456**

Syste	em Login
User Name Password	admin v
ОК	Cancel

Imagen 9

5.4. Menú principal



Imagen 10

General

Idioma de sistema, hora, configuración IP, manejo de disco duro, bloqueo de pantalla, manejo de la duración.

> Configuración de canal

Configura visualización canal, protocolo LAN, bitrate, imágenes por segundo, y parámetros de la cámara

Plan de grabación

Establece un plan de grabación para cada canal

> Network

Configura protocolo HTTP, TCP, Puerto, UPNP y DDNS.

5.4.1 Configuración general

Puede hacer alguna configuración básica antes de conectar la cámara en este apartado

Language setting (Idioma): Inglés / Chino

Auto Logout (apagado automático): hasta un máximo de 60 minutos Pack duration (duración): hasta 90 minutos

	Main	Menu			
General Sel All	Record	d Plan	Network		Syste
Language		EN	GLISH		v
System Time		2015-04	4-24 10:05:2	21	**
Networking Type		D	HCP		W
IP Address	192	- 168	- 3	- 10	7
Gateway	192	- 168	- 3	- s - st	
Subnet Mask	255	- 255	- 255	- 0	į
First DNS Server	202	- 96	- 134	- 33	3
Alternate DNS Server	192	- 168	- 1	- 2	
HDD Full		Ov	erwrite		W
Auto Logout	(đ	0]min.
Pack Duration	f f	ç	0		min.

Imagen 11

5.4.2 Configuración de canal

Puede buscar cámaras conectadas en la misma red local del NVR y establecer el bitrate e imágenes por segundo

Protocolo de búsqueda: compatible con la gama M y X. Compruebe su cámara pertenece a esta gama

 HY_X_IPC : Gama X

HY_M_IPC : Gama de cámaras M

Nota: Utilice el botón **IPC Encodset** para guardar los cambios tras modificar los parámetros

		Main Menu				
General	Sel All	Record Plan	Network	System		
Channel Protocol IP Address Port User Name Password MAC Address	Channel 1 Protocol HY_X_IPC IP Address 192 168 3 116 Port 80 User Name admin Bit Rate Control FRI_STREAM V Password eeeee Bitrate Volum 4096Kb/s V MAC Address D8:A3:C3:A4:D5:A1 Frame Rate(FPS) 25 V					
0 Device In Protocol HY	fo MAC Address	Sender	IP Address Po	IPC Encodset		

Imagen

5.4.3. Plan de grabación

El plan de grabación esta calculado para 7 días a la semana durante 24 horas **Tipo de grabación:**

Regular record : incluye grabación y grabación manual

Alarm record: incluye grabación por detección de movimiento y grabación por detección de sonido

Copy : Copia configuración a otro canal Nota:

- > Por defecto el NVR graba de forma continua 7 días a la semana , 24 horas
- Necesita activar la función de alarma para se realice la grabación al detectar movimiento

Main Menu							
General	Sel All	Record Plan) Network	System			
Channel C	Channel <u>1</u> Planned recording type <u>Regular</u>						
Planned recording type Regular 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sun. Mon. Mon.							

> Tipo de grabación: A : Alarma, R: Regular

Imagen 13

5.4.4. Configuración de red

Puede modificar los siguientes parámetros.

- Puerto TCP, y puerto, HTTP
- Puerto UPNP
- > DDNS (Dyndns, NO-IP, Oray)

Nota:

- 1. La función UPNP no esta activada por defecto. Si lo necesita puede activarla. Tras activarla no puede modificar los parámetros de puertos manualmente
- 2. Compurebe su router tenga tambien la función UPNP activada
- 3. Incluye una direcciónDDNS gratuita por parte del fabricante

	Main Menu		
General Sel All	Record Plan	Network	System
Port		*	
		*	
		ОК	Cancel

Imagen 14

5.4.5. Manejo del sistema

Puede modificar los siguientes parámetros

HDD management: Consulta estado del disco duro, formatea disco duro.

Display: puede configurar parámetros de salida VGA-HDMI

Record backup: puede hacer una copia de la configuración en una memoria USB **Account management:** permite administrar usuarios acceden en distintos niveles: administrador, operador y visitante

Default: Restaura a los valores originales de fábrica

Auto Maintain: Ejecuta un mantenimiento

Alarm Set: El NVR le avisa cuando no funciona de forma correcta

Upgrade: es posible actualizar sistema mediante actualización por USB



Imagen 15

5.4.5.1. Menú visualización

Transparency: puede establecer un nivel de transferencia Channel Name(Nombre canal)/Time (Hora) /Channel (Canal) / Display:OSD **Boot Guide:** Iniciará el asistente tras arrancar el NVR y le permitirá configurar las cámaras con el grabador

	Display
Transparency	Opacity Channel Name Modify
Time Display	Channel Display 📈
Boot Guide	
Resolution	1024×768 @60H2 ▼
	Default OK Cancel App.

Imagen 16

5.4.5.2. Copia seguridad

Puede hacer una copia de seguridad en una memoria USB de la configuración de su NVR

Nota: el NVR detecta un máximo 32Gb USB

Ype All Channel 1 tart Time 2015 04 24 00:00:00 Remove All and Time 2015 04 24 10:09:57 Add 2 CH Type Start Time End Time Size(KB) 1 1 R 15.04.24 09:21:51 15.04.24 10:09:57 791696	Selected Device	sdf1(USB D	ISK)	
itart Time image: 2015 + 04 + 24 00 : 00 : 00 Remove All ind Time image: 2015 + 04 + 24 10 : 09 : 57 Add 2 CH Type Start Time End Time Size(KB) 1 1 R 15.04.24 09:21:51 15.04.24 09:20:59 125296 2 1 R 15.04.24 09:21:51 15.04.24 10:09:57 791696	Туре	All y Ch	annel 🚺 🚽	
Ind Time Image: [2015 - 04 - 24] 10 : 09 : 57 Add 2 CH Type Start Time End Time Size(KB) 1 I R 15.04.24 09:14:01 15.04.24 09:20:59 125296 2 I R 15.04.24 09:21:51 15.04.24 10:09:57 791696	Start Time 📃	2015 . 04 . 24	00:00:00	Remove All
2 CH Type Start Time End Time Size(KB) 1 ☑ 1 R 15.04.24 09:14:01 15.04.24 09:20:59 125296 2 ☑ 1 R 15.04.24 09:21:51 15.04.24 10:09:57 791696	End Time 🛛 🧰	2015 - 04 - 24	10:09:57	Add
	2 □ CH Type 1 ☑ 1 R 2 ☑ 1 R	Start Time 15.04.24 09:14:01 15.04.24 09:21:51	End Time 15.04.24 09:20:59 15.04.24 10:09:57	Size(KB) 125296 791696
	PageUp Pa	geDown Sel	ect/Cancel back-up d	

Imagen 17

5.4.5.3. Manejo cuentas

Tras el dispositivo funcione correctamente puede acceder con su nombre de usuario y contraseña

Existen 3 niveles usuario **admin** y **123456** es el administrador con los máximos privilegios.

Usuario **user** es utilizado por el sistema y no puede borrarse.

El nombre de usuario no puede modificarse. Solo puede modificar la contraseña.

-			Account		
	3 1 2 3	User admin user default	Group admin user user	Status Login Local Normal Default User	
	Add	User Modif	y User Password	[ОК

Imagen 18

5.4.5.4 Restaurar valores por defecto

Puede hacer clic sobre todas o parcialmente para restaurar los valores iniciales Default Please select setting entries that you want to default. Sel All \checkmark Base $\overline{\mathbf{v}}$ |_Plan V System Config Abnormity Net Config Auto Maintain \sim Cancel OK App.

Imagen 19

5.4.5.5. Alarma por configuración anormal

Puede indicar en que casos avisarle: Si no tiene espacio en disco duro o no tiene

disco duro. Desconexión de red. Conflicto de IP o error en el disco duro.

AI	bnormity
No Disk	🗹 Show Message 🛛 🗹 Buzzer
Disk No Space Less 20 %	Show Message Buzzer
Net Disconnection	Show Message Buzzer
IP Conflicted	Show Message Buzzer
Disk Error	Show Message Buzzer
	OK Cancel App.

Imagen 20

5.5. Reproducción rápida

La reproducción rápida (QuickPlay) reproduce el video por el tiempo. Puede seleccionar el momento desea reproducir

Puede acceder a la reproducción por los accesos directos aparecen en la parte derecha



Imagen 21



Imagen 22

5.6. Accediendo NVR mediante Internet Explorer

Acceda mediante la IP del NVR (dirección IP: puerto por defecto 80). Nombre usuario **admin** y contraseña **123456** por defecto



Imagen 23



Imagen 24

Nota:

- > Compruebe instalar ActiveX durante la primera instalación
- Botón para cambiar strem: por defecto en la visión remota se cambiará al segundo stream

Segundo stream

Primer stream

0	Þ 🔊	Cam 01
0	>	Carn 02
0	>	Cam 03
0	D	Cam 04