

Instrucciones operativas NVR

Por favor, lea con detenimiento esta guía antes de comenzar a usar su grabador NVR



Modelo: AHR004NA Modelo: AHR008NA Modelo: AHR016NA



Modelo: AHR004NB Modelo: AHR008NB Modelo: AHR016NB



Modelo: AHR32

Gracias por adquirir este producto en www.zoominformatica.com



Avda. Gutierrez Mellado, 250 30500 Molina de Segura - Murcia



Diagrama de conexiones

Cámara (no incluida en el DVR): Encargada de tomar las imágenes
Conexión cámara BNC: Conexión de salida en la cámara CCTV
Puerto BNC en DVR: Conexión de entrada con la cámara CCTV a través de cable
Grabador DVR: Encargado de convertir las imágenes analógicas en digitales
Router: Permite de manera opcional enviar las imágenes a otros usuarios a través de Internet

Símbolo	Indicaciones
DC 12V	Conexión de alimentación externa
USB	Puerto de conexión para disco externo USB, mouse, etc
LAN	Puerto conexión a Internet
HD-OUT	Puerto salida de vídeo HDMI (opcional en algunos modelos)
VGA	Puerto salida de vídeo monitor VGA.
AV-OUT	Salida de vídeo analógica
AUDIO IN	Entrada de audio analógica RCA
AUDIO OUT	Salida de audio. Utilice la salida RCA para conectar un dispositivo de audio como altavoces, etc.
BNC	Puerto de entrada de señal analógica de cada cámara
RS485	Conexión de entrada-salida para funciones de alarma, PTZ

Conexiones traseras

Descripción del menú principal

Network	App para el móvil, redes, correo electrónico, servicio de red
Mode switch	Digital, redes, analógico, híbrido
Info	Versión, logs, información de almacenamiento
Record	Codificación, grabación, reproducción
Alarm	Detección de movimiento, perdida de vídeo con alarma, etc
System	General, pantalla, titulo de canal, almacenamiento, etc

1. Login en el sistema

Al encender su grabador NVR, se le solicitará introducir los datos de una cuenta de usuario. El usuario inicial es "admin", sin ninguna contraseña. Pulse en el botón "OK" para continuar.



★ When you install the new hard disk,you should format storage first. Right-click <u>"Main Manu→System→General→Storage"</u>. Choose the Hard Disk, click <u>"Format Storage"</u>. As picture shows:

2. Formatear el disco duro

Cuando instala un nuevo disco duro, es necesario formatearlo antes de su uso.

Acceda a Main Menu \rightarrow System \rightarrow General \rightarrow Storage

Seleccione el disco duro y haga clic en "Format Storage". Cualquier información que pudiera contener este disco duro, será totalmente eliminada.

3 Record Mode

* Choose <u>"Record Mode"</u> by right-click the mouse, the DVR records 24 hours by default. As picture shows:



3. Modo de Grabación

Seleccione "Record Mode" con el mouse. El grabador NVR realiza grabaciones durante 24 horas por defecto.

Motion detect: Grabación por detección de movimiento. Schedule: Grabación en un horario. Puede regular y controlar un periodo de tiempo, distingue entre modo usual, alarma y detección de vídeo Manual: Grabación manual al seleccionar el usuario Stop: Detiene la grabación.



*Right-Click mouse ,choose the channel and date that you want to play. And Click the <u>"Search"</u>. As pictures show:

		×
Main Menu		Read/Write
Guide		
Quick set		< May 🔻 2017 >
Record Mode		Su Mo Tu We Th Fr Sa
Play Back		7 8 9 10 11 12 13
PTZ Control		14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HighSpeedPTZ		
Alarm Output		
Color Setting		
Logout		12345578
View 1 ►		
View 4 ►		
View 8 🕨	A 1 0 2 6 5 0 7 0 0 10 11 10 10 16 15 10 17	10 10 00 01 00 00 01
View 9 🕨		
	Sync Mode 🛛 All 🖾 Regular 🖾 Alarm 🖾 Manual	24 Hr 2 Hr 1 Hr 30 Min

4. Reproducción

Haga clic con el botón derecho del mouse, seleccione el canal y fecha que desea reproducir. Haga clic en "Search".



5. Configuración Correo Electrónico

Haga clic con el botón derecho del mouse, seleccione "Network settings → Email".
Haga clic en "Enable", seleccione "SMTP Sever".
Introduzca Nombre de usuario, Contraseña y Receptor.

Por último, haga clic en "OK" para aceptar la configuración.

Nota: Tras seleccionar un servidor SMTP, se mostrará automáticamente el sufijo del buzón de correo. Compruebe que los datos de su cuenta de correo electrónico son correctos antes de hacer clic en "OK".





Network setup

1. Connect internet, Right-Click and Choose the<u>"Network settings→Network"</u>. Choose <u>"DHCP Enable"</u>, Then Click "ok". As Pictures show:

	Net	work			
Phone app]	
Network	Net Card	Wire Netcar V DH	CP Enable		
🖂 E-Mail	IP Address	192 · 168 · 1 · 184]		Default ID address: 192 168 1 X
🎝 NetService	Subnet Mask	255 · 255 · 255 · 0]		Subnet Mask 255 255 255 0
	Gateway	192 · 168 · 1 · 1]		Gateway:192.168.1.1
	Primary DNS	114 · 114 · 114 · 114]		
	Secondary DNS	8 · 8 · 8 · 8	Ì		
	Network Test	Advanced	-		
					Click left button "OK"
	1	OK Cancel App	lication		

6. Configuración de red

Mediante esta configuración puedes establecer manualmente una dirección IP donde esté conectado el DVR en tu red local

1. Conecte un cable de red desde el NVR con el Router para tener conexión con Internet.

Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione "Network settings \rightarrow Network".

Seleccione "DHCP Enable" y haga clic en "OK".

Dirección IP por defecto: 192.168.1.x

Máscara: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.1.1

Haga clic en el botón "OK" al terminar

2.Click <u>"Phone app"</u> and check <u>"network status</u>", when is showing <u>"connected"</u>, dvr was successfully connected the network. As picture shows:

	Network	
 Phone app ⊗ Network ∞ E-Mail ♣ NetService 	Enable Network Status Connected Computer address www.xmeye.net Device ID number 5a1a60f921c7f889	
	iphpne APP Android APP Device ID number	IOS Mobile QR Code Device SN.NO
	OK Cancel	Android Mobile QR Code

6.1 Acceso desde APP

Es posible acceder desde un teléfono móvil y una APP a las grabaciones de la cámara y las imágenes en directo. Para ello es necesario seguir los siguientes pasos:

Haga click en "Phone app" y verifique "network status".

Cuando muestre el mensaje de "connected", su NVR estará conectado a la red.

Código QR para móviles Apple iOS. Número de serie del dispositivo. Código QR para móviles Android.



3.Open the smart phone, Scan the specified QR code,download and install APP. As picture shows :



IOS APP

(Iphone users recommend using the UC browser or Wechat)

3. En su teléfono móvil Apple iOS, escanee el código QR para descargar e instalar la APP.



Android APP

(Android user recommend using the UC browser, Don't use Wechat $\ \)$

Si utiliza un teléfono móvil Android, debe escanear su código QR para descargar e instalar la APP.

4.Open the icon of <u>"XMEye"</u> (a), click <u>"Local login"</u>, no need to register. As picture shows:



4. Abra el icono de la app "XMEye", haga clic en "Local login". No necesita registrarse.

5.Click top right corner <u>"+"</u> to add device and input <u>"Input name \rightarrow Device</u> <u>ID \rightarrow No password</u>". As picture shows:



5. Haga click en el icono "+" situado en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo. Seleccione "Input name \rightarrow Device ID \rightarrow No password".

1) Pulse en icono "+" situado en la parte superior derecha.

- 2) Añada un nombre al dispositivo.
- 3) Series Number IN XVR \rightarrow Chequear red \rightarrow App para el móvil \rightarrow ID del dispositivo.

4) Haga clic en "OK".

5) Haga una búsqueda rápida en su red local cuando se conecte a la red WiFi.

6.Choose device list, open the added device. As picture shows:



6. Seleccione la lista de dispositivos, abra el dispositivo añadido.

7.Open the channel to remote control. As picture shows:



7. Abra el canal para control remoto. Seleccione el dispositivo añadido y haga clic en "start preview" para ver el vídeo de la cámara

zoominformática



Remote of Computer

1.Search <u>"www.cd-ipc.com/xmeye"</u> in Browser,click <u>"CMS"</u> software, download the software and install it. As picture shows:



7. Acceso remoto desde un PC

1. Acceda a "www.cd-ipc.com/xmeye" desde su navegador web y haga clic en "CMS". Descargue el software y proceda a instalarlo, haciendo click en "Download Now"

ogin	x
User Name	super
Password	
	Save Password Auto Login

2.Open "CMS" 4, user name is "super", No password. As picture

2. Abra el software "CMS", el nombre de usuario es "super", sin ninguna contraseña.

Nombre de usuario: "Super" Contraseña:

Haga clic en "Login"

shows:

3.Click <u>"System \rightarrow Device Manager \rightarrow Cloud \rightarrow Add device ID, NO Password, Choose OK. As pictures shows:</u>

1	☐ ShowAdde	dDevice IP S	iearch IPV6Sear	ch Add Device EditD	evice
Device	OnvifSearc	h	-1		
LoginT	ype I IP Add	iress 🔽 Dom	iain 🗆 ARSP		5
Serial	ID D		_		
User N	lame admin		Password		
Zone	123		_		
Vendo	r H264DVR		-		
	Γ	OK	Can	cel	
	E				

3. Haga clic en "System \rightarrow Device Manager \rightarrow Cloud \rightarrow Add device ID". No introduzca ninguna contraseña. Por último, haga clic en "OK" para aceptar.

Introduzca el nombre del dispositivo Haga clic en "OK" Nota: Puede buscar la IP de su grabador NVR en su red local y agregar el dispositivo.

4.Click Certain device in top left corner, click the device just added, Double left Click mouse to view certain channel, then can monitor the DVR On Computer. As pictures shows:

Device					lonitar			Time
¥ 192 168 1.10 ¥ 192 166 1.105 ¥ 197 166 1.105			H.20	ia dar		964 DWI	R H.264 DWI	10:40:45 2817:04:28 CPII : 7%
	HR.20	4 BMR	88.96	6 988		ass dimi	R H.266 DMR	
	H.20	H BWR	11.24	a dan	86.	194 BMI	R H. 202 DMR	Zoon E Focus Dis
	HR.20	a dhe	H.94	ic data	86.	NAC DIN	R H.200 DM	
					25	36 64	X 🐗 💷	O PTZ
	1130 Vido Matan Video Matan Video	Uate 2017 01 20 101 2017 04 20 101 2017 04 20 101	Utrat 0(11 102. 0(11 192. 0(13 192. 0(13 192.	8 (5 158, 1, 154 - 1 158, 1, 154 - 1 158, 1, 154 - 1	han User bonie Bonie Winie		Describe Channel 1 Video Motion Channel 1 video Motion Channel 1 video Motion	Color Color System
10 lo	4							Advance

4.Haga click en un dispositivo de la parte superior izquierda, en el recien añadido. Haga doble clic con el botón izquierdo del mouse para mostrar ese canal de video en pantalla.

Preguntas Frecuentes

- P 1: El grabador NVR no inicia con normalidad.
 - Alimentación no compatible.
 - Fallo en la conexión de alimentación.
 - Disco duro dañado o problemas con el cable del disco duro
- P 2: He olvidado la contraseña.
 - Contacte con su proveedor para obtener una nueva contraseña.
- P 3: El grabador NVR se reinicia automáticamente o deja de funcionar enseguida.
 - La entrada de alimentación es inestable o muy baja.
 - El cable del disco duro es erróneo o el disco duro está dañado.
 - Problemas de calor, polvo. Malas condiciones del entorno.
- P 4: Al iniciar, no detecta el disco duro.
 - No está conectada la alimentación del disco duro.
 - Cables del disco duro dañados o mal conectados.
 - Disco duro dañado.
- P 5: No hay salida de vídeo en un canal o en varios.
 - Problemas de software. Por favor, actualice el software empleado.
 - Brillo en la imagen a 0. Por favor, restaure los parámetros por defecto.
 - No hay entrada de señal de vídeo o es muy débil.
- P 6: No puedo encontrar los ficheros de vídeo en modo de reproducción local.
 - Los cables del disco duro están mal instalados.
 - El disco duro está roto.
 - Actualice el software.
 - Los ficheros de vídeo han sido sobre escribidos
 - No ha activado la función de grabación.
- P 7: No hay señal de audio en la ventana de reproducción.
 - No ha activado el audio.
 - Cable de audio roto o mal instalado.
- P 8: Se muestra la hora o la fecha mal.
 - Mala configuración de la fecha o la hora.
 - La batería no está bien instalada.
 - Voltaje bajo.
- P 9: El grabador NVR no puede controlar el movimiento PTZ de la cámara.
 - Hay un fallo en el PTZ de la cámara.
 - Mala configuración, conexión o instalación del PTZ.
 - Mala configuración en la función PTZ del NVR.
 - No coinciden los protocolos PTZ del grabador NVR y la cámara.
 - Hay mucha distancia.

zoominformática