



5.1 Modo EZ (modo por defecto)

Pulsa el botón "RESET" durante al menos 5 segundos y al observa como el led parpedea rápido sigue los pasos del asistente para indicar la red WiFi a la que se conectará



5.2 Modo AP Presiona el botón reset durante al menos

5 segundos con un punzón. Después de parpadear rápido vuelve a pulsar hasta que el led parpadee lento.

Elige el modo AP desde la parte superior derecha. Sigue las instrucciones del asistente para conectarte a la red WiFi abierta que emite el sensor y conectado a ella puedas indicarle los datos de tu red WiFi para que realice la conexión

6



6. Tras conectarse a la red comprueba su funcionamiento

※ Aléjate del dispositivo durante al menos 30 segundos y al acercarte te detectará el sensor iluminándose un led y enviando un aviso en la APP

 ※ Si existe un movimiento continuo en su zona de detección solo avisará una vez

*Lea este manual antes de utilizar el producto

8

