I Conexión del hardware

Durante su instalación por primera vez conecte el Router con cable como muestra la imagen Usuarios de ADSL pueden seguir los pasos 1,2,3,4 y usuarios en red local pasos 2,3,4 y conectar cable de red a WAN

Guía instalación ADSL access **Router WiFi** I AN access Wonect R658a



Il Configuración de ordenador

Siga los siguientes pasos para conectarse con un ordenador con cable directamente al router

Configuración en Windows 7 / Vista 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Panel de control \rightarrow Centro de recursos

compartidos → Modificar configuración adaptador → Conexión de área local \rightarrow Conexiones de área local \rightarrow Seleccione propiedades. Pri+Com Pris Come Media State. Duration: Speed: Details...

> 4 Inner

Strapeters Studie Dayrose

2. Haga clic en "Guide Next Step" en la página de inicio.



2. Doble clic en "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

You can get IP actings easigned the capability. Otherwise, you ne

3. Seleccione "Obtener una dirección IP automáticamente" v "obtener DNS automáticamente"

Frecuencia: 2.4 – 2.4835Ghz Velocidad: 300Mbps Estandard: IEEE802.11b/g/n



Configuración para Windows 2000/XP:



2. Clic en "Conexión de área local" seleccione

Quick Guide

Quick quide Fast configuration

Quick guide

Guide Quit

3. Doble clic en "Protocolo Internet Versión 4 (TCP/IPv4)'



Guide Next Step

4. Seleccione "Obtener una dirección IP automáticamente" y haga clic en OK



III Configuración básica del Router

Search for Computers.

Disconnect Network Drive

Map Network Drive

Create Shortcu

Delete 1

Rename

1

Login

1. Acceda mediante su navegador como Firefox, Internet Explorer, Google Chrome,.. a la dirección 192.168.5.1

Authorization Required

Please enter your username and password.

Reset

Username	root	
Password	•••••	1

3. Desde aquí puede configurar el puerto WAN y los parámetros WiFi según sus necesidades. 3.1 Si el puerto WAN lo conecta directamente con un Router en el

puerto LAN, seleccione Protocolo WAN y en el siguiente paso "DHCP". Haga clic en "Guide Next Step"

VAN Protocol	dhop		
MAC	74:18 db 63:05:42	the default man menerally	
		in second man generally	

3.2 Si se conecta mediante ADSL seleccione "ppoe" y escriba su nombre de usuario y contraseña de acceso. Haga clic en " Haga clic en "Guide Next Step" para finalizar.



Guide Quit

Guide Last Step 13 Guide Next Ste

After connection finished, please check the indicator:

LED	Indicator status	Description
Power	Bright Blue	Device working
WLAN	Bright Blue	function enabled
LAN	Bright Blue	LAN port connected properly
WAN	Bright Blue	Wan port connected properly
USB (when insert the USB adapter)	Bright Blue	USB adapter connected properly

A

Warning!

1.Please unplug the power and all connections in thunderstorm weather in case the lighting damage.

2.Away from heat, keep ventilation.

3. Protect it from water during store, transport and operate.

- 4 Do use device rated power adapter.
- 5.Place the device on flat and level surface.

•••		~~	••••				•••	•	-	-
1.	Clic	en	m	enú	\rightarrow	"So	car	ı"		

Irei	ess overview	
f use ri	ruter to repeat WIFi, when switch wifi, you should remove the last connection info first	t before rescan and connect, then reboot the device!
1	RaLink 802.11bgn Wireless Controller (ra0) Channel: 5 (2.432 GHz) Bitrate: 300Mbit/s	(3) Scan
	4 400 7 01000000000000000000000000000000	

2. Seleccione red WiFi y "Join Network"

3. No marque "Replace wireless configuration" solo introduzca contraseña de acceso o no la introduzca si no tiene contraseña. Haga clic en "Submit"

MAP 1005 Channel: 6 Mode: Master BSSID: 02:1A:11:F9:99:09 Encryption: <u>WPA2 - PSK</u>	Join Network
GCB Channel: 6 Mode: Master BSSID: 00.0C:43:76:20.08 Encryption: <u>WPA2 - PSK</u>	Join Network
ChinaNet-WP 26% Channel: 11 Mode: Master BSSID: 26:E5:43:BF:CF:50 Encryption: WPA2 - PSK	Join Network
TUOSHI-3F Channel: 11 Mode: Master BSSID: 00-22:AA:CF:33:6A Encryption: WPA2 - PSK	Join Network
ChinaNet-SUpK	3 Join Network

configuration	Ø OD NOT tick here when use router to repeat WFi,tick only when use external USB wfi adapter
VPA passphrase	
	Input relay will password.
Name of the new	wwan
network	keep default is ok!
Create / Assign firewall-zone	🔿 tan: tan: 📰 🙊
	🖲 wan: wan: 🔛 wwan: 🚊
	unapscified -or- create:
	keep default is ok!

4. No modifique otros parámetros por defecto y pulse "Save & Apply"



5. Haga clic en "Network" - > "interfaces" para comprobar si ha obtenido una dirección IP

Interface Overview Network Status Actions



6. Para cambiar a la nueva red, elimine la primera red. Vuelva a escanear y conecte con la nueva red.

R	RaLink 802.11bgn Wireless Controller (ra0) Channel: 6 (2.437 GHz) Bitrate: 144 Mbit/s		Scan
	SSID: TuoShi-630540 Mode: Master 100% BSSID: 74.F8.DB.63.05.40	🛃 Edit	Remove
	SSID: XMAP Mode: Client 100% BSSID: 02.1A.11:F9.99.09	Z Edit	Remove

V. Repetir señal con un adaptador USB (solo versión con conexión USB)

Nota:El router es compatible con adaptadores WiFi con chipset ralink 3070, 3072, y realtek 8188RU

1. En algunos casos es necesario conectar el adaptador USB antes de encender el router, o puede no ser reconocido. Tras iniciar el router acceda a la configuración y en la parte superior si ha reconocido el adaptador wifi haga clic en el botón Scan



2. Localice su red WiFi y haga clic en "Join Network"

TUDSH-3F Channel: 11 Note: Vaccer BSSB: 01 22 AA-CF 33 5A Encryptice: 10PA2 - PSA	🔛 Julia Networ
AP Test Channel: 6 Mode: Name 855/01 CAGAR? DA CE 14 Encryption: WPA2 - P54	E Juin Nation
WERDE WERDE Oranaul: 11 (Made: Maxter) ESSID: CE 10.05 S0 E112: Decemption: VEN2-P5K	an Join Network
# TPLINC_210760 T25 Owned: 21 Mode: Name (8550), 0550 4C 21 07651 (Exception: mixed 8550/0542-958)	🗿 Join Network
ChinaMet-WP Deared: 111 Mode: Nation: 25580; 2015-13 EP CP S1 (December: 2015)2-2530	an Network
Tuo 81643/0548 Onesed: 71 Mode: Norte (18550; 141905) 03.8548 (18xyptiles open	😝 Join Network
Tooshi AP_7E40 Obesed: 11 Mode Washer (8550) ID 12 03 39 70 40 (Decryptice) spor-	😝 Join Network
diametric Chinakies SUpR Chanadi 12 (Made Master 18550) 70 8921 Di 40 54 (Kengaline educt DPA/M932, P3K	🔯 Jon Networ
En Chinalitet (BQS Diseased: 12 Mode: Marter (BSSR): CCSI (6:08 20.34 Serregative: scient (1993/09/82 - PSK	a Jon Network
SPARTA	an Jun Network

3. Introduzca contraseña correcta y haga clic en Submit 4. No es necesario modificar otros parámetros. Haga clic en "Save & Apply"

		Device Comgan	auon		
		General Setup A	Advanced Sattings		Unders Exactly
OIN Networ Replace wireless configuration WPA passphrase	k: Settings	Status	Moder Client \$500. AP Test ps, B5500: C46.48 T8A: C5.41 Encryption: - Channel: 1: (24.03.04); Ta Prover: 0.08m; Signal: 0.40m; Nacise: 0.08m; Ditrate: 0.0360%; ICountry: CN	1990 Hule 1990 Netson	al fan Geologies Geologies Geologies Geologies Geologies Geologies Geologies Geologies
Name of the new network	worst.	Winalass naturark is enabled	Disable		II years
Create / Assign frewall-zone	O Inn: Lat. 27 (B)	Channel	6 (2.437 GHz) •		
	 water laws to competence on competence 	Transmit Power	30 dBm (1005 mb) . ▼		Stars & Appy Stars Trans."
	keep default is old				
	School Hack in score results				

5. Ahora puede ver la señal WiFi

	RaLink 802.11bgn Wireless Controller (ra0) Channel: 5 (2 432 GHz) Bitrate: 144 Mbit/s		🗋 Scan
	SID: TuoShi-630540 Mode: Master 100% BSSID: 74:F8:DB:63.05:40	🖉 Edit	× Remove
®	External Media Tek/RaLink USB WIFI card (radio0) Channel: 6 (2 437 GHz) Bitrate: 26 Mbit/s		🗋 Scan
	SSID: AP Test Mode: Client	Z Edit	Remove



Haga clic en "Network" "Interfaces" para comprobar ha asignado una dirección IP

VI: Botón reset:

Puede realizar un reset de dos formas diferentes:

1. Con el router encendido pulse el botón reset durante 5 segundo y suelte el botón mas tarde. Al encenderse todas las luces quiere decir el router ha vuelto a los valores originales de fábrica

2. Seleccione "System" - > "Backup / firmware" y haga clic en "Perform reset" para hacer de igual manera el reset