Manual aplicación Android NeoCoolcam





Menú aplicación Android cliente (Compruebe tener conexión a Internet cuando utilice la aplicación)

- 1. Como descargar:
- 1.1 Puede descargarla desde el CD incluido "coolcam1.0.0.2.apk y copiarla a su teléfono móvil para su uso
- 1.2 A través de Google Play store puede descargar la aplicación "coolcamHBP" e instalarla



2. Instalación del software



Icono en escritorio

coolcamhb

Puede instalar el software

All Application Video EBook Wallpaper

coolcamhb

-END-

Install 270 people 2.4M One.Supports P2P functionality Two.Instant-Watch the video Three.Supports PTZ Four.Supports voice

💉 🐨 📶 G 🚮 💼 17:07

×Q

open

Video image

🖬 💝 🐡

Apply to all 1

Cam

HB

Puede buscar la palabra "coolcam HBP"

249 (cool	camh	<u>®</u> Ы			(((•		02:52
() ci	oolcar	nhb						
1 : q V	2 3 V 6		r i	s d t y		7 1	i	° P P
؛ a	® S	# d	s f	* g	ĥ	å j	k	ì
Û	z	, X	с	v	÷	: n	, m	×
	٠			_	•	•	12#	t



En este momento puede abrir la aplicación

3. Menú inicial



3.1. Añadir dispositivos

Método uno: haga clic sobre "clic here to add camera" y a continuación haga clic en el botón de búsqueda "Search". De esta forma buscará cámaras en la misma red local (LAN) que esta el dispositivo móvil conectado, finalmente haga clic en "finish" para finalizar el proceso.

Recuerde: Contraseña por defecto: "admin"

风饮常 4 (三 14:20)	۵	🕼 🔯 🛜 📶 💷 14:23
Cool CAM	Add C	Camera
Click here to add camera	Device Setting	
1 .clic en "add camera"	UID:	can Search
	Security Code:	
	Name: Cam	nera
	2.clic e	n "Search"
	ОК	Cancel

ତ 🖏 ରୁ ବି 📶 🔚 14:30	 S 切, 资 常 叫 (二 14:31)
Add Camera	Add Camera
Device Setting	Device Setting
	UID: EVM1UG6YVAEH9GEMF
Search camera from LAN	Scan Search
SRN1YP7AD9BBW13WENY1 192.168.1.27	Security Code: •••••
SLN1ZU4AC7BB513WE5YJ 192.168.1.36	ок Cancel 5. haga clic en Ok para
EZSHS87YPCK19MEMKR61 192.168.1.158	📲 😬 🔤 🕩 🍨 🏟 🔤 Finalizar
EVM1UG6YVAEH9GEMK7D1 192.168.1.55	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t y u i o p
Refresh	a s d f g h j k l
	$\begin{array}{c c} \hline & \vdots \\ \hline \\$
OK Cancel	符 123 🗊 , 👱 . 中/英 Next

Segundo método: haga clic en "Scan" para escanear el código QR e introducir la contraseña manualmente para finalizar el proceso.

	e e	🔏 🗑 🛜 📶 🔚 14:41
		Add Camera
	Device Sett	ing
	UID:	Scan Search
	Security Code:	
國務務部	Name:	Camera
Cancel		
	ОК	Cancel

Método 3: Introduzca manualmente el número UID en el cuadro de texto de la aplicación.

D Di	发 🖄 🛜 🔳 💷 14:46	D Di	ይ 🗑 🗟 ይ	14:48
	Add Camera		Cool CAM	
Device Se	etting		amera /M1UG6YVAEH9GEMK7D1 hline On Guard	\bigcirc
UID:	SRN1YP7AD9BBW13WE		Click here to add camera	
	Scan Search			
Security Code				
Name:	Camera			

Introduzca el numero UID manualmente

4. Visualizar las cámaras a través de la aplicación

Deslice sobre la flecha para ver mas funciones



5. Descripción de las opciones disponibles



6. Configuración

Haga clic sobre el circulo con la flecha en el interior 💿 para acceder a la configuración



6 .1 Reconnet (Re conexión) Cuando aun con una buena conexión no es capaz de conectar con la cámara, puede volver a realizar una nueva conexión con este botón.

6.2 "Edit camera" (Editar cámara) Puede editar algunos valores de la cámara, como nombre, opciones avanzadas, ... además de otros parámetros.

	🕽 🐔 📶 🔚 15:33					
Edit Came	Edit Camera					
Advanced Setting						
Advanced	d					
Aleam Setting						
Aleam	Aleam					
時間設定						
Advanced						
ОК	Cancel					

6 .2 .1 Advanced setting (Configuración avanzada) Puede modificar algunos valores como: contraseña, configuración de vídeo, configuración WIFI, configuración de eventos, etc ...

Configuración de contraseña

	发 饺 察 机 📼 15:34					
Advance	a Setting					
Security Setting	Security Setting					
Modify Security Code						
Modify Se	curity Code					
Old:	←					
New:	←					
Confirm:	←──					
ОК	Cancel					
Wi-Fi Setting						
SSID: NEO-2.4 Connect	IG_DEMO ted					
ОК	Cancel					

La contraseña por defecto es "admin"

Introduzca la nueva contraseña.

Introduzca la nueva contraseña de nuevo para confirmar.

Video setting (Configuración de vídeo)

Adv	及 囟 豪 vanced Setting	I (== 15:41	o 🖬 o Adv	足 図 📚 💷 💳 15:4 vanced Setting
Video Settir	ıg		Video Settin	g
Video Quality:	Medium		Video Quality:	Medium
Video Flip:	Max	4	Video Flip:	Normal
Environment Mode:	High	4	Environment Mode:	Normal
	Medium			Flip
Wi-Fi Settin	(Wi-Fi Setting	Mirror
SSID:	I		SSID:	Flip & Mirror
	Min	_		
Mana	age Wi-Fi network	s	Mana	ige Wi-Fi networks
			F 10.11	
ОК	Са	ncel	ОК	Cancel

La calidad de vídeo es media, en entornos normales no tiene activada la función espejo y la frecuencia es 50Hz.

WiFi setting (Configuración WIFI)

Haga clic en "Manage Wifi Networks" y seleccione su red WiFi, tras ello solo debe introducir contraseña.

🖲 🖉 🖉 🛱 💷 15:46	ା 🖬 🖉 🖉 🎘 🏹 😭 💷 15:45	9 9:		S & C	् 🗟 ៧ 💷	15:46
Advanced Setting	Advanced Setting	(F	Manage	- Wi-Fi ne	tworks	
woue.	Mude,		- manage			- 1
		N	EO-2.4G_DE	MO		_
Wi-Fi Setting	Wi-Fi Setting	Signal strength: 99 %			- 8	
SSID: NEO-2.4G_DEMO	Manage Wi-Fi networks		s		- 8	
Connected	NTERTE	wire	•••••	a		- 8
Manage Wi-Fi networks			Show pas	sword.		- 1
Haga clic en "Manage WI-EI networks	n NTEST5	Pa	ara finali Intraseñ	zar intr a	oduzca la	а
Event Ootting	qing wei 04			ч т	Cancel	1
Event Setting	NTEST13			1	¥ \$	· ·
Motion Detection: High	*****	· .	1	2	3	×
Notification: Ringtone and Vibrate	NEO-2.4G_DEMO	/	4	5	6	
Recording Setting	ннинини	-	7	8	9	#
OK Cancel	NTESTggggggggggggggggggggggggggggggggggg	符	5	0		÷

Event setting (Configuración de eventos)

En la configuración de eventos, puede seleccionar la sensibilidad de detección desde "off" (Desconectado) hasta Max (máxima), también puede seleccionar el tipo de notificación que realiza la cámara tras detectar movimiento.

Ø 0:	🕼 😟 🧟 📶 💳	16:01	0 O!	久 🕲 🛜 📶 📼 16:11
Adv	anced Setting		Adv	anced Setting
Mana	ge WI-FI networks			
			Event Setting	g
Event Setting	g			
			Motion	High
Motion	High		Detection:	Pingtono and Vibrata
Notification:			Notification.	Ringtone and vibrate
Notification.	Off			Silent
	Low		Recording S	Topes only
Recording S				
	Medium		Mode:	Vibrate only
Mode:	High			Pingtone and Vibrate
_			F	billiar SDGaru
F	Max		Format command	will ERASE all data of SDCard.
Format command	d will ERASE all data of SDCar	d.		
			(
			Device Infor	mation
ОК	Cancel		ОК	Cancel

Recording setting (Configuración de grabación)

Puede seleccionar el tipo de grabación desea realizar, si apagada, cuando detecte movimiento o durante todo el tiempo.

e e	Jance	2 💢 📚 📶 📼 16:12	
	unce	d Octining	
Recording S	etting		
Mode:	ALAR	М	
	Off		
Format command	Full Time		
	ALAR	м	
Device Infor	matio	n	
Model:		C5F0S7Z0N0P0L0	
Version:		5.7.6.2	
Vender:		LO	
Total size:		7369 MB	
ОК		Cancel	

6.3 Alarm Setting (configuración de alarma)

La función "Preset alarm linkage" es utilizada para ir a una posición tras detectar movimiento.

6.3.1 Protección de seguridad

V O 🛠	🗙 🖌 G 📶 😰 11:56	o o:	及该 🗟 机 🖸	14:48
Aleam Settir	ng and a second		Cool CAM	
Alarm Switch:	ON		Camera EVM1UG6YVAEH9GEMK7D1 Dnline On Guard	\bigcirc
Motion Detection: High		Ð	Click here to add camera	
Enter the alarm OFF equipment				
Preset alarm linkage				
Alarm linkage	ON			
Alarm recording sd card	ON			
Deele				
ок	Cancel			

6.3.2 Detección de movimiento.

La sensibilidad de movimiento puede ajustarse desde "Baja" (Low) hasta "Máxima" (Max)

G 📶 🖻 11:59		🤝 9 6: 🐟	() () () ()
		Ale	am Settir
ON III		Alarm Switch:	
		Mation	
		Detection:	High
		Enter the alarm c	OFF
		Preset alarm	OFF
		linkage C	ON
		Alarm linkage	
ON		Alarm recording sd o	card
		D	
ancel		ОК	

Alarm equipment (Entrada de alarma)

Puede seleccionar esta opción si desea conectar en la entrada trasera de su alarma, un sensor de movimiento que sustituya el sensor de la cámara.

💗 Ø Ø 🋸	Ľ	🕽 🕜 察 🛪 G 📶 🖬 12:00
A	eam	Setting
Alarm Switch:		ON
Motion Detection:	High	
Enter the alarm equipment	OFF	
Preset alarm linkage	Close	
	Close	
Alarm linkage	1	
Alarm recording s	2	n
	3	
D	4	n
ОК		Cancel

Preset alarm linkage.

Puede establecer que la cámara se sitúe en una posición determinada tras detectar un movimiento.

Alarm recording sd card (Grabación por alarma en memoria SD).

Puede activar una grabación cuando se active la alarma.

🥃 Ø Ø 🌦	🕼 🕜 察 🛪 G 📶 🖬 12:01
Alea	am Setting
Alami Switch.	
Motion	
Detection:	igh 🗾
Enter the alarm O equipment	FF 📓
Preset alarm	
iiikage	
Alarm linkage	ON
Alarm recording sd c	ard ON III
Push messaging ser	
ок	Cancel

7 Time setting (Configuración de la hora)

Puede indicar como obtener la hora para la alarma, si de un servidor NTP o de su dispositivo móvil

0 🚺 0:	A C) 🦚 📶 📼	16:34
460	Time setti	ng	
Device time		2014/07/03 1	6:32
Daylight say	ving time	OFF	
Time Zone	(GMT+8:00))Beijing;Sing	2
Automatica	error correctio	0.055	
Automatic		OFF	
NIP sever	time.kriss.	re.kr	
Local time is	s the time	OFF	
			_
ОК		Cancel	

8 .View events (Visualizar eventos)

Puede visualizar los eventos de alarma grabados en la memoria SD



Puede visualizar imágenes de alarma

CoolCamHB	- 	1 6:51
Search event from: 7/2/14 4:51 PM - 7/3/14 4:51 PM		
MOTION DETECTION ALARM 2014-07-03 16:51:19	Alar m	>
MOTION DETECTION ALARM 2014-07-03 16:50:26	Alar m	>
MOTION DETECTION ALARM 2014-07-03 16:49:48	Alar m	>
MOTION DETECTION ALARM 2014-07-03 16:48:38	Alar m	>
MOTION DETECTION ALARM 2014-07-03 16:47:31	Alar m	>
MOTION DETECTION	Alar	
Cloud SE) card	0

9 .View the snapshot (Visualizar capturas de pantalla) Para visualizar capturas de pantalla haga clic en:



「长按以删除文件」

10. Remove Camera (borrar cámara)



Haga clic en el botón 💿 de la lista de cámara y seleccione 'la opcion de borrado (Remove Camera)

Anexos:

1.1 Añadir NVR

Puede añadir en la funciones avanzadas de red la UID del dispositivo

	MAIN MEUN	
NETWORK	Recording setting	SEARCH
HDD MANAGE	MAINTAIN	SHUTDDWN
	NETWORK	
	P2P	
UID	THT1XU5A9VRD4LWA5YJ	Enable
Password	••••	
	OK Cancel App	

Añada el número UID al teléfono

Haga clic en y le aparecerá algo como un canal "CH1", "CH2",... donde cada canal representa una cámara, además, cada canal puede verse manualmente.

99	名 図 Add Camer	📶 💷 17:14
Device Sett	ting	
UID:	IT1XU5A9V Scan	RD4LWA5YJ Search
Security Code:		
Name:	Camera	

##