# Acceso a servicio en la nube Seetong

Esta guía te ayudará para hacer la configuración a través de la plataforma Seetong para ver tus cámaras de manera remota.

### 1. Configuración de red de cámaras IP

Conecta el dispositivo con cable a tu red local para que pueda ser detectado por el software.

Accede a la dirección IP de la cámara para acceder a ella y entra en "Config" y "Network"-"Cloudhost Config". Activa la casilla "login cloudhost" para que te aparezca como se muestra.

-Cloudhost Config				
Login Cloudhost	Enable	-		
Synchronization Time	Enable	-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Click "Network"-"Ethernet Setup" te permitirá modificar la dirección IP de la cámara

	Ethernet Setup			
Γ	Ethernet Setup			_
	MAC Address	00:84:6f:26:06:2a		
	DHCP Function	Disable		
	IP Address	192.168.69.14		
	Net Mask	255.255.255.0		
	Gateway	192.168.69.252		
	DNS1	202.96.128.86		
	DNS2	202.96.134.133		
L			save	1

Esta configuración es opcional y te permite modificar los parámetros IP, DNS1, DNS2, puerta de enlace,.. y otros parámetros de tu red local. Guarda los cambios al terminar

Haz click "Network"-"Network Status" para comprobar el estado de la conexión como se muestra a continuacón

Network Status			
Wire Net			
MAC Address	00:84:6F:26:06:2A		ACCESS OF THORSE
IP Туре	Static IP		
IP Address	192.168.69.14		
Gateway	192.168.69.252		
Net Mask	255.255.255.0		
DNS1	202.96.128.86		
DNS2	202.96.134.133		
Cloud Login Status			
Login Status	1		
Device Cloud ID	25 7887	Сору	

Nota: Para utilizar la función QR la cámara debe de tener al menos la versión V2.0.0.66

## 2. Acceso APP Seetong remotamente

Los usuarios pueden acceder a través de WiFi, 3G ,4G o GPRS a la aplicación "Seetong" para ver las cámaras configuradas



## 3. Registro plataforma en la nube

Registra un usuario con los datos que quieres utilizar y pulsa en "Register"



Tras registrarte correctamente introduce los datos utilizados en el registro para entrar en la aplicación

### 4. Acceso a plataforma en la APP

Los usuarios ya registrados pueden acceder a la APP "Seetong" con los datos registrados



Tras acceder a la aplicación verás toda las cámaras configuradas, aunque la primera vez es normal que no te aparezca ninguna

#### 5. Añadir dispositivo

Pulsa en el signo + para añadir tu primera cámara



El identificador del dispositivo es "100000.seetong.com" lo que quiere decir que el ID del dispositivo es 100000. Necesitarás un nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario por defecto es admin y la contraseña 123456. Aunque por tu privacidad te recomendamos modificar la contraeña

Escanea el código QR o busca el dispositivo en la red local de manera automática para agregarlo a la aplicación

## 6. Organización de los dispositivos

Puedes añadir dispositivos conectados y desconectados y verlos desde la misma aplicación de la siguiente forma:



Puedes hacer una vista previa, ver cámaras conectadas y muchas más funciones desde la aplicación



Avda Gutierrez Mellado 250 30500 Molina de Segura - Murcia 968 64 39 49 - ventas@zoominformatica.com