Router 4G WiFi

Doble banda

Instrucciones

Gracias por elegir nuestro producto. Lea con detenimiento el siguiente manual para utilizar el router 4g correctamente.

Si aún levendo este manual tienes alguna duda con su funcionamiento contacta con nosotros



www.zoominformatica.com Avda Gutierrez Mellado 250 - 30500 Molina de Segura - Murcia 968 64 39 49 - 644 276 223 ventas@zoominformatica.com

Nombre red WiFi y contraseña

1: Utiliza un teléfono móvil para conectarte a la red WiFi que emite el Router

2: Abre tu navegador web favorito y escribe la dirección IP 192.168.188.1 o escanea el siguiente código QR para acceder directamente al contenido de esta página.



3: En la pantalla aparecerá un mensaje para identificarte. Utiliza el nombre de usuario y contraseña que aparece escrito en la pegatina de la parte de abajo del router: admin admin



Si accedes desde un ordenador comprueba que tengas activado la función de obtener una dirección IP de manera automática mediante servidor DHCP

1- Conecta el Router con cable RJ45 al ordenador 2-Abre tu navegador web y escribe la dirección IP 192.168.188.1 para acceder a la configuración

Si no estás familiarizado con esta proceso, puedes hacer la configuración de manera inalámbrica

Como insertar tarjeta SIM

Sobre la tarjeta SIM

Necesitarás una tarieta SIM en el tamaño normal, con un contrato de datos y sin el PIN de entrada para introducirla en el interior del Router SIM Micro SIM Nano SIM



Si necesitas utilizar el formato Micro SIM o Nano SIM, es necesario que utilices un adaptador para introducirla en el router



Tras introducir la tarieta correctamente: 1. Enciende el Router conectándolo a la red eléctrica 2: Te recomendamos acceder al router de manera inalámbrica con un teléfono móvil, una tablet o un ordenador. Aunque también puedes hacerlo de manera cableada a través de un cable ethernet con un ordenador que tenga activada la función de obtener una dirección P automáticamente por DHCP

_ 1 _

4: En la configuración del Router puedes modificar el nombre de la

"LAN Setting" -> "WiFi Setting"-> "2.4G WiFi Setting" o "5.8G WiFi

Donde puedes escribir el nombre o SSID de la red que creará el

Selecciona AES como encriptación recomendada e introduce abajo

Home > LAN Setting > WiFi Setting > 2.4G WiFi Setting > Base Setting

2.4GHz WiFi Settings » 2.4GHz Network Setup

Wireless Radio Switch

SSID

Channel Bandwidth 20/40 MHz 👻

Security Type WPAPSKWPA2PSK

Channel Auto

Hidden SSID Signal

WiFi Password Encryption Strategy

AES

TKIP-AES

WiFi Password

💥 La imagen superior es solo de referencia, ya que puede

red WiFi que emitirá desde:

Setting"-> "Base Setting".

Router 4G

Basic Info

Network Setting

LAN Setting

WiFi Setting

al 2.46 WiEi Setting

Base Setting

🗢 5.8G WiFi Setting

▼ Wi-Fi MAC Filter

LAN Setting

Network App

ración realizada

System Mangement

2 Modos de funcionamiento. El router siempre debe de estar siempre conectado a la red eléctrica para poder funcionar

Cargador		Dispositivos conectados
de corriente	Conexiones cableadas LAN	Conexión inalámbrica El nombre de la red WiFi y la contraseña aparecen escritos en una pegatina bajo el Router
Conexión puerto W		Conexión cableada
Como ves en l Router para in de inicio pued	a imagen, conecta el iciar. Este proceso e tardar 1-3 minutos	

Puerto WAN: Permite configuración automática de una dirección IP a través de DHCP v PPPOE para routers de banda ancha. Por defecto se obtendrá una dirección IP de manera automática aunque puedes cambiar la configuración.

Tras modificar a la configuración PPPOE solo podrá utilizarse como un router normal, no como un router 4G. Si necesitas utilizar el router con acceso a Internet mediante 4G configura el router mediante llamada a 4G v cableada DHCP, o bien restaura los valores de fábrica

Funciones especiales: El router permite cambiar de manera automática entre la función 4G y el puerto WAN. Para ello activa la función "Internet backup" -"Wire WAN priority ")

Nota: En la configuración por defecto si el puerto WAN está conectado a un router con cable de fibra, la conexión se establecerá con la tarjeta SIM

Tras conectar el dispositivo comprueba que los indicadores led se iluminan correctamente



Preguntas frecuentes

1: ¿Has olvidado a contraseña de acceso y no sabes como resetear el Router?

Si has olvidado el nombre de usuario o la contraseña de acceso puedes restaurar la configuración de fábrica pulsando el botón reset de la parte trasera durante unos 5-8 con el router encendido para que vuelva a los valores iniciales

2: No veo la red WiFi del Router

Aunque la forma habitual es acceder al router de manera inalámbrica. también puedes hacerlo mediante un cable RJ45 conectado a tu red local. Entra en la configuración y en el apartado "Lan settings" verifica que la emisión Wireless está activada. Si no logras acceder haz un reset como e indica en la pregunta 1

3: Al escribir 192.168.188.1 en el navegador no puede entrar en la configuración

1: Si el ordenador está configurado abre tu navegador web y comprueba que la versión Proxy no está activada

2: Verifica en la configuración de tu equipo que tiene activada la función DHCP y "Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente".

Reinicia tu equipo v vuelve a comprobarlo

3: Si no puedes acceder de ninguna forma resetea el Router

4: Las luces del led están iluminadas, pero el acceso a Internet es muy lento

1: Mueve el Router a otras posiciones como cerca de alguna ventana y del exterior para meiorar la cobertura 4G 2: Reinicia el Router

5: No detecta la tarieta SIM instalada

Utiliza una tarieta SIM sin el PIN de entrada e instala la tarieta con el Router apagado. Si sigue sin funcionar reinicia el Router

2.4G | Indicador WiFi (debe permanecer iluminado) 5.8G Transmisión de datos (parpadeará)

Indicador de datos móviles 4G/3G 1G

- La luz permanecerá iluminada tras introducir una tarjeta SIM 3G indicando si tiene cobertura 3G o 4G en su conexión
- Transmisión de datos correcta. Parpadeará al tener tráfico de datos

Si algún indicador no parpadea correectamente busca el origen del problema

3 Ajustes de la red WiFi

2.4GHz LTE-WiFi XXXX

Activa la función de redes WiFi de tu teléfono y busca una red WiFi que emitirá el Router y que comienza por LTE-WiFi XXXX o en 5Ghz por: LTE-WiFi 5G XXXX. Introduce la contraseña de acceso que está escrita en la parte trasera del Router. Cada Router tiene una SSID y contraseña diferentes que puede encontrar

en la pegatina informativa trasera



Tras iniciar el Router, este emitirá una red WiFi que comienza por: LTE-WiFi_XXXX, y solo debes conectar tu teléfono móvil a ella con la contraseña escrita en la pegatina trasera del Router. Si no localizas esta señal o no nuedes conectarte a ella resetea el Router como se explica en el punto 1

5.8GHz LTE-WiFi_5G_XXXX

_ 3 _

6: No puedo conectarme a la red WiFi del Router para iniciar la configuración

Algunos dispositivos pueden detectar si una red WiFi a la cual estás conectada tiene o no acceso a Internet v desconectar de la red si no tiene acceso a Internet.

Antes de hacer la configuración es probable que no tengas acceso a Internet, por lo que si el teléfono móvil te pregunta si quieres permanecer conectado a la red aunque no tengas acceso a Internet dile que si quieres permanecer conectado

Notas sobre instalación

1: Evita golpes, impactos y fuertes vibraciones con el Router para evitar algún componente del interior pueda dañarse

2: No intentes desarmar el producto

3: No utilices el producto en lugares con temperaturas muy altas o bajas para evitar un mal funcionamiento

4: Evita utilizar el producto cerca de fuentes de calor como calentadores, micro-ondas y lugares con fuertes cambios en su temperatura

5: Durante su transporte y manipulación evita que pueda mojarse el router

6: Utiliza el cargador de corriente incluido

7: Instala el Router en una superficie plana

8: Equipos Bluetooth, microondas, frigoríficos... pueden afectar al alcance de la señal que recibe y emite el Router. Evita utilizar el Router cerca de estos productos

