

Android PC

Manual usuario X700

NOTA DE SEGURIDAD

UBICACIÓN

- No instale el producto en lugares inestables como trípodes, soportes..
- No exponga el producto a la luz del sol u otras fuentes de calor.
- No arroje líquidos sobre el producto.
- No instale cerca de otros productos inalámbricos para evitar campos magnéticos.
- No instale objetos pesados sobre el X700.

ALIMENTACIÓN

- Compruebe utilizar el adaptador 5V/2A incluido en el producto.
- Desconecte la alimentación en caso tormenta eléctrica.
- Desconecte alimentación si durante largo tiempo no se va a utilizar.
- Compruebe el cable de alimentación no esta dañado.
- No utilice alargadores de alimentación u otros modelos de adaptadores alimentación.

TEMPERATURA

No instale el producto sobre un radiador o fuentes de calor.

Si necesita mover el producto a un lugar mucho mas frio o caluroso desconecte alimentación y vuelva a conectar pasado dos horas de encontrarse en la nueva instalación.

HUMEDAD

- No utilice producto en exterior, con lluvia o lugares húmedos.
- Compruebe el lugar donde lo instale sea seco y limpio.

VENTILACIÓN

- Mantenga una correcta ventilación.
- Compruebe la unidad tiene suficiente espacio para la ventilación interna.

1. Sobre el producto.

1.1 Accesorios


El producto incluye:


1x Cable AV 1x Manual 1x Adaptador alimentación (DC 5V/2A), 1x Mando infrarrojo.

2. Comenzando

2.1 Funciones básicas:

2.1.1 Encendido / apagado

1. Conecte el producto a su TV con el cable HDMI y a la alimentación. En el puerto USB puede conectar un ratón, teclado u otros dispositivos de entrada.
2. Conecte el adaptador a la alimentación
3. Una vez encendido haga clic en el icono  para apagar



2.1.2 Manejo con el ratón

1. Un clic
Hacer un clic con el botón izquierdo abre la aplicación o menú.
Un clic con el botón derecho vuelve atrás.
2. Rueda de desplazamiento scroll
Puede hacer "scroll" arriba o abajo para desplazarse por la página




3. Hacer clic y soltar

Haga clic con el botón izquierdo manteniendo pulsado para mostrar el menú o arrastrar el icono seleccionado.


2.1.3 Como moverse por el entorno

Mueva el cursor sobre la aplicación. Haga clic con el botón izquierdo para ejecutar la aplicación deseada.




2.1.4 Aplicaciones utilizadas recientemente

Haga un clic en el icono  para ver las aplicaciones se están ejecutando en este momento y poder acceder a cualquiera de ellas




2.1.5 Como cerrar aplicaciones

Haga clic sobre  y se mostrará todas las aplicaciones en ejecución. Seleccione cualquiera de ellas y arrastre para poder cerrar la aplicación.



2.1.6 Visualizar otras pantallas

Mantenga pulsado en la pantalla y mueva a la derecha o izquierda para ver otras pantallas.




2.1.7 Volver a ventana inicial.

Haga clic en el icono  para regresar a la pantalla inicial.

2.1.8 Escribir

Incluye un teclado virtual que le ayudará a escribir cualquier texto.




2.1.9 Leer desde un almacenamiento externo

1. Leer desde memoria USB



Conecte el dispositivo y la memoria USB con el adaptador OTG. Haga clic en el icono “USB” que se iluminará para ver el contenido de la memoria USB



2. Leer desde memoria micro SD


Encienda el dispositivo e inserte la memoria MicroSD y haga clic en el icono “SD card” para ver el contenido de la memoria.



2.2 WiFi


2.2.1 Conexión WIFI

Haga clic en el icono  de la pantalla principal y seleccione WiFi para activar la función.




2.2.2 Conectarse a punto de acceso WiFi

Seleccione del listado su red WiFi e introduzca la contraseña de acceso a su red.




2.2.3 Añadir una red manualmente

Haga clic en el icono “+” de la parte superior derecha y en el cuadro SSID seleccione la seguridad de su red y la contraseña de acceso.




2.2.4 Configuración IP


Haga clic en el cuadro para mostrar opciones avanzadas



Seleccione IP estática si desea introducir una dirección IP fija de acceso



Escriba para finalizar la contraseña de acceso





2.3 Sobre la conexión de red

2.3.1 Conexión de red

Haga clic en el icono  de la pantalla y acceda a “Redes” para activar o desactivar la conexión de red.

Conecte el cable de red RJ45 al dispositivo. Si ha activado la configuración DHCP se le asignará al dispositivo un dirección IP de acceso a la red.

Cuando se muestre el icono  en la parte inferior derecha quiere decir se ha conectado correctamente a la red



2.3.2 Conectarse a Internet manualmente

Haga clic en “Configuración IP fija” desde la configuración de red para poder modificar los parámetros de acceso a su red como dirección IP, puerta de enlace, DNS,...

