



NEO X8-H Plus

guía del usuario

visión de conjunto



Instalacióny conexión

El control remoto de infrarrojos se puede utilizar para controlar MINIX NEO X 8-H Plus.

Luz indicador de potencia
La luz indicador de potencia ilumina cuando se enciende MINIX NEO X 8-H.

Botón encendido
Cuando enciende MINIX NEO X 8-H, presione el botón durante 1-2 segundos hasta que la luz de indicador de potencia queda iluminado. Para apagarlo, presione el botón de encendido, la pantalla saldrá un mensaje para pedir la confirmación para cerrar, seleccione OK para apagar, o Presione el botón de encendido durante 8 segundos para cerrar forzosamente. La luz indicador de potencia se apaga.

La entrada de auriculares se conecta con un dispositivo con salida de audio externo como auriculares o altavoces. El micrófono se conecta con conector de micrófono para la salida de sonido.

Ranura de tarjeta SD/MMC
Usar la tarjeta SD/MMC para aumentar la capacidad de almacenamiento o leer los archivos guardados. Soporte extendido a la capacidad hasta 64 GB.

Interfaz OTG
Encontra el extremo pequeño de cable Micro-USB hilo y conéctalo con esta interfaz. Conecta el otro extremo al ordenador para sincronizar los datos o actualización. Cuando se usa junto con el Micro-USB OTG. Esta interfaz se puede también utilizar como un adicional ranura de USB.

Instalacióny conexión

El botón RESET
Cuando conecta con ordenador para servicio informático o actualización, este botón se usa juny con la interfaz OTG. Antes de conectárselo a la ranura USB de ordenador, presione este botón de forma continuada y espere, suelte el botón cuando MINIX NEO X 8-H Plus se enciende.

Puerto HDMI
Conecta MINIX NEO X 8-H Plus con un cable HDMI a televisor HD o monitor PC que tenga puerto HDMI. Interfaz de audio de fibra óptica se conecta a un dispositivo de sonido externo con entrada de audio de fibra óptica(como oradores).

Interfaz del USB 2.0
Conecta con los dispositivos externos USB como una memoria USB, receptor del ratón o teclado inalámbrico, receptor de auriculares inalámbricos a MINIX NEO X 8-H Plus.

Instalacióny conexión

Interfaz Ethernet
Conecte el cable de internet para obtener acceso al internet. Si desea realizar más ajustes como PPPoE, por favor vaya a la página de configuración: Configuración-» más...
Cuando se conecte con el cable de internet, MINIX NEO X 8-H y Wi-F Plus puede ser utilizado como un router o punto de Wi-Fi;
Si necesita usar la función de punto de WiFi. Asegúrese de que usted configúralo de manera: Configuración-» más...

Antes de iniciar la función de servicio de punto de WiFi, la función de Wi-Fi está apagado.

Puerto de carga DC 5V
Conecta el adaptador de corriente 5V del paquete para conectar a este puerto. El funcionamiento de MINIX NEO X 8-H requiere el corriente de 1A. Pero considerando la necesidad de conexión a otros dispositivos externos (por ejemplo, disco duro externa), proporcionamos un adaptador de corriente 5V 3A.

Configuraciones básicos

Los que necesitará-
Para usar MINIX NEO XB-H Plus
Los siguientes son necesarios para preparar
Un televisor HD o monitor para PC, que puede mostrar los videos de formatos 720p, 1080p o 4K video, y al menos una entrada de puerto HDMI.

Cable
Un cable HDMI para MINIX NEO X 8-H Plu para la conexión con el TV.

Red Inalámbrica
-Una red inalámbrica 802.11ac o Wi-Fi
-Su nombre de cuenta y contraseña corresponden a a la red inalámbrica.

Software y Cuentas
Para utilizar los contenidos de sus smartphones o ordenadores (videos, fotos, músicas) en MINIX NEO X 8-H Plus, necesita lo siguiente:
.Un software UPnP/DLNAI preinstalado en sus Smartphones o PCs.
.Acceder a una aplicación de Android market para descargar la aplicación o juego que desea utilizar.
.Para el completo acceso a algunos sitios, puede necesitar cuentas adicionales.

Configuraciones básicos

Instalary conectar MINIX NEO XB-H Plus

Conectar MINIX NEO X 8-H Plus con el televisor o monitor de PC a través el puerto de HDMI para realizar la transmisión de audio y video, antes de configurar el MINIX NEO X 8-H Plus, revise las salidas laterales en la parte posterior de su televisor o monitor de PC, asegúrese de que tiene un cable adecuado:

Cable HDMI: Usar un cable HDMI para conectar MINIX NEOX8-H Plus con un televisor HD que tenga un puerto HDMI,
O conectarlo con un receptor de cine en casa para transmitir video o audio.

Paso 1: conexión de cable
1. Conectar un extremo del cable HDMI al puerto HDMI del monitor de PC o TV.
2. Conectar el otro extremo del cable al puerto HDMI de MINIX NEO X8-H Plus.

Paso 2: conexión de la fuente de alimentación
Conectar el adaptador de corriente de 5V con este puerto conectado, presione el botón encendido durante 2-3 segundos.Cuando la luz indicador LED de MINIX NEO X 8-H Plus ilumina entonces el encendido queda completado

Paso 3: Encienda el TV o monitor de ordenador y seleccione entrada
Encienda el TV o monitor de ordenador, seleccione el puerto HDMI para conectar a MINIX NEO X 8-H Plus

"Por medio de la presente J&W TECHNOLOGY LIMITED declara que este aparato cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE" .

Fabricado por:

MINIX TECHNOLOGY LIMITED
MADE IN PRC

Comercializado por :
PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL,
CIF B73347494.
AVDAEuropa,Parcela2-5y2-6.PolygonoindustrialLasSalinas,
30840,AlhamadeMurcia.

