

# Lucky star ★ Cámara IP

## Guía Instalación rápida



## Configuración WiFi OneKey

Pequeña por fuera  
pero grande por dentro


[www.wansview.com.es](http://www.wansview.com.es)

### ★ 1. Comenzando con la configuración

#### ☼ Conexiones en la cámara:



#### ☼ Comenzando con la cámara:



### ☼ Guía instalación rápida:

1. **Equipo sobre mesa**  
Instale en el lugar deseado y ajuste el ángulo de visión

2. **Montaje en pared**

El soporte tiene dos partes. Separe la parte de plástico como aparece en la imagen , instale esta parte en la pared con los tornillos incluidos. Tras ello puede volver a instalar la cámara sobre el soporte y ajustar el ángulo de visión.

### ★ 2. Configuración One-Key WiFi

1. Descargue e instale aAPP

Antes de realizar configuración WiFi escanee el siguiente código QR para descargar iSmartViewPro en su dispositivo móvil. También puede acceder a Google Play o App Store para buscar el término "iSmartViewPro" e instalarlo



Descarga de Google Play



Descarga de IOS App Store

Nota 1: Compruebe la versión de la app debe ser como mínimo: IOS v1.2.10 o superior. Android v.1.2.7 o superior para permitir esta función.

Nota 2: Tras instalar la aAPP aparecerá el siguiente icono:



**iSmartViewPro App**

### 2. Configuración WiFi

Abra la APP iSmartViewPro y haga clic en "More" en la parte inferior para acceder a "One Key Configure WiFi". Introduzca la contraseña de su red WiFi y haga clic en "Configure" en la parte superior derecha de la pantalla para finalizar el proceso.




Nota: Compruebe su dispositivo móvil en que esta instalada la aAPP no esta conectado a 3G o 4G. Debe estar conectado a la misma red WiFi desea conectar la cámara

#### Trucos:

1. Realice la configuración antes de 5 minutos tras iniciar la cámara. Excedido este tiempo no permitirá hacer la configuración. Será necesario reiniciar la cámara para comenzar este periodo de tiempo.
2. Instale la cámara cerca del teléfono (no mas de 1-2 metros) mientras realiza ala configuración. Escuchará una serie de sonidos "beeps" lo que significa la conexión se esta realizando
3. Tras configurar la luz azul parpadeará mas rápido y permanecerá fija. Lo que significa la configuración se ha completado correctamente. Si no es así, debe repetir la configuración.

### ★ Visualizar vídeo con móvil (Android o iPhone)

1. **Dispone dos formas de añadir la cámara:** buscar en red local o escanear el código QR
2. **Descargue aAPP** e instale en su dispositivo. Si seleccione **buscar en red local** buscará cámaras conectada en su red, o si prefiere escanear el código QR seleccione **"Scan QR Code"**
3. La nombre de usuario por defecto es **admin** y la contraseña **123456** seleccione **"Done"** para finalizar.



Lista de cámaras Añadir cámaras



Ver vídeo



Ejemplo código QR

### ★ 4. Modificar la contraseña en el dispositivo móvil (Android o iPhone)

1. Para acceder a imagen 1 compruebe la cámara esta conectada antes de modificar la contraseña. Seleccione icono ⓘ en iphone o ⓘ en Android para acceder a la segunda imagen.




Imagen 1

Imagen 2

2. Como aparece en Imagen 2, seleccione **"Advanced Settings"** para acceder a la imagen 3 y seleccionar **"User Setting"** para poder modificar la contraseña como aparece en imagen 4.




Imagen 3

Imagen 4

Recuerde si ha olvidado la contraseña puede pulsar el botón reset durante 10 segundos para volver a los valores iniciales de fábrica.

### ☼ Configuración "One Key WiFi" mediante WPS/QSS

Conecte la cámara y espere 1 minuto aproximadamente. Presione y mantenga pulsado el botón Reset entre 3 y 5 segundos. Suelte el botón y el led de la cámara se iluminará sin parpadear.

Haga clic en el botón WPS/QSS de su Router. Y ambos productos se conectarán con el protocolo WPS/QSS.

Tras realizar la configuración el led de la cámara parpadeará un tiempo y una vez conectado con el ruter permanecerá fijo.



Nota: Compruebe su Router dispone esta función para realizar la configuración de esta forma