

Sirena inalámbrica SS07A

Como conectar sirena SS07A con central alarma G90B Plus

Pulsa el botón configuración e introduce contraseña de acceso. Selecciona **“learning”** y **“learn device”**

Selecciona Sirena y elige el modelo SS07A interior.. Pulsa sobre aprendizaje para poder reconocer la sirena interior.

Al activar la sirena mediante el botón de la sirena emitirá 2 pitidos al mismo tiempo la central indica la sirena se ha registrado.

Espera 2 segundos hasta la sirena parpadee y pulsa el botón OK en la central de alarma para así emparejar la sirena



Datos técnicos

Entrada alimentación: AC 110V/ AC 220V

Consumo reposo: <13mA

Consumo en caso alarma <150mA

Nivel de volumen: 100Db

Frecuencia inalámbrica: 433Mhz

Alcance inalámbrico: hasta 100 metros en espacios abiertos

Material: Plástico ABS

Alarma diseñada para interior