

Localizador GPS personas y mascotas

Manual usuario



Tenga como referencia este manual para futuras consultas

1. Inserta tarjeta SIM formato Nano SIM



2. Botón e indicador

Al realizar una larga pulsación (3-5 segundos) sobre el dispositivo se encenderá parpadeando una vez.

Permite enviar aviso SOS al número teléfono programado

Una larga pulsación durante más de 6 segundos apagará el dispositivo

Si necesitas una localización precisa es recomendable utilizar el producto en exterior

3. Como utilizar localizador GPS

La contraseña por defecto es 123456. Envía un mensaje SMS con los siguiente códigos al localizador. No escribas el símbolo " o + ni espacios en blanco más que cuando se indique. Después de recibir cada comando debe responder "OK".

Función	Comando SMS
Búsqueda automática APN (nuevo)	apn123456 Internet (por defecto)
Configurar APN	apn123456+espacio+Nombre APN+espacio+usuario APN +espacio+Contraseña APN Por ejemplo apn123456 movistar.es telefonica telefonica
Búsqueda nuevo APN	Por defecto Apn123456 internet
Por defecto modo GPS 11horas	wkmd123456 2
Modo LBS 3 días	wkmd123456 1
Modo GPS 10 cada segundos 5 horas	wkmd123456 0

Para cambiar modo funcione desde APP o Web entre GPS o LBS

Clic GPS en el mapa → Command → G01 Mode → Selecciona GPS o LBS

Otras funciones disponibles (no son obligatorias de configurar)

Configurar IP y Puerto	Formato	adminip123456+espacio+IP+espacio+puerto
	Ejemplo	adminip123456 121.201.110.210 8989
Comprobar estado	Formato	check123456
Configurar número teléfono	Formato	centernum123456+espacio+número de teléfono
Cancelar número de teléfono	Formato	centernum123456
Aviso baja batería	Formato	lowbat123456 1
Cancelar aviso baja batería	Formato	lowbat123456 0
Modo escucha	Formato	monitor123456
Restaurar modo localizador	Formato	tracker123456
Activar	Formato	begin123456
Configurar zona horaria	Formato	timezone123456+espacio+(zona horaria*60)
	Ejemplo	GMT-6, SMS "timezone123456 60".
Modificar contraseña	Formato	password123456+espacio+nueva contraseña
Aviso SOS alarma	Realiza una larga pulsación durante 3 a 5 segundos para enviar el aviso de alarma al número configurado.	

4. Seguimiento GPS a través de la web www.gps228.com

Accede a la web www.gps228.com e introduce nombre de usuario y contraseña por defecto 123456. A través de la APP secumore puedes ver el seguimiento del localizador