



## Detector de movimiento WiFi CT-60W



**alarmazoom**

Avenida Gutiérrez Mellado 250  
30500 Molina de Segura - Murcia  
968 64 39 49 - ventas@zoominformatica.com


### Esquema




Luz led	Parte frontal detección
Ventana inferior de detección	Batería
Botón programación	Soporte pared

### Primeros pasos

1. Instala las baterías



2. Activa una alarma por detección



### APP Móvil


1. Descarga la APP



Escanéalo el código QR para descargar la APP

Usuarios IOS: Descarga la APP desde APP Store  
Usuarios Android pueden descargar la APP desde Google Play Store

2. Acceso y registro






3. Conexión APP teléfono móvil

Método 1: Conexión WIFI



### Método 2: Conexión AP







⚠️ Observa si el led parpadea rápido o no. Si lo necesitas presiona el botón durante 8 segundos



⚠️ Si falla la conexión, intenta el modo punto de acceso (AP)



**Parámetros técnicos**

Voltaje de entrada: 3V  
 Consumo en reposo: 30uA  
 Consumo en alarma: 30mA  
 Baterías: 2x AAA  
 Distancia de detección hasta 12 metros  
 Angulo de detección 110°  
 Anti-luz blanca 10.00 Lux  
 Inmune pequeñas mascotas <20Kg