

Instrucciones antena HD-TV

Contenido

- Antena HD con cable
- Cable USB alimentación
- Adhesivo para sujeción
- Amplificador con entrada USB
- Manual de instrucciones



Avda Gutierrez Mellado - 250
30500 Molina de Segura-Murcia
968 64 39 49
ventas@zoominformatica.com

Como conectar antena TV

1. Conecta el cable coaxial de la antena en la entrada de tu TV y el amplificador
2. Conecta el cable coaxial al amplificador de la antena y a la entrada trasera de antena en tu televisor
3. El amplificador debe alimentarse para poder funcionar. Conecta la entrada USB en un puerto USB de tu televisor o si no tiene puerto USB utiliza un cargador USB de 5V y conéctalo a la corriente
4. Monta la antena cerca de la televisión en una zona esperes tener mejor señal de TV. Más tarde podrás situarla en otras zonas buscando localizar más canales

Configuración de los canales

- Desde la configuración de tu TV, selecciona la entrada a la antena de TV y busca los canales. Para más información ten como referencia el manual de tu TV
- En la configuración del TV busca "Buscar canales" para sintonizar nuevos canales que pueden ser localizados con la antena amplificada
- Intenta mover la antena en otra posición hasta localizar la zona mejor calidad tengas e intenta nuevamente sintonizar canales en esta ubicación definitiva.





Imagen 1: Como conectar antena de TV



Configuración conectando a TV
con TDT integrado

Configuración conectando a
decodificador TDT

Imagen 2: Conectar amplificador