



Luces inteligentes

wonect Instrucciones



zoominformatica.com

Instrucciones



Datos básicos


Control remoto mediante APP, IR
Temperatura entorno entre -20°C a 60°C
Alimentación DV 5V 1.5V
Cada DC5V 2A puede alimentar hasta 15 módulos
por si necesitas añadir más módulos
Puede alicarse a la decoración de diferentes entornos

Funciones

Control remoto desde APP para Android e IOS

Como instalar

1. Haz un diseño y situa las luces led de acuerdo con el modelo que quieres desarrollar
2. Retira el plastico protector de la pegatina de doble cara y sitúla en la parte trasera de la luz
3. Localiza el parte de entrada de la luz (PRE) y la de salida, (NEXT) montando en cascada todas las luces de acuerdo a la secuencia que necesites.
4. Inserta la alimentación con el cable USB en el primer módulo y conecta a la alimentación para completar la instalación



Precauciones

1. Antes de utilizar el producto confirma que el voltaje es el adecuado para el uso del producto
2. No intentes desarmar las lámparas u otros componentes
3. Las lámparas lued pueden generar calor mientras que se utilizan. Mantenlas alejadas de zonas inflamables
4. Evita utilizar otros cargadores para evitar un daño en el producto

Contenido

Lámparas led
Receptor de sonido
Mando a distancia IR
Cable USB
Adhesivos de doble cara
Conectores

Ejemplos de montaje


3 Uds




6 Uds



9 Uds



12 Uds



15 uds



Lea estas instrucciones
antes de utilizar el producto