



- ① WebCam
- ② Micrófono
- ③ Soporte
- ④ Cable USB

Instrucciones



1. Monta la cámara y orienta hacia la parte frontal



2. Empuja hacia abajo la cámara para situarla en la parte superior de la pantalla



3. Conecta al puerto USB para que encienda